


KENWOOD

AT511 AT512

instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing



English	2 - 7
Nederlands	8 - 13
Français	14 - 19
Deutsch	20 - 25
Italiano	26 - 32
Português	33 - 39
Español	40 - 46
Dansk	47 - 52
Svenska	53 - 58
Norsk	59 - 64
Suomi	65 - 70
Türkçe	71 - 76
Česky	77 - 82
Magyar	83 - 89
Polski	90 - 98
Русский	99 - 105
Ελληνικά	106 - 112
Slovenčina	113 - 118
Українська	119 - 125
عربي	۱۲۶ - ۱۳۱



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH


kenwoodworld.com

KENWOOD
CREATE MORE

121499/1



English



AT511 for use on
Kitchen machine Chef

AT512 for use on
Kitchen Machine Major
and Cooking Chef

before using your Kenwood attachment

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- Wash the tool: see 'care and cleaning'.

The folding tool is designed for folding light ingredients into heavier mixtures for example meringues, mousses, fruit foos, Genoese sponges, soufflés and to fold flour into cakes mixes. It is not to be used with heavy recipes such as dough, creaming fat and sugar or all in one cake mixes.

safety

Refer to your main Kitchen Machine instruction manual for relevant safety warnings.

to use your folding tool

- 1 With the kitchen machine switched off, insert the folding tool and lower the mixer head. Check the position of the folding tool in the bowl **1**. Ideally the folding tool should be almost touching the bottom of the bowl

- 2 If the clearance needs to be adjusted, raise the mixer head and remove the tool.

Using the spanner provided with your kitchen machine loosen the nut sufficiently to allow adjustment of the shaft **2**. To lower the tool closer to the bottom of the bowl, turn the shaft anti-clockwise. To raise the tool away from the bottom of the bowl turn the shaft clockwise. Re-tighten the nut.


- 3 Fit the tool to the mixer and lower the mixer head. (Check its position see point 2). Repeat the above steps as necessary until the tool is set correctly. Once this is achieved tighten the nut securely.

- 4 For best results use Minimum Speed when folding and refer to the recommended quantity chart.

See the Kenwood website for recipe suggestions.

hints

- Do not use a high speed as a low speed is required to optimise the folding performance.
- The tool is not designed to be used to mix hot ingredients, allow the ingredients to cool before using the folding tool.
- For best results do not over whisk egg whites or cream – the folding tool will not be able to fold the mixture correctly if the whisked mix is too firm.
- Do not fold the mixture for too long as the air will be knocked out and the mix will be too loose. Stop once the mix is sufficiently incorporated.



- Any unmixed ingredients left on the paddle or sides of the bowl should be carefully folded in using a spatula.



care & cleaning

- Wash the folding tool in hot soapy water, dry thoroughly.
- Alternatively the folding tool can be washed in the dishwasher.

service & customer care

If you need help with:

- using your attachment or
- servicing or repairs (in or out of guarantee)
- ☎ call Kenwood customer care on **023 9239 2333. Have your model number ready.**
- **spares and attachments**
- ☎ call 0844 557 3653.
- **other countries**
- Contact the shop where you bought your appliance.
- This appliance conforms to EC directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility and EC regulation no. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials intended for contact with food.
- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
- Made in China.

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

recommended quantity chart - Chef models

Recipe Type	Tool	Ingredients	Min Qty.	Max Qty.	Recommended Speed	Approx. Time (for folding stage unless stated)	Hints and Tips
Genoese Sponge/ Whisked Sponge	Whisk	Eggs	3	9	Max	4 – 5 mins	Whisk the eggs and sugar until they are thick, pale and creamy.
	Folding Tool	Flour	85g	250g	Min	2 – 8 mins	When adding the flour, place it onto a sheet of grease proof paper, fold the side in to form a spout. Gradually add the flour into the mix on minimum speed. This operation can take up to 8 minutes, so be patient and wait until the last addition of flour has been incorporated into the mix before adding more.
Total mix		350g	1Kg				
Soufflés	Whisk	Eggs	2	6	Max	1 min	Whisk in a quarter of the whisked egg whites on speed 3 before folding in the remaining egg whites.
	Folding Tool	Total mix	300g	900g	Min	1 min	
Fruit Fools	Whisk	Cream	125ml	600ml	Max	1 – 2 mins Max	
	Folding Tool	Fruit Puree	80g	400g	Min	1 – 2 mins	

recommended quantity chart - Chef models

Recipe Type	Tool	Ingredients	Min Qty.	Max Qty.	Recommended Speed	Approx. Time (for folding stage unless stated)	Hints and Tips
Chocolate Mousse	Whisk	Total mix	600g	1.5Kg	Max	2½ mins	Add the melted chocolate into the mix and fold all at one time. Fold in the egg whites a bit at a time.
	Folding Tool				Min		
Macaroons	Whisk	Total mix	400g	900g	Max	1 min	
	Folding Tool				Min		

* The above information is for guidance only and will vary depending on the exact recipe and ingredients being processed.

5 Egg sizes used in chart = medium (53g – 63g).

recommended quantity chart - Major models

Recipe Type	Tool	Ingredients	Min Qty.	Max Qty.	Recommended Speed	Approx. Time (for folding stage unless stated)	Hints and Tips
Genoese Sponge/ Whisked Sponge	Whisk	Eggs	3	12	Max	4 – 5 mins	Whisk the eggs and sugar until they are thick, pale and creamy.
	Folding Tool	Flour	85g	320g	Min	2 – 8 mins	When adding the flour, place it onto a sheet of grease proof paper, fold the side in to form a spout. Gradually add the flour into the mix on minimum speed. This operation can take up to 8 minutes, so be patient and wait until the last addition of flour has been incorporated into the mix before adding more.
Total mix		350g	1.3Kg				
Soufflés	Whisk	Eggs	2	10	Max	1 min	Whisk in a quarter of the whisked egg whites on speed 3 before folding in the remaining egg whites.
	Folding Tool	Total mix	300g	1.6Kg	Min	1 min	
Fruit Fools	Whisk	Cream	125ml	1L	Max	1 – 2 mins	
	Folding Tool	Fruit Puree	80g	670g	Min	1 – 2 mins	

recommended quantity chart - Major models

Recipe Type	Tool	Ingredients	Min Qty.	Max Qty.	Recommended Speed	Approx. Time (for folding stage unless stated)	Hints and Tips
Chocolate Mousse	Whisk	Total mix	600g	2Kg	Max	2½ mins	Add the melted chocolate into the mix and fold all at one time. Fold in the egg whites a bit at a time.
	Folding Tool				Min		
Macaroons	Whisk	Total mix	400g	1.6Kg	Max	1 min	
	Folding Tool				Min		

* The above information is for guidance only and will vary depending on the exact recipe and ingredients being processed.

↳ Egg sizes used in chart = medium (53g – 63g).

Nederlands

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar

AT511 voor gebruik op
Kitchen Machine Chef

AT512 voor gebruik op
Kitchen Machine Major
en Cooking Chef

vóór u het Kenwood-hulpstuk gaat gebruiken

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder alle verpakking en labels.
- Was het hulpstuk: zie Onderhoud en reiniging

Het vouwhulpstuk is bedoeld om lichte ingrediënten in zwaardere mengsels te vouwen, zoals voor meringue, mousse, vruchtenmousse, Genuese taarten en soufflés en om bloem in taartmixen te vouwen. Het hulpstuk mag niet worden gebruikt met zware recepten zoals deeg, kloppen van boter en suiker of kant-en-klaar-mixen.

veiligheid

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw keukenapparaat voor de betreffende veiligheidswaarschuwingen.

gebruik van uw
vouwhulpstuk

- 1 Schakel de mixer uit, bevestig het vouwhulpstuk en laat de kop van de mixer zakken. Controleer de positie van het vouwhulpstuk in de kom **1**. Het vouwhulpstuk moet de bodem van de kom bijna aanraken.
- 2 Als de tussenruimte aangepast moet worden, laat u de kop van de mixer omhoog komen en verwijdert u het hulpstuk.
Gebruik de bij uw keukenmachine geleverde sleutel om de moer voldoende los te draaien en de as bij te stellen **2**. Om het hulpstuk dichter bij de bodem van de kom te krijgen, draait u de schacht naar links. Om het hulpstuk verder van de bodem van de kom te verwijderen, draait u de schacht naar rechts. Draai de moer weer vast.
- 3 Zet het hulpstuk in de mixer en laat de mixerkop zakken. (Controleer de positie van het vouwhulpstuk; zie punt 2). Herhaal zo nodig de bovengenoemde stappen tot het hulpstuk zich in de juiste positie bevindt. Vervolgens draait u de moer goed vast.
- 4 Voor het beste resultaat gebruikt u tijdens het vouwen de minimumsnelheid en raadpleegt de tabel met aanbevolen hoeveelheden. Zie de Kenwood-website voor suggesties voor recepten.

tips

- Gebruik geen hoge snelheid, omdat een lage snelheid nodig is om de werking van het vouwhulpstuk te optimaliseren.
- Het hulpstuk is niet bedoeld om hete ingrediënten te mengen; laat de ingrediënten afkoelen voordat u het vouwhulpstuk gebruikt.
- Voor het beste resultaat de eiwitten of room niet te lang kloppen – het vouwhulpstuk kan het mengsel niet goed vouwen als het geklopte mengsel te stevig is.
- Vouw het mengsel niet te lang, aangezien de lucht dan uit het mengsel wordt geslagen en het mengsel te slap wordt. Stop zodra het mengsel voldoende gemengd is.
- Ongemengde ingrediënten op het blad of de zijkanten van de kom moeten zorgvuldig met de spatel worden ingevouwen.

onderhoud en reiniging

- Was het vouwhulpstuk in heet zeepsop af en droog het daarna zorgvuldig af.
- U kunt het vouwhulpstuk ook in de afwasmachine wassen.

onderhoud en klantenservice

- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door KENWOOD of een door KENWOOD geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden.

Als u hulp nodig hebt met:

- uw apparaat gebruiken of
- onderhoud en reparatie
- kunt u contact opnemen met de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.

- Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK.
- Vervaardigd in China.



BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

tabel met aanbevolen hoeveelheden – Chef-modellen

Recepttype	Tool	Hulpstuk	Min. hoeveelheid	Max. hoeveelheid	Aanbevolen snelheid	Tijd bij benadering (voor vouwstadium tenzij vermeld)	Hints en tips
Genuese sponstaart / geklopte sponstaart	Garde	Eieren	3	9	Max	4 – 5 minuten	Klop de eieren en suiker tot ze en romig zijn.
	Vouwhulpstuk	Meel	85 g	250 g	Min	2 – 8 minuten	Wanneer u de bloem toevoegt, kunt u deze het best op een vel vetvrij papier doen en de zijkant van het papier omvouwen zodat een tuit ontstaat. Voeg de bloem geleidelijk op minimumsnelheid toe aan het mengsel. Deze handeling kan 8 minuten duren; heb dus geduld en wacht tot de laatste bloemtoevoeging in het mengsel is opgenomen voordat u meer toevoegt.
Kant-en-klaar-mix		350 g	1 kg				
Soufflés	Garde	Eieren	2	6	Max	1 minuut	Klop een kwart van de geklopte eiwitten op snelheid 3 voordat u de overige eiwitten invouwt.
	Vouwhulpstuk	Kant-en-klaar-mix	300 g	900 g	Min	1 minuut	
Vruchtenmousse	Garde	Room	125 ml	600 ml	Max	1 – 2 minuten max	
	Vouwhulpstuk	Vruchtenpuree	80 g	400 g	Min	1 – 2 minuten	

tabel met aanbevolen hoeveelheden – Chef-modellen

Recepttype	Tool	Hulpstuk	Min. hoeveelheid	Max. hoeveelheid	Aanbevolen snelheid	Tijd bij benadering (voor vouwstadium tenzij vermeld)	Hints en tips
Chocolademousse	Garde	Kant-en-klaar-mix	600 g	1,5 kg	Max	2½ minuten	Voeg de gesmolten chocolade in het mengsel en vouw alles tegelijkertijd samen. Vouw het eiwit beetje bij beetje in het mengsel.
	Vouwhulpstuk				Min		
Bitterkoekjes	Garde	Kant-en-klaar-mix	400 g	900 g	Max	1 minuut	
	Vouwhulpstuk				Min		

* Bovenstaande informatie dient uitsluitend als richtlijn en is afhankelijk van het precieze recept en de ingrediënten die worden verwerkt. De eieren die in de tabel worden gebruikt zijn medium (53 g – 63 g)

tabel met aanbevolen hoeveelheden – Major-modellen

Recepttype	Tool	Hulpstuk	Min. hoeveelheid	Max. hoeveelheid	Aanbevolen snelheid	Tijd bij benadering (voor vouwstadium tenzij vermeld)	Hints en tips
Genuese sponstaart / geklopte sponstaart	Garde	Eieren	3	12	Max	4 – 5 minuten	Klop de eieren en suiker tot ze en romig zijn.
	Vouwhulpstuk	Meel	85 g	320 g	Min	2 – 8 minuten	Wanneer u de bloem toevoegt, kunt u deze het best op een vel vetvrij papier doen en de zijkant van het papier omvouwen zodat een tuit ontstaat. Voeg de bloem geleidelijk op minimumsnelheid toe aan het mengsel. Deze handeling kan 8 minuten duren; heb dus geduld en wacht tot de laatste bloemtoevoeging in het mengsel is opgenomen voordat u meer toevoegt.
Kant-en-klaar-mix		350 g	1,3 kg				
Soufflés	Garde	Eieren	2	10	Max	1 minuut	Klop een kwart van de geklopte eiwitten op snelheid 3 voordat u de overige eiwitten invouwt.
	Vouwhulpstuk	Kant-en-klaar-mix	300 g	1,6 kg	Min	1 minuut	
Vruchtenmousse	Garde	Room	125 ml	1 l	Max	1 – 2 minuten	
	Vouwhulpstuk	Vruchtenpuree	80 g	670 g	Min	1 – 2 minuten	

tabel met aanbevolen hoeveelheden – Major-modellen

Recepttype	Tool	Hulpstuk	Min. hoeveelheid	Max. hoeveelheid	Aanbevolen snelheid	Tijd bij benadering (voor vouwstadium tenzij vermeld)	Hints en tips
Chocolademousse	Garde	Kant-en-klaar-mix	600 g	2 kg	Max	2½ minuten	Voeg de gesmolten chocolade in het mengsel en vouw alles tegelijkertijd samen. Vouw het eiwit beetje bij beetje in het mengsel.
	Vouwhulpstuk				Min		
Bitterkoekjes	Garde	Kant-en-klaar-mix	400 g	1,6 kg	Max	1 minuut	
	Vouwhulpstuk				Min		

* Bovenstaande informatie dient uitsluitend als richtlijn en is afhankelijk van het precieze recept en de ingrediënten die worden verwerkt. De eieren die in de tabel worden gebruikt zijn medium (53 g – 63 g)

Français

Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations

AT511 à utiliser avec le robot de cuisine Chef

AT512 à utiliser avec les robots de cuisine multifonctions Major et Chef

avant d'utiliser votre accessoire Kenwood

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.
- Lavez votre accessoire : reportez-vous à la section " nettoyage et entretien ".

L'ustensile à incorporer est conçu pour insérer les ingrédients légers dans les mélanges plus épais pour obtenir par exemple des meringues, des mousses, des mousses aux fruits, des génoises, des soufflés, et également pour incorporer la farine aux mélanges à gâteaux. Il ne peut pas être utilisé dans les recettes portant sur des préparations épaisses comme la pâte, le montage en crème de matières grasses et sucre, et les mélanges tout-en-un pour gâteaux.

sécurité

Reportez-vous au livret d'instructions de votre robot de cuisine principal pour connaître les recommandations de sécurité appropriées.

utilisation de l'ustensile à incorporer

- 1 Votre robot de cuisine éteint, insérez l'ustensile à incorporer et abaissez la tête du mixeur. Vérifiez la position de l'ustensile à incorporer dans le bol
①. Idéalement, l'ustensile à incorporer devrait presque toucher le fond du bol.
- 2 Si vous devez régler le jeu de l'axe d'entraînement, relevez la tête du mixeur et retirez l'ustensile. À l'aide de la clef fournie avec votre robot de cuisine, desserrez suffisamment l'écrou pour permettre de régler l'axe d'entraînement ②. Pour rapprocher plus l'ustensile vers le fond du bol, tournez l'axe dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour relever l'ustensile par rapport au fond du bol, tournez l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre. Resserrez l'écrou.
- 3 Fixez l'ustensile sur le mixeur et abaissez la tête du mixeur. (Vérifiez sa position ; pour ce faire, visualisez le point 2). Renouvelez les étapes mentionnées ci-dessus jusqu'à ce que l'ustensile soit correctement installé. Une fois ce dernier mis en place, resserrez totalement l'écrou.
- 4 Pour de meilleurs résultats, utilisez la Vitesse minimum lorsque vous utilisez l'ustensile et reportez-vous au tableau des quantités recommandées.

Reportez-vous au site Internet Kenwood pour obtenir des suggestions de recettes.

conseils

- N'utilisez pas une vitesse élevée car pour optimiser la performance de l'ustensile à incorporer, il faut le faire fonctionner à vitesse faible.
- L'ustensile n'est pas conçu pour mélanger des ingrédients chauds : laissez les ingrédients refroidir avant d'utiliser l'ustensile à incorporer.
- Pour de meilleurs résultats, ne fouettez pas trop les blancs en neige ou la crème – l'ustensile à incorporer ne pourrait pas incorporer correctement le mélange si la préparation fouettée est trop ferme.
- N'incorporez pas le mélange trop longtemps car l'air risquerait d'être balayé et le mélange de devenir trop mou. Arrêtez dès que le mélange est suffisamment incorporé.
- Tous les ingrédients non mélangés laissés sur la pale ou les bords du bol doivent être délicatement incorporés à l'aide de la spatule.

nettoyage et entretien

- Lavez l'ustensile à incorporer à l'eau chaude savonneuse, puis séchez soigneusement.
- Il peut également passer au lave-vaisselle.

service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par KENWOOD ou par un réparateur agréé KENWOOD.

Si vous avez besoin d'aide concernant :

- utilisation de votre accessoire ou
- l'entretien ou les réparations
- contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil.

- Conçu et développé par Kenwood au Royaume-Uni.
- Fabriqué en Chine.



AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CE.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

tableau des quantités recommandées - modèles Chef

Type de recette	Ustensile	Ingrédients	Qté. min.	Qté. max.	Vitesse recommandée	durée approximative (pour la phase d'incorporation, sauf autrement stipulé)	Conseils et Astuces
Génoise / Génoise fourrée (de type Tropicéenne)	Fouet	Œufs	3	9	Max	4 à 5 minutes	Fouettez les œufs et le sucre jusqu'à obtenir une préparation épaisse, crémeuse et jaune pâle.
	Ustensile à incorporer	Farine	85 g	250 g	Min	2 à 8 minutes	Lorsque vous ajoutez la farine, disposez-la sur une feuille de papier sulfurisé, repliez un côté de la feuille pour former un bec verseur. Ajoutez progressivement la farine au mélange à vitesse minimum. Cette opération peut prendre jusqu'à 8 minutes, alors faites preuve de patience et attendez que toute la farine ait été incorporée au mélange avant d'en ajouter.
Mélange total		350 g	1 kg				
Soufflés	Fouet	Œufs	2	6	Max	1 minute	Fouettez un quart des blancs d'œufs battus à la vitesse 3 avant d'incorporer le reste des blancs d'œufs.
	Ustensile à incorporer	Mélange total	300 g	900 g	Min	1 minute	

tableau des quantités recommandées - modèles Chef

Type de recette	Ustensile	Ingrédients	Qté. min.	Qté. max.	Vitesse recommandée	durée approximative (pour la phase d'incorporation, sauf autrement stipulé)	Conseils et Astuces
Mousses aux fruits	Fouet	Crème	125 ml	600 ml	Max	1 à 2 minutes max	
	Ustensile à incorporer	Purée de fruit	80 g	400 g	Min	1 à 2 minutes	
Mousse au chocolat	Fouet	Mélange total	600 g	1,5 kg	Max	2 minutes ½	Ajoutez le chocolat fondu au mélange et incorporez tout à la fois. Incorporez ensuite les blancs des oeufs portion par portion.
	Ustensile à incorporer				Min		
Macarons	Fouet	Mélange total	400g	900g	Max	1 minute	
	Ustensile à incorporer				Min		

* Les informations présentées ci-dessus sont fournies à titre indicatif seulement et tout dépend de la recette appliquée et des ingrédients utilisés en cours de traitement.

Les œufs utilisés dans le tableau sont des œufs de taille moyenne (entre 53 et 63 g).

Tableau des quantités recommandées - modèles Major

Type de recette	Ustensile	Ingrédients	Qté. min.	Qté. max.	Vitesse recommandée	durée approximative (pour la phase d'incorporation, sauf autrement stipulé)	Conseils et Astuces
Génoise / Génoise fourrée (de type Tropicéenne)	Fouet	Œufs	3	12	Max	4 à 5 minutes	Fouettez les œufs et le sucre jusqu'à obtenir une préparation épaisse, crémeuse et jaune pâle.
	Ustensile à incorporer	Farine	85 g	320 g	Min	2 à 8 minutes	Lorsque vous ajoutez la farine, disposez-la sur une feuille de papier sulfurisé, repliez un côté de la feuille pour former un bec verseur. Ajoutez progressivement la farine au mélange à vitesse minimum. Cette opération peut prendre jusqu'à 8 minutes, alors faites preuve de patience et attendez que toute la farine ait été incorporée au mélange avant d'en ajouter.
Mélange total		350 g	1,3 kg				
Soufflés	Fouet	Œufs	2	10	Max	1 minute	Fouettez un quart des blancs d'œufs battus à la vitesse 3 avant d'incorporer le reste des blancs d'œufs.
	Ustensile à incorporer	Mélange total	300 g	1,6 kg	Min	1 minute	

Tableau des quantités recommandées - modèles Major

Type de recette	Ustensile	Ingrédients	Qté. min.	Qté. max.	Vitesse recommandée	durée approximative (pour la phase d'incorporation, sauf autrement stipulé)	Conseils et Astuces
Mousses aux fruits	Fouet	Crème	125 ml	1 L	Max	1 à 2 minutes	
	Ustensile à incorporer	Purée de fruit	80 g	670 g	Min	1 à 2 minutes	
Mousse au chocolat	Fouet	Mélange total	600 g	2 kg	Max	2 minutes ½	Ajoutez le chocolat fondu au mélange et incorporez tout à la fois. Incorporez ensuite les blancs des oeufs portion par portion.
	Ustensile à incorporer				Min		
Macarons	Fouet	Mélange total	400g	1,6 kg	Max	1 minute	
	Ustensile à incorporer				Min		

* Les informations présentées ci-dessus sont fournies à titre indicatif seulement et tout dépend de la recette appliquée et des ingrédients utilisés en cours de traitement.

Les œufs utilisés dans le tableau sont des œufs de taille moyenne (entre 53 et 63 g).

Deutsch

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

AT511, geeignet für Chef
Küchenmaschine

AT512, geeignet für
Major und Cooking Chef
Küchenmaschinen

Vor Gebrauch Ihres Kenwood Aufsatzes

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.
- Waschen Sie den Flachrührer ab: siehe „Pflege und Reinigung“.

Der Flachrührer dient zum Unterheben von leichten Zutaten in schwereren Mischungen (z. B. Baisers, Mousse, Schaumspeisen, Biskuitteig und Soufflés) oder zum Unterheben von Mehl in Kuchenteige. Er eignet sich nicht für schwere Massen wie Knetteig, zum Schaumigschlagen von Fett und Zucker oder für Teige, bei denen alle Zutaten gleichzeitig verarbeitet werden.

Sicherheit

Siehe die Sicherheitswarnungen in den Gebrauchsanleitungen zu Ihrer Küchenmaschine.

Verwendung Ihres
Flachrührers

- 1 Führen Sie den Flachrührer bei ausgeschalteter Küchenmaschine in den Maschinenkopf ein und klappen Sie den Kopf nach unten. Überprüfen Sie die Position des Flachrührers in der Schüssel **1**. Der Flachrührer sollte den Boden der Schüssel fast berühren.
- 2 Wenn Sie den Abstand ändern müssen, klappen Sie den Maschinenkopf nach oben und nehmen Sie den Flachrührer ab. Lösen Sie die Mutter mit dem beiliegenden Schraubenschlüssel genügend, um die Höhe des Schafts zu verstellen **2**. Zum Senken des Röhrelements drehen Sie den Schaft gegen den Uhrzeigersinn. Zum Anheben des Röhrelements drehen Sie den Schaft im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Mutter wieder fest.
- 3 Bringen Sie das Röhrelement erneut am Maschinenkopf an und klappen Sie den Kopf nach unten. (Prüfen Sie die Position, siehe Punkt 2.) Wiederholen Sie die Schritte nach Bedarf, bis der Flachrührer richtig sitzt. Ziehen Sie daraufhin die Mutter wieder fest.
- 4 Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie zum Unterheben die minimale Geschwindigkeit wählen und sich an die Angaben in der Empfehlungstabelle halten.
Rezeptvorschläge finden Sie auf der Kenwood Website.

Tipps

- Keine hohen Geschwindigkeiten verwenden, da zum optimalen Unterheben eine niedrige Geschwindigkeit erforderlich ist.
- Der Flachrührer eignet sich nicht zum Einrühren von heißen Zutaten. Diese daher vor Gebrauch des Rührers abkühlen lassen.
- Für beste Ergebnisse sollten Eischnee und Sahne nicht zu stark geschlagen werden – der Flachrührer kann die Mischung nicht korrekt verarbeiten, wenn sie zu fest wird.
- Schlagen Sie die Mischung nicht zu lange, da sie ansonsten ihre Luftigkeit und Konsistenz verliert. Stoppen Sie, sobald die Zutaten ausreichend gemischt sind.
- Etwaige nicht vermischte Zutaten am Flachrührer oder an der Schüsselwand sollten vorsichtig mit einem Spatel untergehoben werden.

Pflege und Reinigung

- Mit heißem Wasser und Spülmittel abwaschen und gründlich abtrocknen.
- Der Flachrührer lässt sich auch in der Geschirrspülmaschine waschen.

Kundendienst und Service

- Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden.

Für Hilfe hinsichtlich:

- Verwendung Ihres Zubehörs oder
- Wartung oder Reparatur
- Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.



WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE 2002/96/EG

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht dies die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät hergestellt wurde, was erhebliche Einsparungen an Energie und Rohstoffen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die korrekte getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Gerät mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

Empfehlungstabelle - Chef Modelle

Rezeptart	Rühr- element	Zutaten	Min. Menge	Max. Menge	Empfohlene Geschwindigkeit	Ungefähre Zeit für das Unterheben (wenn nicht anders angegeben)	Hinweise und Tipps
Biskuitteig	Schneebesen	Eier	3	9	Max	4 - 5 Min.	Eier und Zucker schlagen, bis die Masse dick, hell und cremig wird.
	Flachrührer	Mehl	85 g	250 g	Min	2 - 8 Min.	Zum sauberen Hinzugeben des Mehls dieses auf ein Blatt Backpapier schütten und die Seiten des Blatts nach innen falten, damit eine Rinne entsteht. Mehl stufenweise bei minimaler Geschwindigkeit zur Mischung hinzufügen. Vorgang kann bis zu 8 Minuten dauern. Seien Sie also geduldig und warten Sie, bis die letzte Zugabe verarbeitet ist, bevor Sie weiteres Mehl dazugeben.
Gesamtgewicht		350 g	1 kg				
Soufflés	Schneebesen	Eier	2	6	Max	1 Min.	Ein Viertel des Eischnees bei Geschwindigkeitsstufe 3 einrühren und dann den restlichen Eischnee unterheben.
	Flachrührer	Gesamtgewicht	300 g	900 g	Min	1 Min.	

Empfehlungstabelle - Chef Modelle

Rezeptart	Rühr- element	Zutaten	Min. Menge	Max. Menge	Empfohlene Geschwindigkeit	Ungefähre Zeit für das Unterheben (wenn nicht anders angegeben)	Hinweise und Tipps
Schaumspeisen	Schneebeesen	Sahne	125 ml	600 ml	Max	1 - 2 Min. max	
	Flachrührer	Püriertes Obst	80 g	400 g	Min	1 – 2 Min.	
Schokoladenmousse	Schneebeesen	Gesamtgewicht	600 g	1,5 kg	Max	2½ Min.	Die geschmolzene Schokolade in die Mischung geben und unterheben. Das Eiweiß schrittweise unterheben.
	Flachrührer				Min		
Makronen	Schneebeesen	Gesamtgewicht	400 g	900 g	Max	1 Min.	
	Flachrührer				Min		

* Die obigen Angaben dienen lediglich zur Orientierung. Tatsächliche Mengen und Zeiten sind abhängig vom jeweiligen Rezept und den verarbeiteten Zutaten.

Eiergröße in der Tabelle = mittelgroß (53 g - 63 g).

Empfehlungstabelle - Major Modelle

Rezeptart	Rühr- element	Zutaten	Min. Menge	Max. Menge	Empfohlene Geschwindigkeit	Ungefähre Zeit für das Unterheben (wenn nicht anders angegeben)	Hinweise und Tipps
Biskuitteig	Schneebesen	Eier	3	12	Max	4 - 5 Min.	Eier und Zucker schlagen, bis die Masse dick, hell und cremig wird.
	Flachrührer	Mehl	85 g	320 g	Min	2 - 8 Min.	Zum sauberen Hinzugeben des Mehls dieses auf ein Blatt Backpapier schütten und die Seiten des Blatts nach innen falten, damit eine Rinne entsteht. Mehl stufenweise bei minimaler Geschwindigkeit zur Mischung hinzufügen. Vorgang kann bis zu 8 Minuten dauern. Seien Sie also geduldig und warten Sie, bis die letzte Zugabe verarbeitet ist, bevor Sie weiteres Mehl dazugeben.
Gesamtgewicht		350 g	1,3 kg				
Soufflés	Schneebesen	Eier	2	10	Max	1 Min.	Ein Viertel des Eischnees bei Geschwindigkeitsstufe 3 einrühren und dann den restlichen Eischnee unterheben.
	Flachrührer	Gesamtgewicht	300 g	1,6 kg	Min	1 Min.	

Empfehlungstabelle - Major Modelle

Rezeptart	Rühr- element	Zutaten	Min. Menge	Max. Menge	Empfohlene Geschwindigkeit	Ungefähre Zeit für das Unterheben (wenn nicht anders angegeben)	Hinweise und Tipps
Schaumspeisen	Schneebesen	Sahne	125 ml	1 l	Max	1 - 2 Min.	
	Flachrührer	Püriertes Obst	80 g	670 g	Min	1 - 2 Min.	
Schokoladenmousse	Schneebesen	Gesamtgewicht	600 g	2 kg	Max	2½ Min.	Die geschmolzene Schokolade in die Mischung geben und unterheben. Das Eiweiß schrittweise unterheben.
	Flachrührer				Min		
Makronen	Schneebesen	Gesamtgewicht	400 g	1,6 kg	Max	1 Min.	
	Flachrührer				Min		

* Die obigen Angaben dienen lediglich zur Orientierung. Tatsächliche Mengen und Zeiten sind abhängig vom jeweiligen Rezept und den verarbeiteten Zutaten.

Eiergröße in der Tabelle = mittelgroß (53 g - 63 g).

Italiano

Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni

AT511 da usare con
Kitchen Machine Chef

AT512 da usare con
Kitchen Machine Major e
Cooking Chef

prima di utilizzare la vostra apparecchiatura Kenwood

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Rimuovere la confezione e le etichette.
- Lavare l'accessorio: si rimanda alla sezione 'cura e pulizia'.

L'accessorio per incorporare è studiato per incorporare ingredienti leggeri a miscele più dense, come ad esempio meringhe, mousse, fruit fool (dessert a base di frutta e crema), pan di spagna, soufflé e per incorporare la farina in miscele per dolci. Non utilizzare per miscele più pesanti come pasta, montare a neve burro e zucchero o per le miscele dei preparati per dolci.

sicurezza

Per le indicazioni di sicurezza rilevanti, si rimanda al manuale d'istruzioni dell'apparecchio Kitchen Machine.

per usare l'accessorio
per incorporare

- 1 A macchina spenta, inserire l'accessorio per incorporare e abbassare la testa del mixer. Verificare la posizione dell'accessorio all'interno del recipiente **1**. Teoricamente, l'accessorio per incorporare deve quasi sfiorare il fondo del recipiente
- 2 Se occorre aggiustare la posizione dell'accessorio, sollevare la testa del mixer e rimuoverlo. Utilizzando la chiave in dotazione con il robot da cucina, allentare il dado abbastanza da poter modificare la posizione dell'alberino **2**. Per abbassare l'accessorio e avvicinarlo al fondo del recipiente, ruotare l'alberino in senso antiorario. Per sollevare l'accessorio e allontanarlo dal fondo del recipiente, ruotare l'alberino in senso orario. Riavvitare il dado.
- 3 Montare l'accessorio sul mixer e abbassare la testa di quest'ultimo. (Verificare la posizione, si rimanda al punto 2). Ripetere le operazioni di cui sopra se necessario, fino a quando l'accessorio sarà montato correttamente. Dopo aver montato correttamente l'accessorio, avvitare con cura il dado.
- 4 Per risultati ottimali, scegliere la velocità minima nell'incorporare e fare riferimento alla tabella delle quantità raccomandate.

Si rimanda al sito Web di Kenwood per consigli e ricette.

suggerimenti

- Non utilizzare la velocità Auto (automatica) o elevata, poiché per ottimizzare la performance d'incorporazione occorre la velocità bassa.
- L'accessorio non è stato concepito per essere utilizzato con ingredienti caldi, lasciare sempre raffreddare gli ingredienti prima di utilizzare l'accessorio per incorporare.
- Per risultati ottimali, non lavorare eccessivamente gli albumi o la panna – l'accessorio per incorporare non sarà in grado di mescolare correttamente se la miscela è troppo densa.
- Non mescolare troppo a lungo, per evitare di eliminare l'aria dalla miscela rendendola troppo slegata. Fermarsi non appena la miscela è sufficientemente incorporata.
- Gli ingredienti non mescolati o che restano sulle pale o sui lati del recipiente devono essere incorporati con cura usando una spatola.

cura e pulizia

- Lavare con acqua tiepida e detergente e asciugare con cura.
- Oppure, l'accessorio per incorporare può essere lavato in lavastoviglie.

manutenzione e assistenza tecnica

- In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve essere sostituito solo dal fabbricante oppure da un Centro Assistenza KENWOOD autorizzato alle riparazioni.

Se si ha bisogno di assistenza riguardo:

- utilizzare l'accessorio o
- manutenzione o riparazioni
- Contattare il negozio dove si è acquistato l'apparecchio.

- Disegnato e progettato da Kenwood nel Regno Unito.
- Prodotto in Cina.



**IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL
CORRETTO SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO AI SENSI DELLA
DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.**

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere notevoli risparmi in termini di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il simbolo del bidone a rotelle barrato.

tabella delle quantità raccomandate - Modelli Chef

Tipo di ricetta	Accessorio	Ingredienti	Qtà min.	Qtà mas.	Velocità raccomandata	Durata approssimativa per l'incorporazione, tranne laddove indicato)	Suggerimenti e consigli
Pan di spagna/ pan di spagna sbattuto	Frusta	Uova	3	9	Max	4 - 5 min.	Sbattere le uova e lo zucchero insieme fino a quando si forma una miscela spessa, chiara e cremosa.
	Accessorio per incorporare	Farina	85g	250g	Min	2 - 8 min.	Per aggiungere la farina, metterla su un foglio di carta da forno, piegare i lati e formare un beccuccio. Aggiungere gradualmente la farina alla miscela a velocità minima. Quest'operazione può durare fino a 8 minuti, quindi occorre portare pazienza e attendere fino a quando tutta l'ultima aggiunta di farina sarà stata incorporata, prima di aggiungerne dell'altra.
		Miscela totale	350g	1Kg			
Soufflé	Frusta	Uova	2	6	Max	1 min	Sbattere un quarto degli albumi montati a neve a velocità 3, prima di aggiungere la parte restante.
	Accessorio per incorporare	Miscela totale	300g	900g	Min	1 min	

tabella delle quantità raccomandate - Modelli Chef

Tipo di ricetta	Accessorio	Ingredienti	Qtà min.	Qtà mas.	Velocità raccomandata	Durata approssimativa per l'incorporazione, tranne laddove indicato)	Suggerimenti e consigli
Fruit fool (dessert a base di frutta e crema)	Frusta	Panna	125ml	600ml	Max	1 – 2 min. max	
	Accessorio per incorporare	Purea di frutta	80g	400g	Min	1 – 2 min.	
Mousse al cioccolato	Frusta	Miscela totale	600g	1.5Kg	Max	2½ min.	Aggiungere il cioccolato sciolto alla miscela e incorporarlo contemporaneamente. Aggiungere gli albumi un poco per volta.
	Accessorio per incorporare				Min		
Macaroon	Frusta	Miscela totale	400g	900g	Max	1 min	
	Accessorio per incorporare				Min		

* Le informazioni di cui sopra sono solo un suggerimento e variano in base alla ricetta esatta e agli ingredienti lavorati.
Dimensione delle uova utilizzate nella tabella = medie (53g – 63g).

tabella delle quantità raccomandate - Modelli Major

Tipo di ricetta	Accessorio	Ingredienti	Qtà min.	Qtà mas.	Velocità raccomandata	Durata approssimativa per l'incorporazione, tranne laddove indicato)	Suggerimenti e consigli
Pan di spagna/ pan di spagna sbattuto	Frusta	Uova	3	12	Max	4 - 5 min.	Sbattere le uova e lo zucchero insieme fino a quando si forma una miscela spessa, chiara e cremosa.
	Accessorio per incorporare	Farina	85g	320g	Min	2 - 8 min.	Per aggiungere la farina, metterla su un foglio di carta da forno, piegare i lati e formare un beccuccio. Aggiungere gradualmente la farina alla miscela a velocità minima. Quest'operazione può durare fino a 8 minuti, quindi occorre portare pazienza e attendere fino a quando tutta l'ultima aggiunta di farina sarà stata incorporata, prima di aggiungerne dell'altra.
		Miscela totale	350g	1,3Kg			
Soufflé	Frusta	Uova	2	10	Max	1 min	Sbattere un quarto degli albumi montati a neve a velocità 3, prima di aggiungere la parte restante.
	Accessorio per incorporare	Miscela totale	300g	1,6Kg	Min	1 min	

tabella delle quantità raccomandate - Modelli Major

Tipo di ricetta	Accessorio	Ingredienti	Qtà min.	Qtà mas.	Velocità raccomandata	Durata approssimativa per l'incorporazione, tranne laddove indicato)	Suggerimenti e consigli
Fruit fool (dessert a base di frutta e crema)	Frusta	Panna	125ml	1 l	Max	1 – 2 min.	
	Accessorio per incorporare	Purea di frutta	80g	670g	Min	1 – 2 min.	
Mousse al cioccolato	Frusta	Miscela totale	600g	2Kg	Max	2½ min.	Aggiungere il cioccolato sciolto alla miscela e incorporarlo contemporaneamente. Aggiungere gli albumi un poco per volta.
	Accessorio per incorporare				Min		
Macaroon	Frusta	Miscela totale	400g	1,6Kg	Max	1 min	
	Accessorio per incorporare				Min		

* Le informazioni di cui sopra sono solo un suggerimento e variano in base alla ricetta esatta e agli ingredienti lavorati.
Dimensione delle uova utilizzate nella tabella = medie (53g – 63g).

Português

Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações

AT511 para usar na
Máquina de Cozinha
Chef

AT512 para usar na
Máquina de Cozinha
Major e na Cooking Chef

antes de utilizar o seu acessório Kenwood

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas.
- Lave o acessório: ver “cuidados e limpeza”.

O acessório para envolver foi concebido para envolver ingredientes leves em misturas pesadas como por exemplo, suspiros, mousses, doces de frutos com natas batidas, Pão-de-ló, soufflés e misturar farinha em preparados para bolos. Não deve ser usado em receitas pesadas como massa para pão, bater gordura com açúcar ou pré-preparados para bolos.

segurança

Consulte o livro de instruções da sua Máquina de Cozinha principal para informações importantes sobre avisos de segurança.

para utilizar o seu
acessório para envolver

- 1 Com a Máquina de Cozinha em OFF, insira o acessório para envolver e baixe a cabeça da batedeira. Confirme a posição do acessório na taça ❶. A posição ideal é o acessório estar quase a tocar no fundo da taça.
- 2 Se a folga precisar de ser reajustada, levante a cabeça da batedeira e remova o acessório. Utilizando a chave de bocas fornecida com a Máquina de Cozinha, liberte um pouco a porca para reajustar suficientemente o eixo ❷. Para baixar o acessório mais para o fundo da taça, gire o eixo na direcção contrária à dos ponteiros do relógio. Para levantar o acessório de forma a que este não toque no fundo da taça, gire o eixo na direcção dos ponteiros do relógio. Volte a apertar a porca.
- 3 Coloque o acessório na batedeira e baixe a cabeça desta. (Confirme a sua posição ver ponto 2). Repita, se necessário, os passos anteriores até que o acessório esteja na posição correcta. Uma vez conseguida a posição correcta, aperte a porca de forma segura.
- 4 Para obter melhores resultados use a Velocidade Mínima quando envolver e consulte o quadro de quantidades recomendadas.

Visite o site da Kenwood para obter receitas.

dicas

- Não utilize uma velocidade alta uma vez que é indispensável utilizar uma velocidade baixa para obter um resultado óptimo quando envolver os ingredientes.
- Este acessório NÃO deve ser utilizado com ingredientes quentes, por isso deixe-os arrefecer antes de utilizar o acessório para envolver
- Para obter melhores resultados não bata previamente demasiado as claras em castelo ou natas – o acessório para envolver não será capaz de as misturar correctamente se estiverem demasiado firmes.
- Não envolva a mistura demasiado tempo uma vez que o ar será expelido e a mistura ficará demasiado solta. Pare logo que a mistura esteja suficientemente incorporada.
- Os ingredientes não envolvidos porque ficaram agarrados ao acessório ou aos lados da taça devem ser cuidadosamente envolvidos com uma espátula.

cuidados e limpeza

- Lave o acessório para envolver em água com sabão e seque cuidadosamente.
- Em alternativa pode ser lavado na máquina de lavar louça.

assistência e cuidados do cliente

- Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela KENWOOD ou por um reparador KENWOOD autorizado.

Caso necessite de assistência para:

- utilizar o seu acessório, ou
- assistência ou reparações
- Contacte o estabelecimento onde adquiriu o electrodoméstico.

- Concebido e projectado no Reino Unido pela Kenwood.
- Fabricado na China.



**ADVERTÊNCIAS PARA A
ELIMINAÇÃO CORRECTA DO
PRODUTO NOS TERMOS DA
DIRECTIVA EUROPEIA
2002/96/EC.**

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado conjuntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais, ou junto dos revendedores que prestem esse serviço.

Eliminar separadamente um electrodomésticos permite evitar as possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes da sua eliminação inadequada, além de permitir reciclar os materiais componentes, para, assim se obter uma importante economia de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor de lixo com uma cruz por cima.

quadro de quantidades recomendadas – modelos Chef

Tipo de receita	Utensílio	Ingredientes	Qt. Mín.	Qt. Máx.	Velocidade Recomendada	Tempo Aprox. (para a fase de envolver, excepto indicação em contrário)	Dicas e Sugestões
Pão-de-ló/Massa esponjosa	Batedor de varetas	Ovos	3	9	Máx.	4 - 5 min.	Bata os ovos com o açúcar até a mistura ficar muito clara, pegajosa e cremosa.
	Acessório para Envolver	Farinha	85 g	250 g	Mín.	2 - 8 min.	Quando adicionar a farinha, coloque-a numa folha de papel à prova de gordura, segure-a dos dois lados para formar uma espécie de tubo. Gradualmente adicione a farinha à mistura à velocidade mínima. Esta etapa pode demorar até 8 minutos, por isso deve ser paciente e esperar até que a última farinha esteja bem incorporada antes de poder adicionar mais.
		Peso total	350 g	1 kg			

quadro de quantidades recomendadas – modelos Chef

Tipo de receita	Utensílio	Ingredientes	Qt. Mín.	Qt. Máx.	Velocidade Recomendada	Tempo Aprox. (para a fase de envolver, excepto indicação em contrário)	Dicas e Sugestões
Soufflés	Batedor de varetas	Ovos	2	6	Máx.	1 min.	Incorpore batendo um quarto das claras de ovos já batidas à velocidade 3 antes de envolver as restantes claras de ovos.
	Acessório para Envolver	Peso total	300 g	900 g	Mín.	1 min.	
Doces de frutos com natas batidas	Batedor de varetas	Bater natas	125 ml	600 ml	Máx.	1 - 2 min. Máx.	
	Acessório para Envolver	Puré de Frutos	80 g	400 g	Mín.	1 - 2 min.	
Mousse de Chocolate	Batedor de varetas	Peso total	600 g	1,5 Kg	Máx.	2½ min.	Adicione o chocolate derretido à mistura e envolva de uma só vez. Envolve as claras de ovos um pouco de cada vez.
	Acessório para Envolver				Mín.		
Macarons (Biscoitos secos à base de amêndoa)	Batedor de varetas	Peso total	400 g	900 g	Máx.	1 min.	
	Acessório para Envolver				Mín.		

* As informações acima são apenas indicativas e variarão de acordo com a respectiva receita e os ingredientes utilizados.
Tamanho dos ovos usados no quadro = Classe M (53 g – 63 g).

quadro de quantidades recomendadas – modelos Major

Tipo de receita	Utensílio	Ingredientes	Qt. Mín.	Qt. Máx.	Velocidade Recomendada	Tempo Aprox. (para a fase de envolver, excepto indicação em contrário)	Dicas e Sugestões
Pão-de-ló/Massa esponjosa	Batedor de varetas	Ovos	3	12	Máx.	4 - 5 min.	Bata os ovos com o açúcar até a mistura ficar muito clara, pegajosa e cremosa.
	Acessório para Envolver	Farinha	85 g	320 g	Mín.	2 - 8 min.	Quando adicionar a farinha, coloque-a numa folha de papel à prova de gordura, segure-a dos dois lados para formar uma espécie de tubo. Gradualmente adicione a farinha à mistura à velocidade mínima. Esta etapa pode demorar até 8 minutos, por isso deve ser paciente e esperar até que a última farinha esteja bem incorporada antes de poder adicionar mais.
		Peso total	350 g	1,3 kg			

quadro de quantidades recomendadas – modelos Major

Tipo de receita	Utensílio	Ingredientes	Qt. Mín.	Qt. Máx.	Velocidade Recomendada	Tempo Aprox. (para a fase de envolver, excepto indicação em contrário)	Dicas e Sugestões
Soufflés	Batedor de varetas	Ovos	2	10	Máx.	1 min.	Incorpore batendo um quarto das claras de ovos já batidas à velocidade 3 antes de envolver as restantes claras de ovos.
	Acessório para Envolver	Peso total	300 g	1,6 Kg	Mín.	1 min.	
Doces de frutos com natas batidas	Batedor de varetas	Bater natas	125 ml	1 l	Máx.	1 - 2 min.	
	Acessório para Envolver	Puré de Frutos	80 g	670 g	Mín.	1 - 2 min.	
Mousse de Chocolate	Batedor de varetas	Peso total	600 g	2 Kg	Máx.	2½ min.	Adicione o chocolate derretido à mistura e envolva de uma só vez. Envolve as claras de ovos um pouco de cada vez.
	Acessório para Envolver				Mín.		
Macarons (Biscoitos secos à base de amêndoa)	Batedor de varetas	Peso total	400 g	1,6Kg	Máx.	1 min.	
	Acessório para Envolver				Mín.		

* As informações acima são apenas indicativas e variarão de acordo com a respectiva receita e os ingredientes utilizados.
Tamanho dos ovos usados no quadro = Classe M (53 g – 63 g).

Español

Antes de leer, por favor despliegue la portada que muestra las ilustraciones

AT511 para usar en el Robot de Cocina Chef

AT512 para usar en el Robot de Cocina Major y Cooking Chef

antes de utilizar el accesorio Kenwood

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.
- Quite todo el embalaje y las etiquetas.
- Lave el utensilio: consulte “cuidado y limpieza”.

El utensilio para incorporar ingredientes está diseñado para incorporar ingredientes ligeros a mezclas más pesadas como, por ejemplo, merengues, mousses, purés de fruta con nata o crema, bizcochos, suflés, así como para incorporar harina a los preparados para tartas. No debe utilizarse con recetas pesadas como masa ni para batir mantequilla y azúcar ni preparados para tartas en un solo paso.

seguridad

Consulte el manual principal de instrucciones de su robot de cocina para obtener información sobre las advertencias importantes respecto a la seguridad.

para usar su utensilio para incorporar ingredientes

- 1 Con el robot de cocina apagado, inserte el utensilio para incorporar ingredientes y baje el cabezal de la mezcladora. Compruebe la posición del utensilio para incorporar ingredientes en el bol ❶. Lo ideal sería que el utensilio casi tocara el fondo del bol.
- 2 Si hay que ajustar el espacio libre, levante el cabezal de la mezcladora y quite el utensilio. Con la llave inglesa facilitada con su robot de cocina, afloje la tuerca lo bastante para permitir el ajuste del eje ❷. Para bajar el utensilio más cerca del fondo del bol, gire el eje en sentido contrario a las agujas del reloj. Para subir el utensilio hacia arriba y alejarlo del fondo del bol, gire el eje en el sentido de las agujas del reloj. Vuelva a apretar la tuerca.
- 3 Acople el utensilio a la mezcladora y baje el cabezal. (Compruebe su posición, ver punto 2). Repita los pasos anteriores, en caso necesario, hasta que el utensilio esté colocado correctamente. Una vez conseguido, apriete bien la tuerca.
- 4 Para obtener mejores resultados, use la velocidad mínima al incorporar ingredientes y consulte la tabla de cantidades recomendadas. Visite el sitio web de Kenwood para ver sugerencias de recetas.

consejos

- No utilice una velocidad alta ya que se necesita una velocidad baja para optimizar el rendimiento del utensilio para incorporar ingredientes.
- El utensilio no está diseñado para mezclar ingredientes calientes; deje que los ingredientes se enfríen antes de usar el utensilio.
- Para obtener mejores resultados, no bata demasiado las claras de huevo o la nata ya que el utensilio para incorporar ingredientes no podrá remover la mezcla correctamente si la mezcla batida es demasiado consistente.
- No remueva la mezcla durante demasiado tiempo ya que se eliminará el aire y la mezcla quedará demasiado blanda. Deje de remover una vez que la mezcla esté suficientemente ligada.
- Cualquier ingrediente que quede sin mezclar en la paleta o en los lados del bol se debe incorporar poco a poco con una espátula.

cuidado y limpieza

- Lave el utensilio para incorporar ingredientes en agua caliente con jabón y séquelo bien.
- También se puede lavar en el lavavajillas.

servicio técnico y atención al cliente

- Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por KENWOOD o por un técnico autorizado por KENWOOD.

Si necesita ayuda sobre:

- el uso de su accesorio o
- el servicio técnico o reparaciones
- Póngase en contacto con el establecimiento en el que compró el aparato.

- Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido.
- Fabricado en China.



**ADVERTENCIAS PARA LA
ELIMINACIÓN CORRECTA DEL
PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE
LA DIRECTIVA EUROPEA
2002/96/CE.**

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio.

Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada, y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

tabla de cantidades recomendadas – modelos Chef

Tipo de receta	Utensilio	Ingredientes	Cant. mín.	Cant. máx.	Velocidad recomendada	Tiempo aprox. (para la fase de incorporación, a menos que se indique otra cosa)	Consejos y sugerencias
Bizcocho/ Bizcocho esponjoso	Batidor de varillas	Huevos	3	9	Máx	4 - 5 minutos	Bata los huevos y el azúcar hasta que la mezcla resultante esté espesa, pálida y cremosa.
	Utensilio para incorporar ingredientes	Harina	85 g	250 g	Mín	2 - 8 minutos	Al añadir la harina, póngala sobre una hoja de papel manteca, doble el lado hacia adentro para formar un pico vertedor. Añada la harina a la mezcla poco a poco a velocidad mínima. Esta operación puede costar hasta 8 minutos, tenga paciencia y espere hasta que la última adición de harina se haya incorporado a la mezcla antes de añadir más.
Mezcla total		350 g	1 kg				
Suflés	Batidor de varillas	Huevos	2	6	Máx	1 minuto	Añada una cuarta parte de las claras de huevo batidas a velocidad 3, sin dejar de batir, antes de añadir las claras de huevo restantes.
	Utensilio para incorporar ingredientes	Mezcla total	300 g	900 g	Mín	1 minuto	

tabla de cantidades recomendadas – modelos Chef

Tipo de receta	Utensilio	Ingredientes	Cant. mín.	Cant. máx.	Velocidad recomendada	Tiempo aprox. (para la fase de incorporación, a menos que se indique otra cosa)	Consejos y sugerencias
Purés de fruta con nata o crema	Batidor de varillas	Nata	125 ml	600 ml	Máx	1 – 2 minutos Máx	
	Utensilio para incorporar ingredientes	Puré de fruta	80 g	400 g	Mín	1 – 2 minutos	
Mousse de chocolate	Batidor de varillas	Mezcla total	600 g	1,5 kg	Máx	2½ minutos	Añada el chocolate derretido a la mezcla y remuévalo todo de una sola vez. Añada las claras de huevo poco a poco.
	Utensilio para incorporar ingredientes				Mín		
Macarrones	Batidor de varillas	Mezcla total	400 g	900 g	Máx	1 minuto	
	Utensilio para incorporar ingredientes				Mín		

* La información arriba mencionada es solo una orientación y variará dependiendo de la receta exacta y de los ingredientes que se procesen.
Tamaños de los huevos usados en la tabla = mediano (53 g – 63 g).

tabla de cantidades recomendadas - modelos Major

Tipo de receta	Utensilio	Ingredientes	Cant. mín.	Cant. máx.	Velocidad recomendada	Tiempo aprox. (para la fase de incorporación, a menos que se indique otra cosa)	Consejos y sugerencias
Bizcocho/ Bizcocho esponjoso	Batidor de varillas	Huevos	3	12	Máx	4 - 5 minutos	Bata los huevos y el azúcar hasta que la mezcla resultante esté espesa, pálida y cremosa.
	Utensilio para incorporar ingredientes	Harina	85 g	320 g	Mín	2 - 8 minutos	Al añadir la harina, póngala sobre una hoja de papel manteca, doble el lado hacia adentro para formar un pico vertedor. Añada la harina a la mezcla poco a poco a velocidad mínima. Esta operación puede costar hasta 8 minutos, tenga paciencia y espere hasta que la última adición de harina se haya incorporado a la mezcla antes de añadir más.
Mezcla total		350 g	1,3 kg				
Suflés	Batidor de varillas	Huevos	2	10	Máx	1 minuto	Añada una cuarta parte de las claras de huevo batidas a velocidad 3, sin dejar de batir, antes de añadir las claras de huevo restantes.
	Utensilio para incorporar ingredientes	Mezcla total	300 g	1,6 g	Mín	1 minuto	

tabla de cantidades recomendadas - modelos Major

Tipo de receta	Utensilio	Ingredientes	Cant. mín.	Cant. máx.	Velocidad recomendada	Tiempo aprox. (para la fase de incorporación, a menos que se indique otra cosa)	Consejos y sugerencias
Purés de fruta con nata o crema	Batidor de varillas	Nata	125 ml	1 l	Máx	1 – 2 minutos	
	Utensilio para incorporar ingredientes	Puré de fruta	80 g	670 g	Mín	1 – 2 minutos	
Mousse de chocolate	Batidor de varillas	Mezcla total	600 g	2 kg	Máx	2½ minutos	Añada el chocolate derretido a la mezcla y remuévalo todo de una sola vez. Añada las claras de huevo poco a poco.
	Utensilio para incorporar ingredientes				Mín		
Macarrones	Batidor de varillas	Mezcla total	400 g	1,6 kg	Máx	1 minuto	
	Utensilio para incorporar ingredientes				Mín		

* La información arriba mencionada es solo una orientación y variará dependiendo de la receta exacta y de los ingredientes que se procesen.
Tamaños de los huevos usados en la tabla = mediano (53 g – 63 g).

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud

AT511 til brug på
Kitchen Machine Chef

AT512 til brug på
Kitchen Machine Major
og Cooking Chef

før du bruger Kenwood tilbehør

- Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og mærkater.
- Vask redskabet: se 'pleje og rengøring'.

Folderedskabet er konstrueret til at folde lette ingredienser i tunge blandinger som f.eks. marengs, mousse, frugt-flødepureer, italienske sandkager og souffléer samt til at folde mel i kageblandinger. Det må ikke anvendes til tunge opskrifter som f.eks. dej, til at lave en creme af fedt og sukker eller til alt i én-kageblandinger.

sikkerhed

Se hovedvejledningen til køkkenmaskinen ang. relevante sikkerhedsadvarsler.

brug af folderedskabet

- 1 Mens køkkenmaskinen er slukket, sættes folderedskabet i, og mikserhovedet sænkes. Kontrollér folderedskabets position i skålen **1**. Det er bedst, hvis folderedskabet næsten berører bunden af skålen.

- 2 Hvis frigangen skal justeres, løftes mikserhovedet, og redskabet tages ud.

Brug den medfølgende skrueøgle til at løsne møtrikken tilstrækkeligt til, at akslen **2** kan justeres. Redskabet sænkes nærmere bunden af skålen ved at dreje akslen mod uret.

Redskabet løftes væk fra bunden af skålen ved at dreje akslen med uret. Stram møtrikken igen.

- 3 Sæt redskabet i mikserhovedet. (Kontrollér redskabets position, se punkt 2). Gentag trinene herover efter behov, indtil redskabet sidder korrekt. Når dette er opnået strammes møtrikken godt til.
- 4 Det bedste resultat opnås ved at bruge laveste hastighed, når du folder, og følge tabellens anbefalede mængder.

Se Kenwood websiden for forslag på opskrifter.

vink

- Undlad at bruge en høj hastighed, da der behøves en lav hastighed til at opnå den bedste foldning.
- Redskabet er ikke beregnet til at blive brugt til blanding af varme ingredienser. Stil ingredienserne til afkøling, før du bruger folderedskabet til dem.
- Det bedste resultat opnås, hvis du ikke pisker æggehviderne eller fløden for meget. Folderedskabet vil ikke kunne folde blandingen korrekt, hvis den piskede blanding er for fast.
- Undlad at folde blandingen for længe, da luften så vil blive slået ud, og blandingen vil blive for løs. Stop så snart blandingen er tilstrækkeligt indarbejdet.

- Alle ingredienser, der sidder tilbage på padlen eller siderne af skålen, skal foldes forsigtigt i med en spatel.



pleje og rengøring

- Vask folderedskabet i varmt sæbevand, og aftør det omhyggeligt.
- Folderedskabet kan dog også lægges i opvaskemaskinen.

service og kundepleje

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af KENWOOD eller en autoriseret KENWOOD-reparatør.

Hvis du har brug for hjælp med:

- brug af tilbehøret eller
- servicering eller reparation
- skal du henvende dig i den forretning, hvor maskinen er købt.
- Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
- Fremstillet i Kina.

VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU DIREKTIV 2002/96/EF.

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af u hensigtsmæssig bortskaffelse, og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af, og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

anbefalede mængder - Chef-modeller

Opskrifttype	Redskab	Ingredienser	Min. kvantum	Maks. kvantum	Anbefalede hastighed	Omtrentlig tid (til foldning med mindre andet er angivet)	Vink og tips
Italiensk sandkage/ Pisket sandkage	Piskeris	Æg	3	9	Maks.	4 - 5 min.	Pisk æg og sukker, indtil blandingen er tyk, bleg og cremet.
	Folderedskab	Mel	85 g	250 g	Min.	2 - 8 min.	Når melet tilsættes hældes det ud på et stykke bagepapir, som foldes, så der fremkommer en tud. Tilsæt melet lidt ad gangen på laveste hastighed. Dette kan tage op til 8 minutter, så vær tålmodig, og vent, indtil det netop tilsatte mel er blevet indarbejdet i blandingen, før du tilsætter mere.
Vægt i alt		350 g	1 kg				
Souffleer	Piskeris	Æg	2	6	Maks.	1 min.	Pisk en fjerdedel af de sammenpiskede æggehvider i på hastighed 3, før du folder resten af æggehviderne i.
	Folderedskab	Vægt i alt	300 g	900 g	Min.	1 min.	
Frugt-flødepureer	Piskeris	Fløde	125 ml	600 ml	Maks.	1 - 2 min. maks.	
	Folderedskab	Frugtpuré	80 g	400 g	Min.	1 - 2 min.	

anbefalede mængder - Chef-modeller

Opskriftstype	Redskab	Ingredienser	Min. kvantum	Maks. kvantum	Anbefalede hastighed	Omtrentlig tid (til foldning med mindre andet er angivet)	Vink og tips
Chokolademousse	Piskeris	Vægt i alt	600 g	1,5 kg	Maks.	2½ min.	Tilsæt den smeltede chokolade, og fold det hele på én gang. Fold æggeghviderne i lidt ad gangen.
	Folderedskab				Min.		
Makroner	Piskeris	Blanding i alt	400 g	900 g	Maks.	1 min.	
	Folderedskab				Min.		

* Oplysningerne herover er alene vejledende og vil variere afhængig af den enkelte opskrift og de ingredienser, der anvendes.
 Æggenes størrelser anvendt i tabellen = mellemstore (53 g – 63 g).

anbefalede mængder - Major-modeller

Opskrifttype	Redskab	Ingredienser	Min. kvantum	Maks. kvantum	Anbefalede hastighed	Omtrentlig tid (til foldning med mindre andet er angivet)	Vink og tips
Italiensk sandkage/ Pisket sandkage	Piskeris	Æg	3	12	Maks.	4 - 5 min.	Pisk æg og sukker, indtil blandingen er tyk, bleg og cremet.
	Folderedskab	Mel	85 g	320 g	Min.	2 - 8 min.	Når melet tilsættes hældes det ud på et stykke bagepapir, som foldes, så der fremkommer en tud. Tilsæt melet lidt ad gangen på laveste hastighed. Dette kan tage op til 8 minutter, så vær tålmodig, og vent, indtil det netop tilsatte mel er blevet indarbejdet i blandingen, før du tilsætter mere.
Vægt i alt		350 g	1,3 kg				
Souffleer	Piskeris	Æg	2	10	Maks.	1 min.	Pisk en fjerdedel af de sammenpiskede æggehvider i på hastighed 3, før du folder resten af æggehviderne i.
	Folderedskab	Vægt i alt	300 g	1,6 kg	Min.	1 min.	
Frugt-flødepureer	Piskeris	Fløde	125 ml	1 l	Maks.	1 – 2 min.	
	Folderedskab	Frugtpuré	80 g	670 g	Min.	1 – 2 min.	

anbefalede mængder - Major-modeller

Opskriftstype	Redskab	Ingredienser	Min. kvantum	Maks. kvantum	Anbefalede hastighed	Omtrentlig tid (til foldning med mindre andet er angivet)	Vink og tips
Chokolademousse	Piskeris	Vægt i alt	600 g	2 kg	Maks.	2½ min.	Tilsæt den smeltede chokolade, og fold det hele på én gang. Fold æggeghviderne i lidt ad gangen.
	Folderedskab				Min.		
Makroner	Piskeris	Blanding i alt	400 g	1,6 kg	Maks.	1 min.	
	Folderedskab				Min.		

* Oplysningerne herover er alene vejledende og vil variere afhængig af den enkelte opskrift og de ingredienser, der anvendes.
 Æggenes størrelser anvendt i tabellen = mellemstore (53 g – 63 g).

Svenska

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa

AT511 för användning
med Kitchen Machine
Chef

AT512 för användning
med Kitchen Machine
Major och Cooking Chef

innan du använder ditt Kenwood-tillbehör

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
- Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
- Diska tillbehöret: se "skötsel och rengöring".

Nedvändaren är utformad för att vända ned lätta ingredienser i tyngre blandningar som för maräng, mousse, fruktblandningar, sockerkakssmet och soufflé samt för att vända ned mjöl i kaksmet. Den ska inte användas för tunga recept som deg, för att röra matfett och socker eller för allt i ett-kakmix.

säkerhet

Du hittar mer information om säkerheten i bruksanvisningen för din köksmaskin.

så här använder du
nedvändaren

- 1 När köksmaskinen är avstängd sätter du i nedvändaren och sänker ned mixerhuvudet. Kontrollera nedvändarens placering i skålen **1**. Nedvändaren ska befinna sig strax ovanför skålens botten.
- 2 Om avståndet måste justeras lyfter du upp mixerhuvudet och tar bort tillbehöret.
Använd den spännenckeln som medföljer köksmaskinen för att lossa fästet tillräckligt mycket för att kunna ställa in axeln **2**. Om du ska sänka tillbehöret närmare skålens botten vrider du axeln moturs.
Om du ska höja upp tillbehöret från skålens botten vrider du axeln medurs. Dra åt fästet.
- 3 Montera tillbehöret på köksmaskinen och sänk ned huvudet. (Kontrollera positionen, se punkt 2.) Upprepa stegen ovan tills tillbehöret är rätt inställt. När du är klar med justeringen drar du åt fästet ordentligt.
- 4 För bästa resultat använder du minimihastigheten vid nedvändning och tittar på diagrammet för rekommenderad hastighet.
Receptförslag finns på Kenwoods webbplats.

tips

- Använd inte hög hastighet eftersom låg hastighet krävs för bästa resultat.
- Tillbehöret är inte avsett för att mixa varma ingredienser, låt ingredienserna svalna innan du använder nedvändaren.
- För bästa resultat ska du inte vispa äggvitor eller grädde för länge – nedvändaren kan inte röra om blandningen ordentligt om den är för fast.
- Kör inte nedvändaren för länge, då försvinner luften ur blandningen och den blir för lös. Stoppa när blandningen är tillräckligt jämn.
- Alla omixade ingredienser som är kvar på bladet eller på sidorna av skålen ska vändas ned omsorgsfullt med slickepotten.

skötsel och rengöring

- Diska alla delar i varmt vatten med diskmedel och torka dem sedan grundligt.
- Nedvändaren kan diskas i diskmaskin.

service och kundtjänst

- Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av KENWOOD eller av en auktoriserad KENWOOD-reparatör.

Om du behöver hjälp med:

- med tillbehöret eller
- service eller reparationer
- Kontakta återförsäljaren där du köpte apparaten.
- Konstruerad och utvecklad av Kenwood i Storbritannien.
- Tillverkad i Kina.



VIKTIG INFORMATION FÖR KORREKT BORTSKAFFNING AV PRODUKTEN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU- DIREKTIV 2002/96/EG.

När produktens livslängd är över får den inte slängas i hushållssoporna. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service. När du avfallshanterar en hushållsmaskin på rätt sätt undviker du de negativa konsekvenser för miljön och hälsan som kan uppkomma vid felaktig avfallshantering. Du möjliggör även återvinning av materialen vilket innebär en betydande besparing av energi och tillgångar.

diagram över rekommenderade mängder – Chef-modeller

Recepttyp	Redskap	Ingredienser	Minsta kvant.	Största kvant.	Rekommenderad Hastighet	Ungefärlig tid (för nedvändning om inget annat anges)	Tips
Sockerkaka	Visp	Ägg	3	9	Max	4–5 minuter	Vispa ägg och socker tills blandningen är tjock, ljus och krämig.
	Nedvändare	Mjöl	85 g	250 g	Min	2–8 minuter	När du tillsätter mjölet ska du placera det på ett bakplåtspapper och vika sidan till en strut. Tillsätt mjölet i omgångar till blandningen på lägsta hastighet. Det här kan ta upp till åtta minuter så ha tålamod och vänta tills allt mjöl har blandats in innan du tillsätter mer.
Total mängd		350 g	1 kg				
Suffléer	Visp	Ägg	2	6	Max	1 min	Vispa ned en fjärdedel av de vispade äggvitorna på hastighet 3 innan du vänder ned resten av äggvitorna.
	Nedvändare	Total mängd	300 g	900 g	Min	1 min	

diagram över rekommenderade mängder – Chef-modeller

Recepttyp	Redskap	Ingredienser	Minsta kvant.	Största kvant.	Rekommenderad Hastighet	Ungefärlig tid (för nedvändning om inget annat anges)	Tips
Fruktblandningar	Visp	Grädde	125 ml	600 ml	Max	1–2 minuter max	
	Nedvändare	Fruktpuré	80 g	400 g	Min	1–2 minuter	
Chokladmousse	Visp	Total mängd	600 g	1,5 kg	Max	2½ minuter	Tillsätt den smälta chokladen i blandningen och vänd ned allt på en gång. Vänd ned äggvitorna i omgångar.
	Nedvändare				Min		
Macarooner	Visp	Total mängd	400 g	900 g	Max	1 min	
	Nedvändare				Min		

* Informationen ovan är enbart vägledande uppgifter och varierar beroende på exakt recept och vilka ingredienser som bearbetas.

Äggstorlek som används i diagrammet = medium (53 g–63 g).

diagram över rekommenderade mängder – Major-modeller

Recepttyp	Redskap	Ingredienser	Minsta kvant.	Största kvant.	Rekommenderad Hastighet	Ungefärlig tid (för nedvändning om inget annat anges)	Tips
Sockerkaka	Visp	Ägg	3	12	Max	4–5 minuter	Vispa ägg och socker tills blandningen är tjock, ljus och krämig.
	Nedvändare	Mjöl	85 g	320 g	Min	2–8 minuter	När du tillsätter mjölet ska du placera det på ett bakplåtspapper och vika sidan till en strut. Tillsätt mjölet i omgångar till blandningen på lägsta hastighet. Det här kan ta upp till åtta minuter så ha tålamod och vänta tills allt mjöl har blandats in innan du tillsätter mer.
Total mängd		350 g	1,3 kg				
Suffléer	Visp	Ägg	2	10	Max	1 min	Vispa ned en fjärdedel av de vispade äggvitorna på hastighet 3 innan du vänder ned resten av äggvitorna.
	Nedvändare	Total mängd	300 g	1,6 kg	Min	1 min	

diagram över rekommenderade mängder – Major-modeller

Recepttyp	Redskap	Ingredienser	Minsta kvant.	Största kvant.	Rekommenderad Hastighet	Ungefärlig tid (för nedvändning om inget annat anges)	Tips
Fruktblandningar	Visp	Grädde	125 ml	1 l	Max	1–2 minuter	
	Nedvändare	Fruktpuré	80 g	670 g	Min	1–2 minuter	
Chokladmousse	Visp	Total mängd	600 g	2 kg	Max	2½ minuter	Tillsätt den smälta chokladen i blandningen och vänd ned allt på en gång. Vänd ned äggvitorna i omgångar.
	Nedvändare				Min		
Macarooner	Visp	Total mängd	400 g	1,6 kg	Max	1 min	
	Nedvändare				Min		

* Informationen ovan är enbart vägledande uppgifter och varierar beroende på exakt recept och vilka ingredienser som bearbetas.

Äggstorlek som används i diagrammet = medium (53 g–63 g).

Norsk

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene

AT511 for bruk på
Kitchen Machine Chef

AT512 for bruk på
Kitchen Machine Major
og Cooking Chef

før du bruker ditt Kenwood- verktøy

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
- Vask verktøyet: se "rengjøring og vedlikehold".

Det sammenleggbare verktøyet er designet for elting av lyse ingrediensene i tyngre blandinger for eksempel marengs, mousse, frukt idioter, Genova svamper suffléer og til å elte inn mel kakemikser. Det er ikke å bli brukt med tunge oppskrifter som deig, røre smør og sukker eller alt i ett kakemikser.

sikkerhet

Se i din viktigste Kitchen Machine bruksanvisningen for relevant sikkerhet advarsler.

å bruke vendeverktøy

- 1 Med kjøkkenmaskinen slått av, setter folding verktøyet og lavere mikseren hodet. Kontroller posisjonen av folding vendeverktøy i skålen **1**. Ideelt folding vendeverktøy skal være nesten berører bunnen av bolle
- 2 Hvis avstanden må være justeres, heve mikser hodet og Verktøyet demonteres.
Med nøkkelen som følger med ditt kjøkkenmaskin, løsne mutteren tilstrekkelig til å tillate justering av akselen **2**. For å senke verktøyet nærmere bunnen av bollen, dreie akselen mot urviseren.
For å heve verktøyet bort fra bunnen av bollen dreie akslingen klokken. Stram til mutteren.
- 3 Tilpass verktøyet til blanderen og nedre mikseren hodet. (Sjekk sin posisjon se punkt 2). Gjenta trinnene ovenfor som nødvendig til vendeverktøy er satt riktig. Når dette er oppnådd skru til mutteren godt til.
- 4 For best resultat bruk minimumshastighet ved blanding og refererer til Anbefalt mengdediagram.

Se Kenwoods nettside for oppskriftsforslag.

hint

- Ikke bruk en høy hastighet som en lav hastighet er nødvendig for å optimalisere vendeverktøy.
- Verktøyet er ikke laget for å brukes å blande varme ingredienser, la ingredienser for å kjøle før du bruker vendeverktøy.
- For best resultat ikke visp eggehviter eller krem for mye - blanding vendeverktøy vil ikke være i stand til å kaste den blandingen riktig hvis revet blanding er også fast.
- Ikke brett blanding for lenge som luften blir slått ut og blandingen blir for løs. Stopp gang miksen er tilstrekkelig innarbeidet.
- Eventuelle ublandet ingredienser igjen på vendeverktøyt eller sidene av bollen skal være nøye brettet i bruk en slikkepott.

rengjøring og vedlikehold

- Vask folding verktøy i varmt såpevann vann, tørk grundig.
- Alternativt kan vendeverktøy vaskes i oppvaskmaskinen.

service og kundetjeneste

- Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av KENWOOD eller en autorisert KENWOOD-reparatør.

Hvis du trenger hjelp med:

- bruk ditt redskap eller
- service eller reparasjoner
- kontakter du butikken du kjøpte apparatet i.
- Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia.
- Laget i Kina.



VIKTIG INFORMASJON FOR KORREKT AVHENDING AV PRODUKTET I SAMSVAR MED EU-DIREKTIV 2002/96/EC.

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall. Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten. Ved å avhende husholdningsapparater separat unngås mulige negative konsekvenser for miljø og helse som oppstår som en følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige materialene kan gjenvinnes. Dermed blir det betydelige besparelser på energi og ressurser. Som en påminnelse om behovet for å kaste husholdningsapparater separat, er produktet merket med en søppelkasse med kryss over.

anbefalt mengde diagram - Chef modeller

Oppskriftstype	Verktøy	ingredienser	Min mengde	Maks mengde	Anbefalt Hastighet	Ca. tid (for å blande, med mindre oppgitt)	Hint og tips
Sukkerbrød/Vispet svampkake	Visp	Egg	3	9	Maks	4-5 min	Visp egg og sukker inntil en tykk, hvit og kremaktig blanding.
	Vendeverktøy	Mel	85 g	250 g	Min	2-8 min	Når du legger til mel, legg den på et ark med fett bevis papir, brett siden i for å danne en tut. Spe melet inn i blandingen på minimum hastighet. Denne operasjonen kan ta opptil åtte minutter, så vær tålmodig og vent til siste tilsetning av mel er innarbeidet inn i blandingen før du legger mer.
Samlet blanding		350 g	1 kg				
Suffléer	Visp	Egg	2	6	Maks	1 min	Visp inn en fjerdedel av revet egg hvite på hastighet 3 før folding i gjenværende eggehviter.
	Vendeverktøy	Samlet blanding	300 g	900 g	Min	1 min	
Fruktdesserter	Visp	Krem	125 ml	600 ml	Maks	1-2 min maks	
	Vendeverktøy	Fruktmos	80 g	400 g	Min	1-2 min	

anbefalt mengde diagram - Chef modeller

Oppskriftstype	Verktøy	ingredienser	Min mengde	Maks mengde	Anbefalt Hastighet	Ca. tid (for å blande, med mindre oppgitt)	Hint og tips
Sjokolademousse	Visp	Samlet blanding	600 g	1,5 kg	Maks	2 ½ min	Tilsett smeltet sjokolade til blandingen og bland alt sammen på en gang. Bland eggehvittene en av gangen.
	Vendevertøy				Min		
Makroner	Visp	Samlet blanding	400 g	900 g	Maks	1 min	
	Vendevertøy				Min		

* Informasjonen ovenfor er kun veiledende og vil variere avhengig av den nøyaktige oppskriften og ingrediensene som blir behandlet.

Egg størrelser som brukes i diagrammet = medium (53 g – 63 g).

anbefalt mengde diagram - Major modeller

Oppskriftstype	Verktøy	ingredienser	Min mengde	Maks mengde	Anbefalt Hastighet	Ca. tid (for å blande, med mindre oppgitt)	Hint og tips
Sukkerbrød/Vispet svampkake	Visp	Egg	3	12	Maks	4-5 min	Visp egg og sukker inntil en tykk, hvit og kremaktig blanding.
	Vendeverktøy	Mel	85 g	320 g	Min	2-8 min	Når du legger til mel, legg den på et ark med fett bevis papir, brett siden i for å danne en tut. Spe melet inn i blandingen på minimum hastighet. Denne operasjonen kan ta opptil åtte minutter, så vær tålmodig og vent til siste tilsetning av mel er innarbeidet inn i blandingen før du legger mer.
Samlet blanding		350 g	1,3 kg				
Suffléer	Visp	Egg	2	10	Maks	1 min	Visp inn en fjerdedel av revet egg hvite på hastighet 3 før folding i gjenværende eggehviter.
	Vendeverktøy	Samlet blanding	300 g	1,6 kg	Min	1 min	
Fruktdesserter	Visp	Krem	125 ml	1 l	Maks	1-2 min	
	Vendeverktøy	Fruktmos	80 g	670 g	Min	1-2 min	

anbefalt mengde diagram - Major modeller

Oppskriftstype	Verktøy	ingredienser	Min mengde	Maks mengde	Anbefalt Hastighet	Ca. tid (for å blande, med mindre oppgitt)	Hint og tips
Sjokolademousse	Visp	Samlet blanding	600 g	2 kg	Maks	2 ½ min	Tilsett smeltet sjokolade til blandingen og bland alt sammen på en gang. Bland eggehvittene en av gangen.
	Vendevertøy				Min		
Makroner	Visp	Samlet blanding	400 g	1,6 kg	Maks	1 min	
	Vendevertøy				Min		

* Informasjonen ovenfor er kun veiledende og vil variere avhengig av den nøyaktige oppskriften og ingrediensene som blir behandlet.
Egg størrelser som brukes i diagrammet = medium (53 g – 63 g).

Suomi

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset

AT511 käytettäväksi yhdessä Kitchen Machine Chefin kanssa

AT512 käytettäväksi yhdessä Kitchen Machine Majorin ja Cooking Chefin kanssa

ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
- Pese työkalu. Lisätietoja on hoitaminen ja puhdistaminen - osassa.

Kääntelytyökalun avulla voit sekoittaa kevyitä aineosia raskaiksi seoksiksi esimerkiksi marenkien, moussejen, hedelmäjälkiruokien, pikkuleipätaikainoiden ja kohokkaiden valmistamiseksi sekä jauhojen sekoittamiseksi kakkutaikinoihin. Se ei sovellu taikainoiden kaltaisten raskaiden massojen sekoittamiseen eikä rasvan ja sokerin vaahdottamiseen.

turvallisuus

Yleiskoneen käyttöohjeessa on lisätietoja turvallisuudesta.

kääntelytyökalun käyttäminen

- 1 Kun yleiskoneesta on katkaistu virta, kiinnitä kääntelytyökalu ja laske sekoituspää alas. Tarkista kääntelytyökalun sijainti kulhossa **1**. Kääntelytyökalun tulisi lähes koskettaa kulhon pohjaa.
- 2 Jos etäisyyttä on säädettävä, nosta sekoituspää ja irrota työväline. Löysennä mutteria yleiskoneen mukana toimitetun mutteriavaimen avulla, jotta voit säätää vartta **2**. Voit laskea työvälinettä lähemmäs kulhon pohjaa kääntämällä vartta vastapäivään. Voit nostaa työvälinettä kauemmas kulhon pohjasta kääntämällä vartta myötäpäivään. Kiristä mutteri.
- 3 Aseta sekoittimeen työväline ja laske sekoituspää alas. Tarkista sijainti (katso kohta 2). Toista edelliset toimet, kunnes työväline on oikeassa asennossa. Kun asento on oikea, kiinnitä mutteri kunnolla.
- 4 Saat parhaat tulokset kääntelemällä pienimmällä nopeudella. Lisätietoja on nopeussuositustaulukossa. Kenwoodin sivustossa on ehdotuksia ruokaohjeiksi.

vihjeitä

- Älä käytä suurta nopeutta. Käänteleminen onnistuu parhaiten hitaalla nopeudella.
- Kääntelytyökalu ei ole tarkoitettu kuumien aineosien sekoittamiseen. Anna aineosien jäähtyä ennen niiden sekoittamista kääntelytyökalun avulla.
- Älä vatkaa munanvalkuaisia tai kermaa liikaa. Jos seos on liian tiivistä, seosta ei voi sekoittaa kääntelytyökalun avulla.
- Älä kääntelee seosta liian pitkään. Muutoin ilma poistuu seoksesta, ja siitä tulee liian löysää. Lopeta käänteleminen, kun seos on tarpeeksi kiinteää.
- Lastoihin tai kulhon reunoihin kiinni jääneet aineosat on sekoitettava joukkoon varovasti kaapimen avulla.

hoitaminen ja puhdistaminen

- Pese kääntelytyökalu lämpimässä vedessä, jossa on pesuainetta, ja kuivaa perusteellisesti.
- Kääntelytyökalu voidaan pestä myös astianpesukoneessa.

huolto ja asiakaspalvelu

- Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyistä vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä KENWOOD tai KENWOODIN valtuuttama huoltoliike.
Jos tarvitset apua
- lisälaitteen käyttäminen tai
- laitteen huolto- tai korjaustöissä,
- ota yhteyttä laitteen ostopaikkaan.

- Kenwood on suunnitellut ja muotoillut Iso-Britanniassa.
- Valmistettu Kiinassa.



TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältä virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

määräsuositustaulukko - Chef-mallit

Ruokaohjeen tyyppi	Työväline	Aineosat	Vähimmäismäärä	Enimmäismäärä	Nopeussuositus	Aika-arvio (kääntelevinen, ellei muuta ole mainittu)	Vihjeitä ja neuvoja
Sienikakku	Vatkain	Kananmunat	3	9	Enintään	4-5 minuuttia	Vatkaa kananmunat ja sokeri paksuksi vaaleaksi kermamaiseksi seokseksi.
	Kääntelytyökalu	Jauhot	85 g	250 g	Vähintään	2 - 8 minuuttia	Kaada jauhot leivinpaperiarkille. Muotoile sen reunaan kaatonokka. Vatkaa seosta pienimmällä nopeudella. Lisää jauhot seokseen vähitellen. Aikaa voi kulua jopa 8 minuuttia. Odota ennen seuraavan jauhoerän lisäämistä, että edellinen erä on ehtinyt sekoittua kunnolla seoksen joukkoon.
Seos yhteensä		350 g	1 kg				
Kohokkaat	Vatkain	Kananmunat	2	6	Enintään	1 minuutti	Vatkaa joukkoon neljännes valkuaisvaahdosta nopeudella 3 ennen lopun valkuaisvaahdon sekoittamista.
	Kääntelytyökalu	Seos yhteensä	300 g	900 g	Vähintään	1 minuutti	
Hedelmäjäalkiruoat	Vatkain	Kerma	125 ml	600 ml	Enintään	Enintään 1-2 minuuttia	
	Kääntelytyökalu	Hedelmäpyree	80 g	400 g	Vähintään	1 - 2 minuuttia	

määräsuositustaulukko - Chef-mallit

Ruokaohjeen tyyppi	Työväline	Aineosat	Vähimmäis-määrä	Enimmäis-määrä	Nopeussuositus	Aika-arvio (kääntelemisen, ellei muuta ole mainittu)	Vihjeitä ja neuvoja
Suklaamousse	Vatkain	Seos yhteensä	600 g	1,5 kg	Enintään	2½ minuuttia	Lisää sulatettu suklaa seokseen. Kääntelee kaikki sekaisin. Kääntelee munanvalkuaiset joukkoon vähitellen.
	Kääntelytyökalu				Vähintään		
Macaroon-leivokset	Vatkain	Seos yhteensä	400 g	900 g	Enintään	1 minuutti	
	Kääntelytyökalu				Vähintään		

*Tämä on vain suositus. Aika vaihtelee ruokaohjeen ja käsiteltävien aineosien mukaan.

Kananmunien koko = keskikoko (53g – 63g).

määräsuositustaulukko - Major-mallit

Ruokaohjeen tyyppi	Työväline	Aineosat	Vähimmäismäärä	Enimmäismäärä	Nopeussuositus	Aika-arvio (kääntelevminen, ellei muuta ole mainittu)	Vihjeitä ja neuvoja
Sienikakku	Vatkain	Kananmunat	3	12	Enintään	4-5 minuuttia	Vatkaa kananmunat ja sokeri paksuksi vaaleaksi kermamaiseksi seokseksi.
	Kääntelytyökalu	Jauhot	85 g	320 g	Vähintään	2 - 8 minuuttia	Kaada jauhot leivinpaperiarkille. Muotoile sen reunaan kaatonokka. Vatkaa seosta pienimmällä nopeudella. Lisää jauhot seokseen vähitellen. Aikaa voi kulua jopa 8 minuuttia. Odota ennen seuraavan jauhoerän lisäämistä, että edellinen erä on ehtinyt sekoittua kunnolla seoksen joukkoon.
Seos yhteensä		350 g	1,3 kg				
Kohokkaat	Vatkain	Kananmunat	2	10	Enintään	1 minuutti	Vatkaa joukkoon neljännes valkuaisvaahdosta nopeudella 3 ennen lopun valkuaisvaahdon sekoittamista.
	Kääntelytyökalu	Seos yhteensä	300 g	1,6 kg	Vähintään	1 minuutti	
Hedelmäjätkiruokat	Vatkain	Kerma	125 ml	1 l	Enintään	1 - 2 minuuttia	
	Kääntelytyökalu	Hedelmäpyree	80 g	670 g	Vähintään	1 - 2 minuuttia	

määräsuositustaulukko - Major-mallit

Ruokaohjeen tyyppi	Työväline	Aineosat	Vähimmäis-määrä	Enimmäis-määrä	Nopeussuositus	Aika-arvio (kääntelevminen, ellei muuta ole mainittu)	Vihjeitä ja neuvoja
Suklaamousse	Vatkain	Seos yhteensä	600 g	2 kg	Enintään	2½ minuuttia	Lisää sulatettu suklaa seokseen. Kääntelev kaikki sekaisin. Kääntelev munanvalkuaiset joukkoon vähitellen.
	Kääntelytyökalu				Vähintään		
Macaroon-leivokset	Vatkain	Seos yhteensä	400 g	1,6 kg	Enintään	1 minuutti	
	Kääntelytyökalu				Vähintään		

*Tämä on vain suositus. Aika vaihtelee ruokaohjeen ja käsiteltävien aineosien mukaan.

Kananmunien koko = keskikoko (53g – 63g).

Türkçe

Okumaya başlamadan önce ön kapağı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız

AT511, Kitchen Machine Chef üzerinde kullanım için

AT512, Kitchen Machine Chef Major ve Cooking Chef üzerinde kullanım için

Kenwood eklerinizi kullanmadan önce

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın.
- Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
- Parçayı yıkayın: bkz. 'bakım ve temizlik'.

Hamur karıştırıcı hafif malzemeleri daha ağır karışımların içine karıştırmak, örn. mereng, mus, kremalı meyve tatlısı, Ceneviz Keki, sufleler gibi ve kek karışımlarına unu karıştırmak tasarlanmıştır. Hamur, krema yağı ve hepsi bir arada kek karışımları gibi akışkan olmayan tarifler için kullanılmamalıdır.

güvenlik

İlgili güvenlik uyarıları için ana Mutfak Şefinizin kullanma talimatına bakın.

hamur karıştırıcınızı kullanma

- 1 Mutfak şefi kapalıyken, hamur karıştırıcıyı takın ve mikser kafasını alçaltın. Kap içindeki hamur karıştırıcının pozisyonunu kontrol edin ❶. İdeal olarak hamur karıştırıcı nerdeyse kâsenin tabanına değmelidir.
- 2 Eğer açıklığın ayarlanması gerekiyorsa mikser kafasını kaldırın ve aleti çıkarın. Mutfak Şefinizle birlikte verilen anahtar ile milin ayarlanmasını sağlamak için somunu yeterince sıkıştırın ❷. Aleti kâsenin tabanına yaklaştırmak için mili saat yönünün tersine çevirin. Aleti kâsenin tabanından uzaklaştırmak için mili saat yönüne çevirin. Somunu tekrar sıkıştırın.
- 3 Aleti mikser takın ve mikser kafasını alçaltın. (Pozisyonunu kontrol edin bkz. nokta 2). Alet düzgün yerleşene kadar gerekli oldukça yukarıdaki adımları tekrar edin. Bu sağlandığında somunu güvenle sıkıştırın.
- 4 En iyi sonuçlar için karıştırma esnasında Minimum Hızı kullanın ve önerilen değerler tablosuna bakın. Tarif önerileri için Kenwood web sitesine bakın.

ipuçları

- Karıştırma performansını optimize etmek için düşük hız gerektiğinden yüksek hız kullanmayın.
- Alet sıcak içerikli malzemelerde kullanım için tasarlanmamıştır, hamur karıştırıcıyı kullanmadan önce malzemelerin soğumasına izin verin.
- En iyi sonuçlar için, yumurta akı veya kremayı aşırı çırpmayın – çırpılmış karışım çok sıkı ise hamur karıştırıcının karışımı doğru şekilde karıştırması mümkün olmayacaktır.
- Hava dışarı atılacağından ve karışım çok gevşek olacağından karışımı çok uzun süre karıştırmayın. Karışım yeterince birleştğinde hemen durun.
- Küreğin üzerinde veya kâse kenarında kalan her türlü karışmamış malzemeler spatula kullanılarak dikkatlice çırpılmalıdır.

bakım ve temizlik

- Hamur karıştırıcıyı sıcak sabunlu su ile yıkayın, iyice kurulayın.
- Alternatif olarak hamur karıştırıcı bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

servis ve müşteri hizmetleri

- Kablo hasar görmüşse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından değiştirilmelidir.

Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa:

- aksesuarınızı kullanma veya
- servis veya tamir
- Cihazınızı satın aldığınız yerle bağlantı kurun.

- Kenwood tarafından İngiltere’de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
- Çin’de üretilmiştir.



ÜRÜNÜN AT DİREKTİFİ 2002/96/AT İLE UYUMLU OLARAK DOĞRU ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ.

Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı zamanda mümkün olan malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak önemli enerji ve kaynak tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak amacıyla üzeri çarpı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi kullanılmıştır.

önerilen miktar tablosu – Chef modelleri

Tarif Türü	Alet	Malzemeler	Minimum Miktar	Maksimum Miktar	Önerilen Hız	Yakl. Süre (karıştırma süresi için belirtilmediyse)	İpucu ve Öneriler
Ceneviz Keki/ Çırpılmış Kek	Çırpma	Yumurta	3	9	Maks.	4 – 5 dk.	Yumurta ve şekeri kalın, mat ve kremamsı olana kadar çırpın.
	Hamur Karıştırıcı	Un	85g	250g	Min.	2 – 8 dk.	Unu, pişirme kâğıdı üzerine koyup ucunu huni şekline getirerek ekleyin. Unu karışıma minimum hızda azar azar ekleyin. Bu işlem 8 dakika kadar sürebilir, bu sebeple sabırlı olun ve daha fazla un eklemeyen önce en son eklediğiniz unun karışımla iyice birleşmesini bekleyin.
		Toplam karışım	350g	1Kg			
Sufleler	Çırpma	Yumurta	2	6	Maks.	1 dk.	Önce çırpılmış yumurta beyazlarının dörtte birini hız 3'te çırpın, kalan yumurta beyazlarını sonra ekleyip çırpın.
	Hamur Karıştırıcı	Toplam karışım	300g	900g	Min.	1 dk.	
Kremalı Meyte Tatlıları	Çırpma	Krema	125ml	600ml	Maks.	1 – 2 dk. Maks.	
	Hamur Karıştırıcı	Meyve Püresi	80g	400g	Min.	1 – 2 dk.	

önerilen miktar tablosu – Chef modelleri

Tarif Türü	Alet	Malzemeler	Minimum Miktar	Maksimum Miktar	Önerilen Hız	Yakl. Süre (karıştırma süresi için belirtilmediyse)	İpucu ve Öneriler
Çikolatalı Mus	Çırpma	Toplam karışım	600g	1,5Kg	Maks.	2½ dak	Eritilmiş çikolatayı karışıma ekleyin ve hepsini bir kerede karıştırın. Yumurta aklarını her seferinde biraz ekleyerek karıştırın.
	Hamur Karıştırıcı				Min.		
Makaronlar	Çırpma	Toplam karışım	400g	900g	Maks.	1 dk.	
	Hamur Karıştırıcı				Min.		

* Yukarıdaki bilgi sadece fikir vermek içindir ve tam tarife ve işlenen malzemelere bağlı olarak değişecektir. Tabloda kullanılan yumurta ölçüleri = orta (53gr-63gr).

önerilen miktar tablosu – Major modelleri

Tarif Türü	Alet	Malzemeler	Minimum Miktar	Maksimum Miktar	Önerilen Hız	Yakl. Süre (karıştırma süresi için belirtilmediyse)	İpucu ve Öneriler
Ceneviz Keki/ Çırpılmış Kek	Çırpma	Yumurta	3	12	Maks.	4 – 5 dk.	Yumurta ve şekeri kalın, mat ve kremamsı olana kadar çırpın.
	Hamur Karıştırıcı	Un	85g	320g	Min.	2 – 8 dk.	Unu, pişirme kâğıdı üzerine koyup ucunu huni şekline getirerek ekleyin. Unu karışıma minimum hızda azar azar ekleyin. Bu işlem 8 dakika kadar sürebilir, bu sebeple sabırlı olun ve daha fazla un eklemeyen önce en son eklediğiniz unun karışımla iyice birleşmesini bekleyin.
		Toplam karışım	350g	1,3Kg			
Sufleler	Çırpma	Yumurta	2	10	Maks.	1 dk.	Önce çırpılmış yumurta beyazlarının dörtte birini hız 3'te çırpın, kalan yumurta beyazlarını sonra ekleyip çırpın.
	Hamur Karıştırıcı	Toplam karışım	300g	1,6Kg	Min.	1 dk.	
Kremalı Meyte Tatlıları	Çırpma	Krema	125ml	1 l	Maks.	1 – 2 dk.	
	Hamur Karıştırıcı	Meyve Püresi	80g	670g	Min.	1 – 2 dk.	

önerilen miktar tablosu – Major modelleri

Tarif Türü	Alet	Malzemeler	Minimum Miktar	Maksimum Miktar	Önerilen Hız	Yakl. Süre (karıştırma süresi için belirtilmediyse)	İpucu ve Öneriler
Çikolatalı Mus	Çırpma	Toplam karışım	600g	2Kg	Maks.	2½ dak	Eritilmiş çikolatayı karışıma ekleyin ve hepsini bir kerede karıştırın. Yumurta aklarını her seferinde biraz ekleyerek karıştırın.
	Hamur Karıştırıcı				Min.		
Makaronlar	Çırpma	Toplam karışım	400g	1,6Kg	Maks.	1 dk.	
	Hamur Karıştırıcı				Min.		

* Yukarıdaki bilgi sadece fikir vermek içindir ve tam tarife ve işlenen malzemelere bağlı olarak değişecektir.
Tabloda kullanılan yumurta ölçüleri = orta (53gr-63gr).

AT511 pro přístroj Kitchen Machine Chef

AT512 pro přístroje Kitchen Machine Major a Cooking Chef

před použitím nástavce Kenwood

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
- Nástavec omyjte: viz „péče a čištění“.

Míchací nástavec je určen pro vmíchání řídkých či sypkých ingrediencí do hustších směsí, například na přípravu sněhových pusinek, pěn, ovocných pohárů, piškotů, bublanin a pro vmíchání mouky do směsí na dorty. Není určen pro přípravu velmi hustých směsí, jako je těsto, šlehání tuku s cukrem nebo směsí na buchty.

bezpečnost

Příslušná upozornění týkající se bezpečnosti najdete v hlavním návodu k přístroji Kitchen Machine.

používání míchacího nástavce

- 1 Míchací nástavec zasuňte do vypnutého kuchyňského robotu a sklopte hlavu mixéru. Zkontrolujte polohu míchacího nástavce v nádobě **1**. Ideálně by se měl míchací nástavec téměř dotýkat dna nádoby.
- 2 Pokud je potřeba upravit výšku, zvedněte hlavu mixéru a nástavec vyjměte. Pomocí klíče dodaného s kuchyňským robotem uvolněte matici tak, aby bylo možné upravit hřídel **2**. Pokud potřebujete nástavec přiblížit ke dnu nádoby, otočte hřídel proti směru hodinových ručiček. Pokud nástavec potřebujete dostat výše ode dna nádoby, otočte hřídel ve směru hodinových ručiček. Znovu utáhněte matici.
- 3 Zasuňte nástavec do hlavy mixéru (zkontrolujte polohu podle bodu 2). Podle potřeby opakujte výše uvedené kroky, dokud nebude nástavec správně nastaven. Potom pevně utáhněte matici.
- 4 Nejlepších výsledků dosáhnete, když při míchání použijete minimální rychlost a budete se řídit tabulkou doporučených množství. Doporučené recepty najdete na webových stránkách Kenwood.

tipy

- Nepoužívejte vysokou rychlost, protože pro dosažení optimálních výsledků je potřeba nízká rychlost.
- Nástavec není určen pro míchání horkých ingrediencí, nechte je před použitím míchacího nástavce zchladnout.
- Pokud chcete dosáhnout nejlepších výsledků, nešlehejte sníh nebo šlehačku příliš dlouho, protože pokud je vyšlehaná směs příliš tuhá, nedokáže míchací nástavec směs správně promíchat.
- Nepromíchejte směs příliš dlouho, protože by se z ní uvolnil vzduch a směs by byla příliš řídká. Jakmile je směs dostatečně promíchaná, přestaňte.
- Nerozmíchané ingredience, které zůstanou na lopatce nebo stěnách nádoby, opatrně vmíchejte pomocí stěrky.

péče a čištění

- Míchací nástavec umyjte teplou vodou se saponátem a důkladně osušte.
- Míchací nástavec lze také mýt v myčce.

servis a údržba

- Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak je z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí kabel vyměnit od firmy KENWOOD nebo od autorizovaného servisního technika firmy KENWOOD.

Pokud potřebujete pomoc:

- s používáním nástavce,
- s jeho údržbou nebo s opravami,
- obraťte se na tu prodejnu, kde jste výrobek koupili.

- Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve Velké Británii.
- Vyrobeno v Číně.



INFORMACE KE SPRÁVNÉMU ZPŮSOBU LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU PODLE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/96/ES

Po ukončení doby provozní životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat společně s domácím odpadem.

Výrobek se musí odevzdat na specializovaném místě pro sběr tříděného odpadu, zřízeném městskou správou anebo prodejcem, kde se tato služba poskytuje.

Pomocí odděleného způsobu likvidace elektrospotřebičů se předchází vzniku negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nevhodného nakládání s odpadem, a umožňuje se recyklace jednotlivých materiálů při dosažení významné úspory energií a surovin.

Pro zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je výrobek označený symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

tabulka doporučených množství – modely Chef

Typ receptu	Nástavec	Ingredience	Min. množství	Max. množství	Doporučená rychlost	Přibližná doba (pro vmíchání, pokud není uvedeno jinak)	Rady a tipy
Piškot	Šlehač	Vejce	3	9	Max.	4–5 min	Šlehejte vejce s cukrem, dokud směs nebude hustá, světlá a krémovitá.
	Míchací nástavec	Mouka	85 g	250 g	Min.	2–8 min	Mouku přidávejte tak, že ji nasypete na papír, který přehnete tak, aby vznikla násypka. Mouku postupně přidávejte do směsi na minimální rychlost. Může to trvat až 8 minut, proto buďte trpěliví a před přidáním další mouky vždy počkejte, než se předchozí várka zcela rozmíchá.
		Celá směs	350 g	1 kg			
Bublaniny	Šlehač	Vejce	2	6	Max.	1 min	Pomocí šlehače vmíchejte čtvrtinu sněhu z bílků na rychlost 3 a pak pomocí nástavce vmíchejte zbytek sněhu.
	Míchací nástavec	Celá směs	300 g	900 g	Min.	1 min	

tabulka doporučených množství – modely Chef

Typ receptu	Nástavec	Ingredience	Min. množství	Max. množství	Doporučená rychlost	Přibližná doba (pro vmíchání, pokud není uvedeno jinak)	Rady a tipy
Ovocné poháry	Šlehač	Šlehačka	125 ml	600 ml	Max.	1–2 min max.	
	Míchací nástavec	Ovocné pyré	80 g	400 g	Min.	1–2 min	
Čokoládová pěna	Šlehač	Celá směs	600 g	1,5 kg	Max.	2½ min	Přidejte rozpuštěnou čokoládu do směsi a promíchejte vše najednou. Vmíchejte bílky po částech.
	Míchací nástavec				Min.		
Makronky	Šlehač	Celá směs	400 g	900 g	Max.	1 min	
	Míchací nástavec				Min.		

* Výše uvedené informace jsou jen orientační a mohou se lišit v závislosti na přesném receptu a použitých ingrediencích.
Velikost vajec v tabulce = střední (53 až 63 g).

tabulka doporučených množství – modely Major

Typ receptu	Nástavec	Ingredience	Min. množství	Max. množství	Doporučená rychlost	Přibližná doba (pro vmíchání, pokud není uvedeno jinak)	Rady a tipy
Piškot	Šlehač	Vejce	3	12	Max.	4–5 min	Šlehejte vejce s cukrem, dokud směs nebude hustá, světlá a krémovitá.
	Míchací nástavec	Mouka	85 g	320 g	Min.	2–8 min	Mouku přidávejte tak, že ji nasypete na papír, který přehnete tak, aby vznikla násypka. Mouku postupně přidávejte do směsi na minimální rychlost. Může to trvat až 8 minut, proto buďte trpěliví a před přidáním další mouky vždy počkejte, než se předchozí várka zcela rozmíchá.
		Celá směs	350 g	1,3 kg			
Bublaniny	Šlehač	Vejce	2	10	Max.	1 min	Pomocí šlehače vmíchejte čtvrtinu sněhu z bílků na rychlost 3 a pak pomocí nástavce vmíchejte zbytek sněhu.
	Míchací nástavec	Celá směs	300 g	1,6 g	Min.	1 min	

tabulka doporučených množství – modely Major

Typ receptu	Nástavec	Ingredience	Min. množství	Max. množství	Doporučená rychlost	Přibližná doba (pro vmíchání, pokud není uvedeno jinak)	Rady a tipy
Ovocné poháry	Šlehač	Šlehačka	125 ml	1 l	Max.	1–2 min	
	Míchací nástavec	Ovocné pyré	80 g	670 g	Min.	1–2 min	
Čokoládová pěna	Šlehač	Celá směs	600 g	2 kg	Max.	2½ min	Přidejte rozpuštěnou čokoládu do směsi a promíchejte vše najednou. Vmíchejte bílky po částech.
	Míchací nástavec				Min.		
Makronky	Šlehač	Celá směs	400 g	1,6 kg	Max.	1 min	
	Míchací nástavec				Min.		

* Výše uvedené informace jsou jen orientační a mohou se lišit v závislosti na přesném receptu a použitých ingrediencích.
Velikost vajec v tabulce = střední (53 až 63 g).

Magyar

A használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók – olvasás közben hajtsa ki ezt az oldalt.

AT511 – a Chef konyhagéphez

AT512 – a Major és Cooking Chef konyhagépekhez

a Kenwood-tartozék használata előtt

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és címkét!
- Mossa el a tartozékot: lásd a „a készülék tisztítása” részt.

A bekeverő eszközzel könnyebb hozzávalókat keverhet sűrűbb keverékekhez, pl. habcsók, mousse, gyümölcskrém, piskótatészta, szuflé készítésénél vagy a liszt tésztába való bekeveréséhez. Nem használható keményebb állagú receptekhez, például sűrű tészta, zsiradék és cukor összedolgozása, vagy tésztapорок esetén.

első a biztonság

A fontos biztonsági figyelmeztetésekkel kapcsolatban nézze át a konyhagépek általános használati utasítását.

a bekeverő eszköz használata

- 1 A konyhagép kikapcsolt állapotában helyezze be a bekeverő eszközt, és engedje le a keverőgémet. Ellenőrizze a bekeverő eszköz állását az edényben ❶. A bekeverő eszköz akkor van jól felszerelve, ha csaknem érinti az edény alját.
- 2 Ha a bekeverő eszköz állását módosítani kell, emelje fel a keverőgémet, és vegye ki az eszközt. A konyhagéphez tartozékként kapott villáskulccsal lazítsa meg a csavart annyira, hogy a szárát beállíthassa ❷. Ha a bekeverő eszközt az edény aljához közelebb szeretné engedni, akkor a keverőfej szárát forgassa el balra. Ha a bekeverő eszközt feljebb szeretné emelni, akkor a szárát forgassa el jobbra. Szorítsa meg a csavart.
- 3 Helyezze a bekeverő eszközt a keverőgépbe, és engedje le a keverőgémet. Ellenőrizze az állását (lásd 2. pont). Szükség esetén ismétlje meg a fenti lépéseket, amíg a bekeverő eszköz beállítása megfelelő nem lesz. Amikor ezt elérte, végleg húzza meg a csavart.
- 4 A legjobb eredmény elérése érdekében a bekeverést a legkisebb sebességfokozaton végezze, és vegye figyelembe az ajánlott mennyiségeket feltüntető táblázatot is. A Kenwood honlapján recepteket is ajánlunk.

tanácsok

- Ne használja a nagy sebességfokozatot, mivel az optimális bekeveréshez alacsony sebesség szükséges.
- Az eszköz nem használható forró hozzávalók összekeverésére, ezért a bekeverő eszköz használata előtt várja meg, hogy a hozzávalók lehűljenek.
- A legjobb eredmény elérése érdekében ne verje túl a tojásfehérjét vagy a tejszínt – ha túl keményre sikerül, akkor a bekeverő eszköz nem tudja elkészíteni megfelelően a keveréket.
- A bekeverést ne végezze túl hosszan, mert ezzel a levegőt kihajtaná, és a keverék túl laza lesz. Fejezze be, ha a hozzávalók egyenletesen eloszlottak.
- A keverőlapáton és az edény oldalán esetleg ottmaradt hozzávalókat gondosan be kell keverni a műanyag kanállal.

a készülék tisztítása

- Forró mosószeres vízben mossa meg a bekeverő eszközt, majd teljesen szárítsa meg.
- A bekeverő eszköz elmosható mosogatógépben is.

szerviz és vevőszolgálat

- Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével.
Ha segítségre van szüksége:
 - a tartozék használatával vagy
 - a karbantartással vagy a javítással kapcsolatban,
 - forduljon az elárúsítóhelyhez, ahol a készüléket vásárolta.
- Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az Egyesült Királyságban.
- Készült Kínában.



**A TERMÉK MEGFELELŐ
HULLADÉKKEZELÉSÉRE
VONATKOZÓ FONTOS
TUDNIVALÓK A 2002/96/EK
IRÁNYELV ÉRTELMÉBEN**

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad kommunális hulladékként kezelni. A termék az önkormányzatok által fenntartott szelektív hulladékgyűjtő helyeken vagy az ilyen szolgáltatást biztosító kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelése lehetővé teszi a nem megfelelő hulladékkezelésből adódó esetleges, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotóanyagainak újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és forrásmegtakarítás érhető el. A terméken áthúzott kerekese kuka szimbólum emlékeztet az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelésének szükségességére.

ajánlott mennyiségek táblázata – Chef modellek

Recept	Eszköz	Hozzávalók	Min. menny.	Max. menny.	Ajánlott sebesség	Hozzávetőleges időigény (bekeverés)	Tanácsok és tippek
Felvert piskótatészta	Habverő	Tojás	3	9	Max.	4-5 perc	Verje fel a tojást és a cukrot, amíg nem lesz sűrű, fakó és krémszerű.
	Bekeverő eszköz	Liszt	85 g	250 g	Min.	2-8 perc	A lisztet helyezze egy zsírpapírból formált, felhajtott oldalú adagolólapátkára. Fokozatosan adja hozzá a lisztet a keverékhez, miközben a legalacsonyabb sebességfokozaton végzi a keverést. Ez a művelet akár 8 percig is eltarthat. Mindig türelmesen várja meg, amíg a hozzáadott liszt teljesen elkeveredik, és csak utána öntse hozzá a következő adagot.
		Teljes keverék	350 g	1 kg			
Szüflék	Habverő	Tojás	2	6	Max.	1 perc	A felverendő tojásfehérje egynegyedét verje fel 3-as sebességfokozaton, és utána keverje hozzá a maradék tojásfehérjét.
	Bekeverő eszköz	Teljes keverék	300 g	900 g	Min.	1 perc	

ajánlott mennyiségek táblázata – Chef modellek

Recept	Eszköz	Hozzávalók	Min. menny.	Max. menny.	Ajánlott sebesség	Hozzávetőleges időigény (bekeverés)	Tanácsok és tippek
Gyümölcskrémek	Habverő	Tejszín	125 ml	600 ml	Max.	1-2 perc max.	
	Bekeverő eszköz	Gyümölcspüré	80 g	400 g	Min.	1-2 perc	
Csokoládés mousse	Habverő	Teljes keverék	600 g	1,5 kg	Max.	2½ perc	Adja hozzá az olvasztott csokoládét a keverékhez, és egyszerre keverje be. A tojásfehérjét kisebb adagokban fokozatosan keverje hozzá.
	Bekeverő eszköz				Min.		
Makaron	Habverő	Teljes keverék	400 g	900 g	Max.	1 perc	
	Bekeverő eszköz				Min.		

* A fentiek csak iránymutatásul szolgálnak, függenek a pontos recepttől és a feldolgozandó nyersanyagoktól.

A táblázatban szereplő tojásméret = közepes (53 g – 63 g).

ajánlott mennyiségek táblázata – Major modellek

Recept	Eszköz	Hozzávalók	Min. menny.	Max. menny.	Ajánlott sebesség	Hozzávetőleges időigény (bekeverés)	Tanácsok és tippek
Felvert piskótatészta	Habverő	Tojás	3	12	Max.	4-5 perc	Verje fel a tojást és a cukrot, amíg nem lesz sűrű, fakó és krémszerű.
	Bekeverő eszköz	Liszt	85 g	320 g	Min.	2-8 perc	A lisztet helyezze egy zsírpapírból formált, felhajtott oldalú adagolólapátkára. Fokozatosan adja hozzá a lisztet a keverékhez, miközben a legalacsonyabb sebességfokozaton végzi a keverést. Ez a művelet akár 8 percig is eltarthat. Mindig türelmesen várja meg, amíg a hozzáadott liszt teljesen elkeveredik, és csak utána öntse hozzá a következő adagot.
		Teljes keverék	350 g	1,3 kg			
Szüflék	Habverő	Tojás	2	10	Max.	1 perc	A felverendő tojásfehérje egynegyedét verje fel 3-as sebességfokozaton, és utána keverje hozzá a maradék tojásfehérjét.
	Bekeverő eszköz	Teljes keverék	300 g	1,6 kg	Min.	1 perc	

ajánlott mennyiségek táblázata – Major modellek

Recept	Eszköz	Hozzávalók	Min. menny.	Max. menny.	Ajánlott sebesség	Hozzávetőleges időigény (bekeverés)	Tanácsok és tippek
Gyümölcskrémek	Habverő	Tejszín	125 ml	1 l	Max.	1-2 perc	
	Bekeverő eszköz	Gyümölcspüré	80 g	670 g	Min.	1-2 perc	
Csokoládés mousse	Habverő	Teljes keverék	600 g	2 kg	Max.	2½ perc	Adja hozzá az olvasztott csokoládét a keverékhez, és egyszerre keverje be. A tojásfehérjét kisebb adagokban fokozatosan keverje hozzá.
	Bekeverő eszköz				Min.		
Makaron	Habverő	Teljes keverék	400 g	1,6 kg	Max.	1 perc	
	Bekeverő eszköz				Min.		

* A fentiek csak iránymutatásul szolgálnak, függenek a pontos recepttől és a feldolgozandó nyersanyagoktól.

A táblázatban szereplő tojásméret = közepes (53 g – 63 g).

Polski

Przed czytaniem prosimy rozłożyć pierwszą stronę, zawierającą ilustracje

AT511 do użytku z mikserem Kitchen Machine Chef

AT512 do użytku z mikserem Kitchen Machine Major oraz Cooking Chef

przed użyciem nasadki Kenwood

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.
- Umyć końcówkę (zob. część pt. „konserwacja i czyszczenie”).

Końcówka służy do łączenia lżejszych bądź rzadszych składników z gęstszymi masami, np. podczas przygotowywania bezów, musów owocowych, biszkoptów, sufletów, a także do łączenia mąki z pozostałymi składnikami na ciasta. Końcówki nie należy używać do mieszania składników gęstych, np. ciasta na chleb czy pierogi, ani do ucierania tłuszczu z cukrem lub przygotowywania ciast w proszku.

bezpieczeństwo obsługi

Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji obsługi miksera, do którego przeznaczona jest końcówka.

użytkowanie końcówki do łączenia lekkich składników

- 1 Przy wyłączonym urządzeniu wsunąć końcówkę i opuścić głowicę miksera. Sprawdzić położenie końcówki w misce ❶. Końcówka powinna prawie dotykać dna miski.
- 2 Jeżeli konieczne jest wyregulowanie wysokości, ponownie unieść głowicę i wyjąć końcówkę. Za pomocą klucza załączonego w zestawie z mikserem poluzować nakrętkę na tyle, by możliwa była zmiana długości trzonka końcówki ❷. Aby opuścić końcówkę niżej (by znalazła się bliżej dna miski), należy przekręcać trzonek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby podnieść końcówkę wyżej (dalej od dna miski), przekręcać trzonek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zakręcić nakrętkę.
- 3 Zamocować końcówkę w mikserze, a następnie opuścić głowicę miksera. Sprawdzić pozycję końcówki (zob. punkt 2). W razie konieczności czynność powtarzać do momentu, aż końcówka znajdzie się na odpowiedniej wysokości. Po wyregulowaniu wysokości końcówki mocno zakręcić nakrętkę.
- 4 Aby uzyskać optymalne wyniki, podczas łączenia lekkich składników używać minimalnej prędkości obrotów i stosować się do wskazówek zawartych w tabeli zalecanych ilości składników.

Przykładowe przepisy można znaleźć na stronie internetowej firmy Kenwood.

wskazówki

- Nie używać wysokich prędkości obrotów – najlepsze wyniki podczas łączenia lekkich składników daje użycie niskiej prędkości.
- Końcówka nie jest przeznaczona do mieszania składników gorących. Przed jej użyciem należy składniki przestudzić.
- Najlepsze wyniki da nieubijanie białek lub śmietany zbyt mocno – prawidłowe połączenie składników końcówką do łączenia nie będzie możliwe, gdy ubita masa będzie zbyt sztywna.
- Nie należy mieszać łączonych składników przez zbyt długi czas, ponieważ spowoduje to wypchnięcie z masy pęcherzyków powietrza, co sprawi, że będzie ona zbyt luźna. Mieszanie należy zakończyć, gdy składniki będą w wystarczającym stopniu połączone ze sobą.
- Wszelkie niepołączone składniki pozostałe na łopatkach końcówki lub bokach miski należy ostrożnie wmieszać do pozostałych za pomocą łopatk.

konserwacja i czyszczenie

- Końcówkę umyć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie dobrze wysuszyć.
- Można ją też myć w zmywarce.

serwis i punkty obsługi klienta

- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu naprawczego.

Pomocy w zakresie:

- użytkowania nasadki lub
 - czynności serwisowych bądź naprawczych
 - udziela punkt sprzedaży, w którym zakupiono urządzenie.
-
- Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii.
 - Wyprodukowano w Chinach.



**UWAGI DOTYCZĄCE
PRAWIDŁOWEGO USUWANIA
PRODUKTU, ZGODNIE Z
WYMOGAMI DYREKTYWY
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
2002/96/WE.**

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Należy go dostarczyć do prowadzonego przez władze miejskie punktu zajmującego się segregacją odpadów lub zakładu oferującego tego rodzaju usługi.

Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, wynikającego z nieodpowiedniego usuwania tego rodzaju sprzętu, oraz umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których sprzęt ten został wykonany, a w konsekwencji znaczną oszczędność energii i zasobów naturalnych. O konieczności osobnego usuwania sprzętu AGD przypomina umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

zalecane ilości składników – modele serii Chef

Rodzaj potrawy	Końcówka	Składniki	Min. ilość	Maks. ilość	Zalecana prędkość	Przybliżony czas (o ile nie podano inaczej, jest to czas łączenia lekkich składników)	Porady i wskazówki
Biszkopty/ciasta biszkoptowe	Trzepaczka	Jajka	3	9	Maks.	4-5 minut	Jaja ubijać z cukrem do momentu, aż masa zgęstnieje i zrobi się jasna i kremowa.
	Końcówka do łączenia lekkich składników	Mąka	85 g	250 g	Min.	2-8 minut	Podczas dodawania mąki wysypać ją na arkusz papieru pergaminowego i zawinąć brzegi papieru, aby utworzyć dzióbek. Przy minimalnej prędkości obrotów stopniowo dodawać mąkę do masy. Proces ten może zająć do 8 minut, dlatego należy zachować cierpliwość i przed dodaniem kolejnej porcji mąki odczekać, aż ostatnio dodana porcja połączy się z resztą składników.
		Łączna ilość	350 g	1 kg			

zalecane ilości składników – modele serii Chef

Rodzaj potrawy	Końcówka	Składniki	Min. ilość	Maks. ilość	Zalecana prędkość	Przybliżony czas (o ile nie podano inaczej, jest to czas łączenia lekkich składników)	Porady i wskazówki
Suflety	Trzepaczka	Jaja	2	6	Maks.	1 minuta	Przy prędkości 3 najpierw dodać jedną czwartą ubitych białek, a następnie wmieszać pozostałą część.
	Końcówka do łączenia lekkich składników	Łączna ilość	300 g	900 g	Min.	1 minuta	
Musy owocowe z bitą śmietaną	Trzepaczka	Śmietana	125 ml	600 ml	Maks.	Maks. 1-2 minuty	
	Końcówka do łączenia lekkich składników	Przetarte owoce	80 g	400 g	Min.	1-2 minuty	
Pianka czekoladowa	Trzepaczka	Łączna ilość	600 g	1,5 kg	Maks.	2½ minuty	Dodać stopioną czekoladę do mieszanej masy i połączyć wszystkie składniki jednocześnie. Białka dodawać po trochu na raz.
	Końcówka do łączenia lekkich składników				Min.		

zalecane ilości składników – modele serii Chef

Rodzaj potrawy	Końcówka	Składniki	Min. ilość	Maks. ilość	Zalecana prędkość	Przybliżony czas (o ile nie podano inaczej, jest to czas łączenia lekkich składników)	Porady i wskazówki
Makaroniki	Trzepaczka	Łączna ilość	400 g	900 g	Maks.	1 min	
	Końcówka do łączenia lekkich składników				Min.		

* Powyższe wartości służą jedynie za wskazówkę i będą różne w zależności od konkretnego przepisu i rodzaju mieszanych składników. W powyższej tabeli użyto średniej wielkości jaj (53-63 g).

zalecane ilości składników – modele serii Major

Rodzaj potrawy	Końcówka	Składniki	Min. ilość	Maks. ilość	Zalecana prędkość	Przybliżony czas (o ile nie podano inaczej, jest to czas łączenia lekkich składników)	Porady i wskazówki
Biszkopty/ciasta biszkoptowe	Trzepaczka	Jajka	3	12	Maks.	4-5 minut	Jaja ubijać z cukrem do momentu, aż masa zgęstnieje i zrobi się jasna i kremowa.
	Końcówka do łączenia lekkich składników	Mąka	85 g	320 g	Min.	2-8 minut	Podczas dodawania mąki wysypać ją na arkusz papieru pergaminowego i zawinąć brzegi papieru, aby utworzyć dzióbek. Przy minimalnej prędkości obrotów stopniowo dodawać mąkę do masy. Proces ten może zająć do 8 minut, dlatego należy zachować cierpliwość i przed dodaniem kolejnej porcji mąki odczekać, aż ostatnio dodana porcja połączy się z resztą składników.
		Łączna ilość	350 g	1,3 kg			

zalecane ilości składników – modele serii Major

Rodzaj potrawy	Końcówka	Składniki	Min. ilość	Maks. ilość	Zalecana prędkość	Przybliżony czas (o ile nie podano inaczej, jest to czas łączenia lekkich składników)	Porady i wskazówki
Suflety	Trzepaczka	Jaja	2	10	Maks.	1 minuta	Przy prędkości 3 najpierw dodać jedną czwartą ubitych białek, a następnie wmieszać pozostałą część.
	Końcówka do łączenia lekkich składników	Łączna ilość	300 g	1.6 kg	Min.	1 minuta	
Musy owocowe z bitą śmietaną	Trzepaczka	Śmietana	125 ml	1 l	Maks.	1-2 minuty	
	Końcówka do łączenia lekkich składników	Przetarte owoce	80 g	670 g	Min.	1-2 minuty	
Pianka czekoladowa	Trzepaczka	Łączna ilość	600 g	2 kg	Maks.	2½ minuty	Dodać stopioną czekoladę do mieszanej masy i połączyć wszystkie składniki jednocześnie. Białka dodawać po trochu na raz.
	Końcówka do łączenia lekkich składników				Min.		

zalecane ilości składników – modele serii Major

Rodzaj potrawy	Końcówka	Składniki	Min. ilość	Maks. ilość	Zalecana prędkość	Przybliżony czas (o ile nie podano inaczej, jest to czas łączenia lekkich składników)	Porady i wskazówki
Makaroniki	Trzepaczka	Łączna ilość	400 g	1,6 kg	Maks.	1 min	
	Końcówka do łączenia lekkich składników				Min.		

* Powyższe wartości służą jedynie za wskazówkę i będą różne w zależności od konkretnego przepisu i rodzaju mieszanych składników. W powyższej tabeli użyto średniej wielkości jaj (53-63 g).

Русский

См. иллюстрации на передней странице

AT511 для кухонных машин серии Chef

AT512 для кухонных машин серии Major и Cooking Chef

Перед использованием электроприбора Kenwood

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
 - Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.
 - Вымойте насадку: см. руководство «Уход и очистка»
- Насадка предназначена для перемешивания легких ингредиентов в густые смеси, например, при приготовлении беже, муссов, фруктовых десертов, бисквитных пирожных, суфле, а также для добавления муки в смесь для кексов. Инструмент не подходит для более тяжелых ингредиентов, например, для замешивания теста, взбивания масла или сливок с сахаром или для использования со смесью для кексов «все в одном».

Меры безопасности

Основные предупреждения относительно безопасности приведены в основном руководстве к кухонной машине.

Использование насадки для перемешивания

- 1 Проверьте, что кухонная машина выключена. Вставьте насадку и опустите миксер. Проверьте положение насадки в чаше ❶. В идеале она должна почти касаться дна чаши.
- 2 Если расстояние необходимо скорректировать, поднимите миксер и выньте насадку. При помощи предоставленного в комплекте ключа слегка ослабьте гайку и отрегулируйте штифт ❷. Чтобы опустить насадку ниже ко дну чаши, поверните штифт против часовой стрелки. Чтобы поднять насадку выше от дна чаши, поверните штифт по часовой стрелке. Снова закрутите гайку.
- 3 Вставьте насадку в гнездо и опустите миксер. (Проверьте положение насадки – см. п. 2). При необходимости повторите вышеуказанные шаги, пока насадка не займет правильного положения. После надежно закрутите гайку.
- 4 Для оптимальных результатов используйте минимальную скорость при смешивании ингредиентов, следуя таблице рекомендаций по количеству. Разнообразные рецепты можно найти на веб-сайте Kenwood.

Советы

- Не используйте на высокой скорости — для наилучшего смешивания требуется низкая частота вращений.
- Данная насадка не предназначена для смешивания горячих ингредиентов. Позвольте им остыть, прежде чем использовать с насадкой.
- Для достижения оптимального результата не взбивайте яичные белки или сливки в слишком крепкую массу — насадка для перемешивания не справится с такой густой смесью.
- Не смешивайте ингредиенты слишком долго — смесь потеряет воздушность и станет рыхлой. Остановитесь, как только все ингредиенты будут полностью перемешаны.
- Все ингредиенты, которые остались на насадке или стенках чаши, аккуратно вмешайте лопаткой.

Уход и очистка

- Мойте насадку для перемешивания в горячей мыльной воде, тщательно высушивая.
- Можно использовать в посудомоечной машине.

Обслуживание и забота о покупателях

- При повреждении шнура в целях безопасности он должен быть заменен в представительстве компании или в специализированной мастерской по ремонту агрегатов KENWOOD.

Если вам нужна помощь в:

- в использовании электроприбора или
- техобслуживании или ремонте,
- обратитесь в магазин, в котором вы приобрели прибор.
- Спроектировано и разработано компанией Kenwood, Соединенное Королевство.
- Сделано в Китае.



**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО
ДИРЕКТИВЕ ЕС 2002/96/ЕС.**

По истечении срока службы изделие нельзя выбрасывать как бытовые (городские) отходы.

Изделие следует передать в специальный коммунальный пункт раздельного сбора отходов, местное учреждение или в предприятие, оказывающее подобные услуги. Отдельная утилизация бытовых приборов позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья, которыми чревата ненадлежащая утилизация, и позволяет восстановить материалы, входящие в состав изделий, обеспечивая значительную экономию энергии и ресурсов. В качестве напоминания о необходимости отдельной утилизации бытовых приборов на изделие нанесен знак в виде перечеркнутого мусорного бака на колесах.

Таблица рекомендуемых количеств – модели Chef

Вид рецепта	Насадка	Ингредиенты	Мин. кол-во	Макс. кол-во	Рекомендуемая скорость	Примерное время (для стадии перемешивания, если не указано иное)	Советы
Бисквитное пирожное	Венчик	Яйца	3	9	Максимум	4-5 минут	Взбейте яйца с сахаром до образования густой, бледной, кремообразной массы.
	Насадка для перемешивания	Мука	85 г	250 г	Минимум	2-8 мин.	Добавляя муку, высыпьте ее на лист пекарской бумаги, затем согните бумагу в форме желоба и постепенно введите муку в смесь на минимальной скорости. Это может занять до 8 минут, поэтому наберитесь терпения и ждите, пока очередная порция муки не будет целиком замешана в смесь, прежде чем добавлять следующий объем.
Смесь		350 г	1 кг				

Таблица рекомендуемых количеств – модели Chef

Вид рецепта	Насадка	Ингредиенты	Мин. кол-во	Макс. кол-во	Рекомендуемая скорость	Примерное время (для стадии перемешивания, если не указано иное)	Советы
Суфле	Венчик	Яйца	2	6	Максимум	1 мин.	Взбейте одну четверть яичных белков на скорости 3, затем добавьте остальные яичные белки.
	Насадка для перемешивания	Смесь	300 г	900 г	Минимум	1 мин.	
Фруктовые десерты	Венчик	Сливки	125 мл	600 мл	Максимум	1-2 мин. максимум	
	Насадка для перемешивания	Фруктовое пюре	80 г	400 г	Минимум	1-2 мин.	
Шоколадный мусс	Венчик	Смесь	600 г	1,5 кг	Максимум	2½ мин.	Добавьте в смесь растопленный шоколад и взбейте все вместе. Добавьте яичные белки один за другим.
	Насадка для перемешивания				Минимум		
Миндальное печенье	Венчик	Смесь	400 г	900 г	Максимум	1 мин.	
	Насадка для перемешивания				Минимум		

* Вышеуказанная информация носит рекомендательный характер. Время и характер перемешивания будут зависеть от рецепта и используемых ингредиентов.

В таблице указаны яйца среднего размера (53-63 г).

Таблица рекомендуемых количеств – модели Major

Вид рецепта	Насадка	Ингредиенты	Мин. кол-во	Макс. кол-во	Рекомендуемая скорость	Примерное время (для стадии перемешивания, если не указано иное)	Советы
Бисквитное пирожное	Венчик	Яйца	3	12	Максимум	4-5 минут	Взбейте яйца с сахаром до образования густой, бледной, кремообразной массы.
	Насадка для перемешивания	Мука	85 г	320 г	Минимум	2-8 мин.	Добавляя муку, высыпьте ее на лист пекарской бумаги, затем согните бумагу в форме желоба и постепенно введите муку в смесь на минимальной скорости. Это может занять до 8 минут, поэтому наберитесь терпения и ждите, пока очередная порция муки не будет целиком замешана в смесь, прежде чем добавлять следующий объем.
Смесь		350 г	1,3 кг				

Таблица рекомендуемых количеств – модели Major

Вид рецепта	Насадка	Ингредиенты	Мин. кол-во	Макс. кол-во	Рекомендуемая скорость	Примерное время (для стадии перемешивания, если не указано иное)	Советы
Суфле	Венчик	Яйца	2	10	Максимум	1 мин.	Взбейте одну четверть яичных белков на скорости 3, затем добавьте остальные яичные белки.
	Насадка для перемешивания	Смесь	300 г	1,6 кг	Минимум	1 мин.	
Фруктовые десерты	Венчик	Сливки	125 мл	1 г	Максимум	1-2 мин.	
	Насадка для перемешивания	Фруктовое пюре	80 г	670 г	Минимум	1-2 мин.	
Шоколадный мусс	Венчик	Смесь	600 г	2 кг	Максимум	2½ мин.	Добавьте в смесь растопленный шоколад и взбейте все вместе. Добавьте яичные белки один за другим.
	Насадка для перемешивания				Минимум		
Миндальное печенье	Венчик	Смесь	400 г	1,6 кг	Максимум	1 мин.	
	Насадка для перемешивания				Минимум		

* Вышеуказанная информация носит рекомендательный характер. Время и характер перемешивания будут зависеть от рецепта и используемых ингредиентов.

В таблице указаны яйца среднего размера (53-63 г).

Ελληνικά

Πριν από την ανάγνωση, παρακαλώ ξεδιπλώστε την μπροστινή σελίδα όπου παρέχεται η εικονογράφηση

AT511 για χρήση στη
συσκευή Kitchen
Machine Chef

AT512 για χρήση στις
συσκευές Kitchen
Machine Major και
Cooking Chef

**πριν χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα
Kenwood**

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και τις ετικέτες.
- Πλύνετε το εργαλείο: βλ. «φροντίδα και καθαρισμός».

Το εργαλείο για ανακάτεμα έχει σχεδιαστεί για να ανακατεύετε ελαφριά υλικά σε πιο βαριά μείγματα, όπως, για παράδειγμα, μαρέγκες, μους, φρούτα με σαντιγί, γενοβέζικο παντεσπάνι, σουφλέ, και για να ανακατεύετε το αλεύρι στα μείγματα για κέικ. Δεν προορίζεται για χρήση με πιο βαριά μείγματα, όπως ζύμη, μείγμα από βούτυρο και ζάχαρη ή μείγματα για κέικ με ανάμειξη όλων των υλικών μαζί.

ασφάλεια

Για τις σχετικές προειδοποιήσεις ασφαλείας, ανατρέξτε στο βασικό βιβλίο οδηγιών της κουζίνομηχανής σας.

πώς χρησιμοποιείται το
εργαλείο για ανακάτεμα

- 1 Όταν η κουζίνομηχανή είναι απενεργοποιημένη, τοποθετήστε το εργαλείο για ανακάτεμα και κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ. Ελέγξτε τη θέση του εργαλείου για ανακάτεμα στο μπολ **1**. Κανονικά, το εργαλείο για ανακάτεμα θα πρέπει σχεδόν να εφάπτεται στο κάτω μέρος του μπολ
- 2 Εάν η απόσταση πρέπει να ρυθμιστεί, ανασηκώστε την κεφαλή του μίξερ και αφαιρέστε το εργαλείο. Χρησιμοποιώντας το γαλλικό κλειδί που παρέχεται με την κουζίνομηχανή, χαλαρώστε το παξιμάδι όσο χρειάζεται για να ρυθμίσετε τον άξονα **2**. Για να τοποθετήσετε το εργαλείο χαμηλότερα και πιο κοντά στο κάτω μέρος του μπολ, στρέψτε τον άξονα αριστερόστροφα.
Για να τοποθετήσετε το εργαλείο πιο ψηλά από το κάτω μέρος του μπολ, στρέψτε τον άξονα δεξιόστροφα. Σφίξτε ξανά το παξιμάδι.
- 3 Προσαρμόστε το εργαλείο στο μίξερ και κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ. (Ελέγξτε τη θέση του, βλ. σημείο 2). Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα όσες φορές χρειαστεί, έως ότου το εργαλείο τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια, σφίξτε καλά το παξιμάδι.
- 4 Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε την Ελάχιστη ταχύτητα όταν ανακατεύετε και ανατρέχετε στον πίνακα συνιστώμενων ποσοτήτων.

Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Kenwood για προτεινόμενες συνταγές.

συμβουλές

- Μην χρησιμοποιείτε υψηλή ταχύτητα, καθώς για βέλτιστη απόδοση στο ανακάτεμα απαιτείται χαμηλή ταχύτητα.
- Το εργαλείο δεν προορίζεται για την ανάμειξη ζεστών υλικών. Αφήστε τα υλικά να κρυώσουν προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για ανακάτεμα.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, μην χτυπάτε υπερβολικά τα ασπράδια αβγών ή την κρέμα, διότι το εργαλείο για ανακάτεμα δεν θα μπορεί να ανακατέψει καλά το μείγμα εάν είναι πολύ σφιχτό.
- Μην ανακατεύετε το μείγμα για πολλή ώρα, διότι θα φύγει όλος ο αέρας και το μείγμα θα είναι πολύ αραιό. Σταματήστε όταν όλα τα υλικά έχουν αναμειχθεί καλά.
- Τυχόν υλικά που δεν ανακατεύονται και παραμένουν πάνω στο αναδευτήρι ή στα τοιχώματα του μπολ θα πρέπει να τα προσθέσετε προσεκτικά στο μείγμα χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα.

φροντίδα και καθαρισμός

- Πλύνετε το εργαλείο για ανακάτεμα με ζεστή σαπουνάδα και στεγνώστε καλά.
- Εναλλακτικά, μπορείτε να πλύνετε το εργαλείο για ανακάτεμα στο πλυντήριο πιάτων.

σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της KENWOOD.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με:

- τη χρήση του εξαρτήματος ή
- το σέρβις ή τις επισκευές
- επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.
- Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Kenwood στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Κατασκευάστηκε στην Κίνα.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα.

Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας οικιακής ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

πίνακας συνιστώμενων ποσοτήτων – μοντέλα Chef

Τύπος συνταγής	Εργαλείο	Υλικά	Ελάχ. ποσότητα	Μέγ. ποσότητα	Συνιστώμενη ταχύτητα	Χρόνος κατά προσέγγ. (για το ανακάτεμα εκτός εάν αναφέρεται)	Συμβουλές και υποδείξεις
Γενοβέζικο παντεσπάνι / Παντεσπάνι	Αναδευτήρι	Αβγά	3	9	Μέγ.	4 – 5 λεπτά	Χτυπήστε τα αβγά με τη ζάχαρη έως ότου δημιουργηθεί ένα παχύ, ανοιχτόχρωμο κρεμώδες μείγμα.
	Εργαλείο για ανακάτεμα	Αλεύρι	85 g	250 g	Ελάχ.	2 – 8 λεπτά	Για να προσθέσετε το αλεύρι, τοποθετήστε το σε λαδόκολλα και διπλώστε την στην άκρη ώστε να δημιουργήσετε ένα χωνί. Προσθέστε το αλεύρι σταδιακά στο μείγμα, στην ελάχιστη ταχύτητα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και 8 λεπτά, γι' αυτό θα πρέπει να έχετε υπομονή και να περιμένετε έως ότου κάθε δόση αλεύρι ενσωματωθεί στο μείγμα, προτού προσθέσετε την επόμενη.
Συνολικό μείγμα		350 g	1 kg				

πίνακας συνιστώμενων ποσοτήτων – μοντέλα Chef

Τύπος συνταγής	Εργαλείο	Υλικά	Ελάχ. ποσότη.	Μέγ. ποσότη.	Συνιστώμενη ταχύτητα	Χρόνος κατά προσέγγ. (για το ανακάτεμα εκτός εάν αναφέρεται)	Συμβουλές και υποδείξεις
Σουφλέ	Αναδευτήρι	Αβγά	2	6	Μέγ.	1 λεπτό	Χτυπήστε με το αναδευτήρι το ένα τρίτο της μαρέγκας στην ταχύτητα 3, προτού ανακατέψετε τα υπόλοιπα ασπράδια.
	Εργαλείο για ανακάτεμα	Συνολικό μείγμα	300 g	900 g	Ελάχ.	1 λεπτό	
Φρούτα με σαντιγί	Αναδευτήρι	Κρέμα	125 ml	600 ml	Μέγ.	1 – 2 λεπτά μέγ.	
	Εργαλείο για ανακάτεμα	Φρουτοπολτός	80 g	400 g	Ελάχ.	1 – 2 λεπτά	
Μους σοκολάτας	Αναδευτήρι	Συνολικό μείγμα	600 g	1,5 Kg	Μέγ.	2½ λεπτά	Προσθέστε τη λιωμένη σοκολάτα στο μείγμα και ανακατέψτε όλα τα υλικά μαζί. Ανακατέψτε τα ασπράδια λίγο-λίγο.
	Εργαλείο για ανακάτεμα				Ελάχ.		
Μακαρόν	Αναδευτήρι	Συνολικό μείγμα	400 g	900 g	Μέγ.	1 λεπτό	
	Εργαλείο για ανακάτεμα				Ελάχ.		

* Οι παραπάνω πληροφορίες είναι απλώς συμβουλευτικού χαρακτήρα και ποικίλλουν ανάλογα με τη συνταγή και τα υλικά που επεξεργάζεστε.

Μέγεθος αβγών που αναφέρονται στον πίνακα = μεσαίο (53 g – 63 g).

πίνακας συνιστώμενων ποσοτήτων – μοντέλα Major

Τύπος συνταγής	Εργαλείο	Υλικά	Ελάχ. ποσότητα	Μέγ. ποσότητα	Συνιστώμενη ταχύτητα	Χρόνος κατά προσέγγ. (για το ανακάτεμα εκτός εάν αναφέρεται)	Συμβουλές και υποδείξεις
Γενοβέζικο παντεσπάνι / Παντεσπάνι	Αναδευτήρι	Αβγά	3	12	Μέγ.	4 – 5 λεπτά	Χτυπήστε τα αβγά με τη ζάχαρη έως ότου δημιουργηθεί ένα παχύ, ανοιχτόχρωμο κρεμώδες μείγμα.
	Εργαλείο για ανακάτεμα	Αλεύρι	85 g	320 g	Ελάχ.	2 – 8 λεπτά	Για να προσθέσετε το αλεύρι, τοποθετήστε το σε λαδόκολλα και διπλώστε την στην άκρη ώστε να δημιουργήσετε ένα χωνί. Προσθέστε το αλεύρι σταδιακά στο μείγμα, στην ελάχιστη ταχύτητα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και 8 λεπτά, γι' αυτό θα πρέπει να έχετε υπομονή και να περιμένετε έως ότου κάθε δόση αλεύρι ενσωματωθεί στο μείγμα, προτού προσθέσετε την επόμενη.
		Συνολικό μείγμα	350 g	1,3 Kg			

πίνακας συνιστώμενων ποσοτήτων – μοντέλα Major

Τύπος συνταγής	Εργαλείο	Υλικά	Ελάχ. ποσότητα	Μέγ. ποσότητα	Συνιστώμενη ταχύτητα	Χρόνος κατά προσέγγ. (για το ανακάτεμα εκτός εάν αναφέρεται)	Συμβουλές και υποδείξεις
Σουφλέ	Αναδευτήρι	Αβγά	2	10	Μέγ.	1 λεπτό	Χτυπήστε με το αναδευτήρι το ένα τρίτο της μαρέγκας στην ταχύτητα 3, προτού ανακατέψετε τα υπόλοιπα ασπράδια.
	Εργαλείο για ανακάτεμα	Συνολικό μείγμα	300 g	1,6 Kg	Ελάχ.	1 λεπτό	
Φρούτα με σαντιγί	Αναδευτήρι	Κρέμα	125 ml	1 L	Μέγ.	1 – 2 λεπτά	
	Εργαλείο για ανακάτεμα	Φρουτοπολτός	80 g	670 g	Ελάχ.	1 – 2 λεπτά	
Μους σοκολάτας	Αναδευτήρι	Συνολικό μείγμα	600 g	2 Kg	Μέγ.	2½ λεπτά	Προσθέστε τη λιωμένη σοκολάτα στο μείγμα και ανακατέψτε όλα τα υλικά μαζί. Ανακατέψτε τα ασπράδια λίγο-λίγο.
	Εργαλείο για ανακάτεμα				Ελάχ.		
Μακαρόν	Αναδευτήρι	Συνολικό μείγμα	400 g	1,6 Kg	Μέγ.	1 λεπτό	
	Εργαλείο για ανακάτεμα				Ελάχ.		

* Οι παραπάνω πληροφορίες είναι απλώς συμβουλευτικού χαρακτήρα και ποικίλλουν ανάλογα με τη συνταγή και τα υλικά που επεξεργάζεστε.

Μέγεθος αβγών που αναφέρονται στον πίνακα = μεσαίο (53 g – 63 g).

Slovenčina

Otvorte ilustrácie z titulnej strany

AT511 na používanie
s kuchynským robotom
Kitchen Machine Chef

AT512 na používanie
s kuchynskými robotmi
Kitchen Machine Major
a Cooking Chef

pred použitím doplnku Kenwood

- Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a uschovajte ich pre budúcnosť.
- Odstráňte všetky obaly a štítky.
- Nástroj umyte: prečítajte si časť „ošetrovanie a čistenie“.

Nástroj na vmiešavanie je navrhnutý na vmiešavanie ľahkých alebo riedkych zložiek do hustejších zmesí, napríklad pri príprave snehových pusiniek, šľahaných pien, ovocných pohárov, janovských koláčov, bublanín a podobne, a na vmiešavanie múky do zmesí na niektoré koláče a torty. Nie je určený na používanie pri príprave ťažkých zmesí, ako sú napríklad cesto, husté tukové krémy s cukrom či zmesi na múčne koláče.

bezpečnosť

Relevantné bezpečnostné upozornenia si prečítajte v hlavnej príručke kuchynského robota.

používanie nástroja na
vmiešavanie

- 1 Keď je kuchynský robot vypnutý, založte doň nástroj na vmiešavanie a sklopte hlavu mixéra. Skontrolujte pozíciu nástroja na vmiešavanie v mixovacej nádobe ①. Ideálne by sa mal nástroj na vmiešavanie takmer dotýkať dna mixovacej nádoby.
- 2 Ak medzeru medzi koncom nástroja na vmiešavanie a dnom mixovacej nádoby treba upraviť, nadvihnite hlavu mixéra a nástroj z nej vyberte. Kľúčom dodaným s kuchynským robotom uvoľnite maticu natoľko, aby bolo možné posunúť hriadeľ ②. Ak nástroj treba spustiť nižšie ku dnu mixovacej nádoby, otáčajte hriadeľom v protismere hodinových ručičiek.
Ak nástroj treba posunúť vyššie nad dno mixovacej nádoby, otáčajte hriadeľom v smere hodinových ručičiek. Opäť dotiahnite maticu.
- 3 Nástroj založte do mixéra a sklopte hlavu mixéra. (Skontrolujte jeho pozíciu – podľa bodu č. 2 vyššie.) Podľa potreby opakujte vyššie uvedené kroky, kým nástroj nebude nastavený správne. Keď bude nastavený správne, bezpečne dotiahnite maticu.
- 4 V záujme dosahovania najlepších výsledkov používajte pri vmiešavaní minimálnu rýchlosť a tabuľku odporúčaných množstiev.
Príklady receptov vhodných na prípravu týmto nástrojom možno nájsť na webovej stránke spoločnosti Kenwood.

rady

- Nepoužívajte vysokú rýchlosť, lebo pre optimálny výkon vmiešavania je potrebná pomalá rýchlosť.
- Tento nástroj nie je navrhnutý na mixovanie horúcich zložiek. Horúce zložky preto nechajte pred použitím tohto nástroja vychladnúť.
- V záujme dosahovania najlepších výsledkov nešľahajte vaječné bielka alebo smotanu príliš dlho. Nástroj na vmiešavanie nebude môcť premiešať zmes správne, ak bude vyšľahaný sneh príliš tuhý.
- Zmes nemiešajte príliš dlho, lebo by sa z nej uvoľnil vzduch a príliš by zvláčnela. Keď je zmes dostatočne spracovaná, vmiešavanie zastavte.
- Nevmiešané zvyšky zložiek nalepené na lopatke alebo na stenách mixovacej nádoby treba opatrne vmiešať do zmesi špachtľou.

ošetrovanie a čistenie

- Nástroj na vmiešavanie umývajte horúcou vodou s čistiacim prostriedkom a potom ho dôkladne osušte.
- Nástroj na vmiešavanie možno umývať aj v umývačke riadu.

servis a starostlivosť o zákazníkov

- Keď sa poškodí prívodná elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin vymeniť alebo opraviť firma KENWOOD alebo pracovníci oprávnení firmou KENWOOD.

Pokiaľ potrebujete pomoc pri nasledovných problémoch:

- používaním doplnku alebo
- servis alebo opravy
- Kontaktujte obchod, v ktorom ste si zariadenie zakúpili.

- Navrhnuté a vyvinuté spoločnosťou Kenwood v Spojenom kráľovstve.
- Vyrobené v Číne.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA NA SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE 2002/96/ES.

Po skončení životnosti produktu sa tento produkt nesmie jednoducho vyhodiť spolu s domovým odpadom. Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto na roztriedenie odpadu alebo dilerovi, ktorý sa postará o takúto likvidáciu.

Separátnou likvidáciou domácich spotrebičov sa vyhneme negatívnym následkom na životné prostredie a zabránime ohrozeniu zdravia vzniknutého nevhodnou likvidáciou. Umožní sa tak aj recyklácia základných materiálov, čím sa dosiahne značná úspora energií a prírodných zdrojov. Na pripomenutie nutnosti separátnej likvidácie domácich spotrebičov je produkt označený preškrtnutým kontajnerom na zber domáceho odpadu.

tabuľka odporúčaných množstiev – modely Chef

Typ receptu	Nástroj	Zložky	Min. množstvo	Max. množstvo	Odporúčaná rýchlosť	Približný čas (pre štádium vmiešavania, ak nie je uvedené inak)	Rady a tipy
Janovské koláče/zákusky	šľahač	vajcia	3	9	maximálna	4 – 5 minút	Vajcia s cukrom šľahajte dovtedy, kým nebudú husté, svetlé a krémové.
	nástroj na vmiešavanie	múka	85 g	250 g	minimálna	2 – 8 minút	Múku pridávajúte tak, že ju nasypete na papier, ktorý prehnete tak, aby vznikla násypka. Múku pridávajúte do zmesi postupne po častiach pri minimálnej rýchlosti. Tento krok môže trvať až 8 minút, takže pred pridaním ďalšej časti múky trpezlivo čakajte, kým nedôjde k zapracovaniu predchádzajúcej časti múky do zmesi.
kompletná zmes		350 g	1 kg				
Bublaniny	šľahač	vajcia	2	6	maximálna	1 minúta	Pomocou šľahača vmiešajte na rýchlostnom stupni č. 3 najprv štvrtinu snehu vyšľahaného z vaječných bielkov a potom pomocou nástroja na vmiešavanie vmiešajte jeho zvyšok.
	nástroj na vmiešavanie	kompletná zmes	300 g	900 g	minimálna	1 minúta	

tabuľka odporúčaných množstiev – modely Chef

Typ receptu	Nástroj	Zložky	Min. množstvo	Max. množstvo	Odporúčaná rýchlosť	Približný čas (pre štádium vmiešavania, ak nie je uvedené inak)	Rady a tipy
Ovocné poháre	šľahač	smotana	125 ml	600 ml	maximálna	max. 1 – 2 minúty	
	nástroj na vmiešavanie	ovocné pyrė	80 g	400 g	minimálna	1 – 2 minúty	
Čokoládová pena	šľahač	kompletná zmes	600 g	1,5 kg	maximálna	2,5 minúty	Pridajte roztopenú čokoládu do zmesi a všetku ju naraz vmiešajte do zmesi. Postupne po častiach vmiešavajte do zmesi vaječné bielka.
	nástroj na vmiešavanie				minimálna		
Mandľové pečivo	šľahač	kompletná zmes	400 g	900 g	maximálna	1 minúta	
	nástroj na vmiešavanie				minimálna		

* Vyššie uvedené informácie sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétneho receptu a spracovávaných zložiek.
Veľkosť vaječ uvádzaných v tabuľke = stredná (53 g – 63 g).

tabuľka odporúčaných množstiev – modely Major

Typ receptu	Nástroj	Zložky	Min. množstvo	Max. množstvo	Odporúčaná rýchlosť	Približný čas (pre štádium vmiešavania, ak nie je uvedené inak)	Rady a tipy
Janovské koláče/zákusky	šľahač	vajcia	3	12	maximálna	4 – 5 minút	Vajcia s cukrom šľahajte dovtedy, kým nebudú husté, svetlé a krémové.
	nástroj na vmiešavanie	múka	85 g	320 g	minimálna	2 – 8 minút	Múku pridávajúte tak, že ju nasypete na papier, ktorý prehnete tak, aby vznikla násypka. Múku pridávajúte do zmesi postupne po častiach pri minimálnej rýchlosti. Tento krok môže trvať až 8 minút, takže pred pridaním ďalšej časti múky trpezlivo čakajte, kým nedôjde k zapracovaniu predchádzajúcej časti múky do zmesi.
kompletná zmes		350 g	1,3 kg				
Bublaniny	šľahač	vajcia	2	10	maximálna	1 minúta	Pomocou šľahača vmiešajte na rýchlostnom stupni č. 3 najprv štvrtinu snehu vyšľahaného z vaječných bielkov a potom pomocou nástroja na vmiešavanie vmiešajte jeho zvyšok.
	nástroj na vmiešavanie	kompletná zmes	300 g	1,6 kg	minimálna	1 minúta	

tabuľka odporúčaných množstiev – modely Major

Typ receptu	Nástroj	Zložky	Min. množstvo	Max. množstvo	Odporúčaná rýchlosť	Približný čas (pre štádium vmiešavania, ak nie je uvedené inak)	Rady a tipy
Ovocné poháre	šľahač	smotana	125 ml	1 l	maximálna	1 – 2 minúty	
	nástroj na vmiešavanie	ovocné pyrė	80 g	670 g	minimálna	1 – 2 minúty	
Čokoládová pena	šľahač	kompletná zmes	600 g	2 kg	maximálna	2,5 minúty	Pridajte roztopenú čokoládu do zmesi a všetku ju naraz vmiešajte do zmesi. Postupne po častiach vmiešavajte do zmesi vaječné bielka.
	nástroj na vmiešavanie				minimálna		
Mandľové pečivo	šľahač	kompletná zmes	400 g	1,6 kg	maximálna	1 minúta	
	nástroj na vmiešavanie				minimálna		

* Vyššie uvedené informácie sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétneho receptu a spracovávaných zložiek.
Veľkosť vaječiek uvádzaných v tabuľke = stredná (53 g – 63 g).

Українська

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками

AT511 для кухонних машин серії Chef

AT512 для кухонних машин серії Major та Cooking Chef

Перед початком використання насадки Kenwood

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть упаковку та всі етикетки.
- промийте насадку: див розділ «догляд та чищення».

Насадка для перемішування призначена для змішування легких інгредієнтів в більш густі суміші, наприклад, меренги, муси, фруктові десерти, генуезькі бісквіти, суфле, а також легкого змішування борошна з порошком для кексу. Насадка не повинна використовуватися для змішування таких густих сумішей як тісто, вершковий жир і цукор або порошоків для кексу з повним набором компонентів.

заходи безпеки

Під час використання кухонної машини слід дотримуватися заходів безпеки, зазначених в інструкції по експлуатації.

Для використання насадки для перемішування необхідно:

- 1 Вимкнути кухонну машину, вставити насадку для перемішування та опустити головку міксера. Перевірити положення насадки в чаші для перемішування **1**. При правильній установці насадка повинна майже торкатися дна чаші.
- 2 Для зміни розміру зазору, необхідно підняти головку міксера та зняти насадку.
За допомогою гаєчного ключа, з комплекту кухонної машини, розкрутити в необхідній мірі, гайку, щоб можна було відрегулювати вал **2**. Для того, щоб насадка стала ближче до дна чаші, повертайте вал в напрямку проти часової стрілки.
Для того, щоб віддалити насадку від дна чаші, повертайте вал в напрямку за часовою стрілкою. Після цього закрутіть гайку.
- 3 Встановіть насадку в міксер та опустіть головку міксера (перевірте його положення в чаші, див. пункт 2). У разі необхідності повторити вищезазначені кроки поки насадку не буде встановлено правильно. Після виконання дій міцно закрутіть гайку.

- 4 Для відмінної якості легкого змішування застосовуйте Мінімальну швидкість та використовуйте таблицю рекомендованої кількості.

Поради

- Не вмикайте машину на високій швидкості, адже в даному режимі необхідне повільне змішування зі збереженням цілісності інгредієнтів.
- Насадку не можна використовувати для змішування горячих інгредієнтів – перед змішуванням їх необхідно охолодити
- Для відмінної якості змішування не слід надмірно збивати яєчні білки або яєчну масу для крему, оскільки насадка для перемішування не зможе правильно змішувати занадто густу суміш.
- Не варто перемішувати суміш занадто довго, оскільки з чаші вийде повітря і суміш стане нещільною. Після того як суміш досягне необхідної консистенції зупинити змішування.
- Будь-які залишки незмішаних інгредієнтів на поверхні мішалки або стінках чаші слід обережно занурити в суміш за допомогою лопатки.

Догляд та чищення

- Насадку для перемішування необхідно ретельно вимити в гарячій воді з використанням миючого засобу.
- Дозволяється мити насадку в посудомийній машині.

Обслуговування та ремонт

- Пошкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD.

Якщо вам необхідна консультація з приводу:

- використовуючи вашу насадку або
- обслуговування, придбання запасних деталей або ремонту,
- зверніться до магазину, в якому ви придбали цей прилад.

- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Об'єднане Королівство.
- Зроблено в Китаї.



**ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ
УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ
ДИРЕКТОВОЮ ЕС 2002/96/ЕС.**

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами.

Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

Відокремлена утилізація побутових приладів дозволяє уникнути можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людини, які виникають у разі неправильної утилізації, а також надає можливість переробити матеріали, з яких було виготовлено даний прилад, що, в свою чергу, зберігає енергію та інші важливі ресурси. Про необхідність відокремленої утилізації побутових приладів нагадує спеціальна позначка на продукті у вигляді перекресленого смітника на колесах.

Таблиця рекомендованої кількості – моделі Chef

Тип рецепту	Інструмент	Інгредієнти	Мін. якість	Макс. якість	Рекомендована швидкість	Прибл. час (стадії перемішування, якщо не вказаний)	Корисні поради
Генуезький бісквіт / збитий бісквіт	Вінчик	Яйця	3	9	Макс.	4-5 хв.	Яйця та цукор збивати до одержання густої, світлої та кремоподібної суміші.
	Насадка для перемішування	Борошно	85 г	250 г	Мін.	2-8 хв.	Борошно висипати на листок з жиронепроникаючого паперу та скласти його у формі лійки. На мінімальній швидкості, поступово додавати борошно в суміш. Дана дія може зайняти до 8 хв., тому слід бути терплячим та зачекати поки в суміші повністю не розчиниться остання порція борошна, перш ніж додавати ще.
Загальна суміш		350 г	1 кг				
Суфле	Вінчик	Яйця	2	6	Макс.	1 хв.	На 3 швидкості збийте четверть збитих яєчних білків, а потім повільно змішайте з білками, що залишилися.
	Насадка для перемішування	Загальна суміш	300 г	900 г	Мін.	1 хв.	

Таблиця рекомендованої кількості – моделі Chef

Тип рецепту	Інструмент	Інгредієнти	Мін. якість	Макс. якість	Рекомендована швидкість	Прибл. час (стадії перемішування, якщо не вказаний)	Корисні поради
Фруктові десерти	Вінчик	Вершки	125 мл	600 мл	Макс.	1-2 хв. макс.	
	Насадка для перемішування	Фруктове пюре	80 г	400 г	Мін	1-2 мін.	
Шоколадний мус	Вінчик	Загальна суміш	600 г	1,5 кг	Макс.	2½ хв.	На 3 швидкості збийте четверть збитих яєчних білків, а потім повільно змішайте з білками, що залишилися
	Насадка для перемішування				Мін.		
Мигдалеве печиво	Вінчик	Загальна суміш	400 г	900 г	Макс.	1 хв.	
	Насадка для перемішування				Мін.		

* Вищезазначена інформація носить лише рекомендаційний характер та може змінюватися в залежності від точного рецепту та використовуваних інгредієнтів.

Розміри яєць, що використовуються в таблиці = середні (53 г – 63 г).

Таблиця рекомендованої кількості – моделі Major

Тип рецепту	Інструмент	Інгредієнти	Мін. якість	Макс. якість	Рекомендована швидкість	Прибл. час (стадії перемішування, якщо не вказаний)	Корисні поради
Генуезький бісквіт / збитий бісквіт	Вінчик	Яйця	3	12	Макс.	4-5 хв.	Яйця та цукор збивати до одержання густої, світлої та кремopodobної суміші.
	Насадка для перемішування	Борошно	85 г	320 г	Мін.	2-8 хв.	Борошно висипати на листок з жиронепроникаючого паперу та скласти його у формі лійки. На мінімальній швидкості, поступово додавати борошно в суміш. Дана дія може зайняти до 8 хв., тому слід бути терплячим та зачекати поки в суміші повністю не розчиниться остання порція борошна, перш ніж додавати ще.
Загальна суміш		350 г	1,3 кг				
Суфле	Вінчик	Яйця	2	10	Макс.	1 хв.	На 3 швидкості збийте четверть збитих яєчних білків, а потім повільно змішайте з білками, що залишилися.
	Насадка для перемішування	Загальна суміш	300 г	1,6 кг	Мін.	1 хв.	

Таблиця рекомендованої кількості – моделі Major

Тип рецепту	Інструмент	Інгредієнти	Мін. якість	Макс. якість	Рекомендована швидкість	Прибл. час (стадії перемішування, якщо не вказаний)	Корисні поради
Фруктові десерти	Вінчик	Вершки	125 мл	1 літрів	Макс.	1-2 мін.	
	Насадка для перемішування	Фруктове пюре	80 г	670 г	Мін	1-2 мін.	
Шоколадний мус	Вінчик	Загальна суміш	600 г	2 кг	Макс.	2½ хв.	На 3 швидкості збийте четверть збитих яєчних білків, а потім повільно змішайте з білками, що залишилися
	Насадка для перемішування				Мін.		
Мигдалеве печиво	Вінчик	Загальна суміш	400 г	1,6 кг	Макс.	1 хв.	
	Насадка для перемішування				Мін.		

* Вищезазначена інформація носить лише рекомендаційний характер та може змінюватися в залежності від точного рецепту та використовуваних інгредієнтів.

Розміри яєць, що використовуються в таблиці = середні (53 г – 63 г).

مع الكريستال مهروس القواكز	إزالة الطهي	مهروس القواكز	٨٠٠ جم	٦٧٠ جم	السرعجة المنجذبة	١ إلى ٢ دقيقة	
	مضرب البيض	القيشدة	١٢٥ مل	١ لتر	السرعجة العالقة	١ إلى ٢ دقيقة	
السوتلة	إزالة الطهي	أجماع الجاه	٢٠٠ جم	١, ٦ كغ	السرعجة المنجذبة	١ دقيقة	التيقنة المثلج على ٢٠٠ جم من السرعجة المثلج
	مضرب البيض	بيض	٢	١٠	السرعجة العالقة	١ دقيقة	التيقنة المثلج على ٢٠٠ جم من السرعجة المثلج
المنجذبة الكعكات الكعكات الأسيقية خفيفة	إزالة الطهي	أجماع الجاه	٣٥٠ جم	١, ٢ كغ			التيقنة المثلج على ٢٠٠ جم من السرعجة المثلج
	إزالة الطهي	الذيق	٨٥ جم	٢٢٠ جم	السرعجة المنجذبة	٧ دقائق	التيقنة المثلج على ٢٠٠ جم من السرعجة المثلج
الكعكات الأسيقية خفيفة/الكعكات	مضرب البيض	بيض	٢	٢١	السرعجة العالقة	٥ دقائق	التيقنة المثلج على ٢٠٠ جم من السرعجة المثلج
	إزالة الطهي	المكولات			السرعجة الموصى بها	٥ دقائق (للمرجح) ١٠ دقائق (للمرجح)	التيقنة المثلج على ٢٠٠ جم من السرعجة المثلج
بوع وصفتة التحضير	إزالة الطهي	المكولات			السرعجة المنجذبة		

جدول الكميات الموصى بها - لمزيج Major

