







KENWOOD







A950

English	4 - 5
Nederlands	6 - 8
Français	9 - 11
Deutsch	12 - 14
Italiano	15 - 17
Português	18 - 20
Español	21 - 23
Dansk	24 - 26
Svenska	27 - 29
Norsk	30 - 31
Suomi	32 - 34
Türkçe	35 - 37
Česky	38 - 40
Magyar	41 - 43
Polski	44 - 46
Русский	47 - 49
Ελληνικά	50 - 52
عربي	30 - 30







Before reading, please unfold front page showing the illustrations

before using for the first time

- Wash the parts see 'care and cleaning'

mincer

- (a) Spanner
- (b) Ring nut
- (c) Mincer screens: fine, medium, coarse
- (d) Cutter
- (e) Scroll
- (f) Mincer body
- (g) Tray
- (h) Pusher
- (i) Pusher lid
- (j) Dish/cover

to assemble

- 1 Fit the scroll inside the mincer body.
- 2 Fit the cutter – cutting side outermost **1**. Ensure it's seated properly – otherwise you could damage your mincer.
- 3 Fit a mincer screen **2**. Put the notch over the pin.
 - Use the fine screen for raw meat; fish; small nuts; or cooked meat for shepherd's pie or meat loaves.
 - Use the medium and coarse screens for raw meat; fish; nuts; vegetables; hard cheese; or peel or dried fruit for puddings and marmalade.
- 4 Loosely fit the ring nut.

to use the mincer

- 1 Pull the catch **3** and remove the slow speed outlet cover **4**.
- 2 Hold the catch back and insert the mincer. Turn it both ways until it locks into place.
- 3 Tighten the ring nut manually.
- 4 Fit the tray **5**. Put the dish/cover under the mincer to catch the food.
- 5 **Thaw frozen food thoroughly before mincing.** Cut meat into 2.5cm (1") -wide strips.
- 6 Switch to speed 4. Using the pusher, gently push the food through, one

piece at a time. **Don't push hard** – you could damage your mincer.

sausage filler

- (k) Base plate*
- (l) Large nozzle* (for thick sausages)
- (m) Small nozzle* (for thin sausages)

* Stored in the pusher

Ask your butcher for sausage skin or mail order from the Natural Casing Company Ltd, PO Box 133, Farnham, Surrey GU10 5HT, England. Use pig/hog skin on the large nozzle and sheep/lamb skin on the small nozzle. Or, instead of using skin, roll in breadcrumbs or seasoned flour before cooking.

to use the sausage filler

- 1 If you're using skin, soak it in cold water for 30 minutes first.
- 2 Pull the catch **7**, and remove the slow speed outlet cover **8**.
- 3 Hold the catch back and insert the mincer body. Turn it both ways until it locks into place.
- 4 Fit the scroll inside the mincer body.
- 5 Fit the base plate **9** - put the notch over the pin.
- 6 If you're using skin, open it up with a jet of water. Then put your chosen nozzle under a running tap and pull the skin onto the nozzle.
- 7 Hold the nozzle on the mincer and screw the ring nut on **10**.
- 8 Fit the tray **11**.
- 9 Switch to speed 3 or 4. Using the pusher, push the food through.
Don't push hard – you could damage your mincer. Ease the skin off the nozzle as it fills. Don't overfill.
- 10 Twist the skin to form sausages.

pork sausage recipe

- 100g (4oz) dry bread
- 600g (1½lb) pork, lean and fat, cut into strips
- 1 egg, beaten

5ml (1tsp) mixed herbs
salt and pepper

- 1 Soak the bread in water, then squeeze.
- 2 Mince the pork into a bowl.
- 3 Add the remaining ingredients and mix well.
- 4 Make into sausages (see above).
- 5 Fry, grill or bake until golden brown.

kebbe maker

① Shaper*

② Cone*

* Stored in the pusher

Kebbe is a traditional Middle Eastern dish: deep-fried lamb-and-bulgur-wheat parcels with a minced meat filling.

to use the kebbe maker

- 1 Pull the catch ⑫, and remove the slow speed outlet cover ⑬.
- 2 Hold the catch back and insert the mincer. Turn it both ways until it locks into place.
- 3 Fit the scroll inside the mincer body.
- 4 Fit the shaper ⑭ – put the notch over the pin.
- 5 Fit the cone ⑮.
- 6 Screw the ring nut on.
- 7 Fit the tray ⑯.
- 8 Switch to speed 1. Using the pusher, gently push your mixture through. Cut into lengths.

stuffed kebbe recipe

outer casing

500g (1lb 2oz) lamb or fat-free mutton, cut into strips
500g (1lb 2oz) bulgur wheat, washed and drained
1 small onion

- 1 Using the fine screen, mince alternative batches of meat and wheat, adding the onion before the last batch.
- 2 Mix. Then mince twice more.

- 3 Push through, using the kebbe maker (see above).

Filling

400g (10oz) lamb, cut into strips
15ml (1tbsp) oil
2 medium onions, finely chopped
5-10ml (1-2tsp) ground allspice
15ml (1tbsp) plain flour
salt and pepper

- 1 Using the fine screen, mince the lamb.
- 2 Fry the onions until golden brown. Add the lamb.
- 3 Add the remaining ingredients and cook for 1-2 minutes.
- 4 Drain off any excess fat and allow to cool.

To finish

- 1 Push the casing mixture through, using the kebbe maker.
- 2 Cut into 8cm (3") lengths.
- 3 Pinch one end of the tube to seal it. Push some filling – not too much – into the other end, then seal.
- 4 Deep fry in hot (190°) oil for about 6 minutes or until golden brown.

care and cleaning

- 1 Loosen the ring nut manually or with the spanner ⑥ and dismantle. Wash all the parts in hot soapy water, then dry. We don't recommend dishwasher washing. Never use a soda solution.
- 2 Re-assemble.
- 3 Wipe the screens with vegetable oil, then wrap in greaseproof paper to prevent discolouring/rusting.
- 4 If you keep the mincer on the machine, put the dish/cover on the tray as a dust-cover.
- 5 You can pull the lid off the pusher and store the sausage and kebbe attachments inside.

Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit

voor het eerste gebruik:

- Was de onderdelen af. Zie "onderhoud en reiniging".

vleesmolen

- Ⓐ Moersleutel
- Ⓑ Ringmoer
- Ⓒ Roosters: fijn, medium, grof.
- Ⓓ Mes
- Ⓔ Schroefelement
- Ⓕ Maalgedeelte
- Ⓖ Bak
- Ⓗ Vulbuis
- Ⓘ Deksel van de vulbuis
- Ⓛ Schaal/deksel

montage

- 1 Plaats het schroefelement in het maalgedeelte.
- 2 Breng het mes aan met de snijkant aan de buitenkant ❶. Zorg ervoor dat het mes goed wordt gemonteerd, anders kan de vleesmolen beschadigd raken.
- 3 Breng het gewenste rooster aan ❷. Plaats de uitsparing over de pin.
 - Gebruik het fijne rooster voor rauw vlees, vis, kleine nootjes of gekookt vlees voor, shepherd's pie of gehaktbrood.
 - Gebruik het medium en het grove rooster voor rauw vlees, vis, noten, groenten, harde kaas of gepeld of gedroogd fruit voor puddingen en jam.
- 4 Breng de ringmoer losjes aan.

gebruik van de vleesmolen

- 1 Trek aan de pal en verwijder het klepje voor ❸ verwerking op lage snelheid ❹.
- 2 Houd de pal in dezelfde stand vast en breng de vleesmolen aan. Draai hem naar links en rechts totdat hij vast zit.
- 3 Draai de ringmoer handmatig vast.
- 4 Monteer de schaal ❺. Plaats de bak onder de vleesmolen zodat deze het voedsel op kan vangen.

- 5 **Ontdooi bevroren vlees goed alvorens het in de vleesmolen fijn te malen.** Snijdt het vlees in reepjes van 2,5 cm.
- 6 Schakel snelheid 4 in. Gebruik de vulbuis om het vlees rustig - reepje voor reepje- door de vleesmolen te duwen. **Duw niet te hard** - de vleesmolen zou hierdoor beschadigd kunnen raken.

worstvulmachine

- Ⓚ Basisplaat*
- Ⓛ Groot mondstuk* (voor dikke worsten)
- Ⓜ Klein mondstuk* (voor dunne worsten)

* Opgeslagen in het duwelement

Vraag aan uw slager wat darm voor de worst. Gebruik varkensdarm voor het grote mondstuk en schaaps- of lamsdarm voor het kleine mondstuk. In plaats van darm te gebruiken, kunt u het vlees voordat u het gaat koken ook door broodkrumels of bloem rollen .

gebruik van de worstvulmachine

- 1 Indien u darm gebruikt, laat dit dan eerst een half uur in koud water weken.
- 2 Trek aan de pal ❷ en verwijder het klepje voor verwerking op lage snelheid ❸.
- 3 Houd de pal in dezelfde stand vast en breng de vleesmolen aan. Draai deze naar links en rechts totdat hij vast zit.
- 4 Plaats het schroefelement in het maalgedeelte.
- 5 Monteer de basisplaat ❹ - plaats de uitsparing over de pin.
- 6 Indien u darm gebruikt, open deze dan met een stromende kraan. Maak vervolgens ook het gewenste mondstuk vochtig en trek de darm over het mondstuk.

- 7 Bevestig het mondstuk aan de vleesmolen en draai de ringmoer vast ⑩.
- 8 Bevestig de schaal ⑪.
- 9 Schakel snelheid 3 of 4 in. Gebruik de vulbuis om het vlees door de vleesmolen te duwen. **Duw niet te hard** - de vleesmolen zou beschadigd kunnen raken. Als de darm vol is, dient u deze van het mondstuk te verwijderen. Doe niet te veel vlees in de darm.
- 10 Worstjes maakt u door de gevulde darm op de gewenste plaatsen te draaien.

recept voor varkenssaucijsjes

100 gram droog brood
 600 gram in stukjes gesneden varkensvlees, mager en vet
 1 geklopt ei
 5 ml gemengde kruiden
 peper en zout

- 1 Week het brood in water en knijp het uit.
- 2 Hak het vlees fijn in een kom
- 3 Voeg de overige ingrediënten toe en meng het geheel goed.
- 4 Maak hier worstjes van (zie boven).
- 5 Frituur, grill of bak ze vervolgens goudbruin.

kebbemachine

- ⑪ Vormmaker*
- ⑩ Kegeltje*

* Opgeslagen in het duwelement

Kebbe is een traditioneel gerecht uit het Midden-Oosten: gefrituurde lams- en couscous- bundeltjes gevuld met gehakt vlees.

gebruik van de kebbemachine

- 1 Trek aan de ⑫ pal en verwijder het klepje voor de verwerking op lage snelheid ⑬.

- 2 Houd de pal in dezelfde stand vast en breng de vleesmolen aan. Draai deze naar links en rechts totdat hij vast zit.
- 3 Plaats het schroefelement in het maalgedeelte.
- 4 Bevestig de vormmaker ⑭ - plaats de uitsparing over de pin.
- 5 Bevestig het kegeltje ⑮.
- 6 Draai de ringmoer vast.
- 7 Breng de schaal aan ⑯.
- 8 Schakel snelheid 1 in. Gebruik de vulbuis om het mengsel rustig door de vleesmolen te duwen. Maak delen van dezelfde lengte.

recept voor gevulde kebbe

omhulsel

500 gram in reepjes gesneden lamsvlees of mager schapenvlees
 500 gram gewassen en uitgelekte bulgur
 1 kleine ui

- 1 Maal afwisselend stukjes vlees en bulgur, waarbij u gebruik maakt van het fijne rooster. Voeg de ui voor de laatste portie toe.
- 2 Meng het geheel. Maal het vervolgens nog twee keer fijn.
- 3 Duw het mengsel door de vleesmolen, waarbij u gebruik maakt van de kebbemaker (zie boven).

vulling

400 gram in reepjes gesneden lamsvlees
 15 ml olie
 2 middelgrote, fijngesneden uien
 5-10 ml allspice
 15 ml blank meel
 peper en zout

- 1 Maal het lamsvlees fijn en maak daarbij gebruik van het fijne rooster.
- 2 Bak de uien goudbruin en voeg het lamsvlees toe.
- 3 Voeg de overige ingrediënten toe en bak het geheel 1 - 2 minuten.
- 4 Giet overtollig vet af en laat het mengsel afkoelen.

afwerking

- 1 Duw het darmmengsel door de molen en gebruik daarbij de kebbemachine.
- 2 Maak stukken van circa 8 cm.
- 3 Sluit een van de uiteinden van de darm af. Doe wat vulling - niet teveel - in het andere uiteinde en sluit dit ook af.
- 4 Frituur dit in hete olie (190°C) gedurende ongeveer 6 minuten of totdat het goudbruin is.

onderhoud en reiniging

- 1 Draai de ringmoer handmatig of met de moersleutel 6 los en demonteer hem. Was alle onderdelen af in een heet sopje en droog ze daarna af. We raden het gebruik van een vaatwasser af. Gebruik ook nooit een soda-oplossing.
2. Zet de vleesmolen weer in elkaar.
3. Wrijf de roosters in met plantaardige olie en wikkel ze vervolgens in vetvrij papier om verkleuren/roesten te voorkomen.
4. Indien u de vleesmolen op de machine laat zitten, doe dan het deksel op de schaal ter bescherming tegen stof.
5. U kunt het deksel van de vulbuis openen en de onderdelen voor het maken van worst en kebbe hierin bewaren.

Avant de lire, dépliez la première page pour voir les illustrations

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

- Lavez les différents éléments de l'appareil : voir "entretien et nettoyage"

hachoir

- (a) Clé
- (b) Erou
- (c) Grilles à hacher : fine, moyenne, grossière
- (d) Lames rotatives
- (e) Spirale
- (f) Corps du hachoir
- (g) Plateau d'alimentation
- (h) Poussoir
- (i) Couvercle du poussoir
- (l) Plat/couvercle

pour assembler

- 1 Insérez la spirale dans le corps du hachoir.
- 2 Montez les lames rotatives – face tranchante vers l'extérieur **1**. Assurez-vous qu'elles sont bien en place – en cas de mauvais positionnement, vous risqueriez d'endommager votre hachoir.
- 3 Installez une grille à hacher **2**. Adaptez l'encoche sur l'ergot.
- Utilisez la grille fine pour la viande crue, le poisson, les cacahouètes et autre amandes de petite taille, ou la viande cuite pour les hachis Parmentier ou les pains de viande.
- Utilisez les grilles moyenne et grossière pour la viande crue, le poisson, les noix et autres amandes, les légumes, les fromages à pâte pressée ou les écorces ou fruits secs pour les puddings et la marmelade.
- 4 Installez l'érou sans le visser entièrement.

pour utiliser le hachoir

- 1 Tirez la languette **3** et retirez le cache de sortie à basse vitesse **4**.

- 2 Maintenez la pression sur la languette et insérez le hachoir. Tournez-le dans les deux sens jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3 Serrez l'érou à la main.
- 4 Installez le plateau d'alimentation **5**. Placez le plat/couvercle sous le hachoir pour récupérer les aliments.
- 5 **Les aliments congelés doivent être totalement décongelés avant d'être hachés.** Coupez la viande en lamelles de 2 à 3 cm de largeur.
- 6 Sélectionnez la vitesse 4. À l'aide du poussoir, enfoncez progressivement les aliments, un morceau à la fois.
Ne poussez pas trop fort – vous risqueriez d'endommager votre hachoir.

remplisseur de saucisses

- (k) Base*
- (l) Grande douille* (pour grosses saucisses)
- (m) Petite douille* (pour petites saucisses)

* Rangé dans le poussoir

Utilisez des boyaux de porc sur la grande douille et des boyaux de mouton ou d'agneau sur la petite douille. À défaut d'utiliser des boyaux, vous pouvez rouler la viande dans de la chapelure ou de la farine assaisonnée avant de la faire cuire.

pour utiliser le remplisseur de saucisses

- 1 Si vous utilisez des boyaux, laissez-les tout d'abord tremper dans de l'eau froide pendant 30 minutes.
- 2 Tirez la languette **7** et retirez le cache de sortie à basse vitesse **8**.
- 3 Maintenez la pression sur la languette et insérez le corps du hachoir. Tournez-le dans les deux sens jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- 4 Insérez la spirale dans le corps du hachoir.
- 5 Mettez la base en place ⑨ - adaptez l'encoche sur l'ergot.
- 6 Si vous utilisez un boyau, ouvrez-le en y injectant de l'eau. Placez ensuite la douille sélectionnée sous le robinet d'eau ouvert et enfiler le boyau sur la douille.
- 7 Maintenez la douille sur le hachoir et vissez l'écrou ⑩ .
- 8 Installez le plateau d'alimentation ⑪ .
- 9 Sélectionnez la vitesse 3 ou 4. À l'aide du poussoir, enfoncez les aliments. **Ne poussez pas trop fort** – vous risqueriez d'endommager votre hachoir. Retirez doucement le boyau de la douille au fur et à mesure du remplissage. Ne remplissez pas de manière excessive.
- 10 Tordez le boyau pour former une saucisse.

recette de la saucisse de porc

100 g de pain dur
 600 g de viande de porc, maigre et gras, coupée en lamelles
 1 œuf, battu
 5 ml (1 cuillerée à café) d'herbes aromatiques variées
 sel et poivre

- 1 Laissez tremper le pain dans de l'eau, puis pressez-le.
- 2 Hachez la viande de porc dans un bol.
- 3 Ajoutez les ingrédients restants et mélangez soigneusement.
- 4 Confectionnez les saucisses (voir ci-dessus).
- 5 Faites frire, griller ou cuire au four jusqu'à ce que les saucisses soient dorées.

accessoire pour Kebbés

⑨ Filtre*

⑩ Cône*

Le Kebbé est un plat traditionnel du Moyen-Orient, composé de boulettes d'agneau et de boulgour frites et farcies de viande hachée.

* Rangé dans le poussoir

pour utiliser l'accessoire pour Kebbés

- 1 Tirez la languette ⑫ et retirez le cache de sortie à basse vitesse ⑬.
- 2 Maintenez la pression sur la languette et insérez le hachoir. Tournez-le dans les deux sens jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3 Insérez la spirale dans le corps du hachoir.
- 4 Mettez le filtre en place ⑭ - adaptez l'encoche sur l'ergot.
- 5 Mettez le cône en place ⑮ .
- 6 Vissez l'écrou.
- 7 Installez le plateau d'alimentation ⑯ .
- 8 Sélectionnez la vitesse 1. À l'aide du poussoir, enfoncez progressivement votre farce. Coupez en segments à la longueur de votre choix.

recette du Kebbé farci

enveloppe externe

500 g de viande d'agneau ou de maigre de mouton, coupé en lamelles

500 g de boulgour, lavé et égoutté
 1 petit oignon

- 1 À l'aide de la grille fine, hachez en alternant des lots de viande et de céréale. Ajoutez l'oignon avant le dernier lot.
- 2 Mélangez, puis hachez encore deux fois.
- 3 Enfoncez à l'aide de l'accessoire pour Kebbés (voir ci-dessus).

farce

400 g de viande d'agneau, coupée en lamelles

15 ml (1 cuillerée à soupe) d'huile

2 oignons moyens, hachés menu

5-10 ml (1-2 cuillerées à café) de quatre-épices moulu

15 ml (1 cuillerée à soupe) de farine
sel et poivre

- 1 À l'aide de la grille fine, hachez la viande d'agneau.
- 2 Faites frire les oignons jusqu'à ce qu'il soient dorés. Ajoutez l'agneau.
- 3 Ajoutez les ingrédients restants et faites cuire pendant 1 à 2 minutes.
- 4 Versez l'excès de graisse et laissez refroidir.

finition

- 1 Enfoncez le mélange pour l'enveloppe, à l'aide de l'accessoire pour Kebbés.
- 2 Coupez en segments de 8 cm de longueur.
- 3 Pincez l'une des extrémités du tube pour la fermer. Enfoncez une quantité modérée de farce par l'autre extrémité, puis fermez-la également.
- 4 Faites frire dans de l'huile très chaude (environ 190°C) pendant environ 6 minutes ou jusqu'à ce que les Kebbés soient dorés.

- 4 En cas de conservation du hachoir sur l'appareil, disposer le plat/couvercle sur le plateau d'alimentation afin de prévenir tout dépôt de poussière.
- 5 Il est possible de retirer le couvercle du poussoir et de conserver les accessoires pour saucisses et Kebbés à l'intérieur.

entretien et nettoyage

- 1 Desserrer l'écrou à la main ou à l'aide de la clé **6** et démonter. Laver tous les éléments dans de l'eau chaude savonneuse, puis sécher. Nous déconseillons le nettoyage en lave-vaisselle. Ne jamais utiliser de solution à base de cristaux de soude.
- 2 Remonter.
- 3 Essuyer de l'huile végétale sur les grilles, puis les envelopper dans du papier sulfurisé afin de prévenir toute décoloration/oxydation.

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Vor dem ersten Gebrauch

- Alle Teile spülen – siehe „Reinigung und Pflege“.

Fleischwolf

- Ⓐ Spannring
- Ⓑ Ringmutter
- Ⓒ Lochscheiben: fein, mittel, grob
- Ⓓ Messerkopf
- Ⓔ Förderschnecke
- Ⓕ Gehäuse
- Ⓖ Vorratsschale
- Ⓗ Stopfer
- Ⓘ Stopferdeckel
- Ⓛ Schale/Deckel

Zusammenbau

- 1 Die Förderschnecke in das Gehäuse einsetzen.
- 2 Den Messerkopf aufsetzen – mit der Schneidkante nach außen **1**. Darauf achten, daß der Messerkopf richtig sitzt – Sie könnten sonst den Fleischwolf beschädigen.
- 3 Eine der Lochscheiben **2** aufsetzen; dabei darauf achten, daß die Nut auf dem Mitnehmer sitzt.
 - Die feine Lochscheibe ist gedacht für rohes Fleisch, Fisch, kleine Nüsse oder gekochtes Fleisch für Pasteten und Frikadellen.
 - Die mittlere und die grobe Lochscheibe sind gedacht für rohes Fleisch, Fisch, Nüsse, Gemüse, Hartkäse; oder geschälte oder getrocknete Früchte für Süßspeisen und Marmeladen.
- 4 Die Ringmutter locker aufschrauben.

Verwenden des Fleischwolfs auf der Küchenmaschine

- 1 Den Riegel **3** lösen und den Deckel **4** der langsamen Antriebswelle abnehmen.
- 2 Den Riegel gezogen halten und den Fleischwolf einschieben. Den

Fleischwolf in beide Richtungen drehen, bis er einrastet.

- 3 Die Ringmutter von Hand festziehen.
- 4 Die Vorratsschale **5** aufsetzen. Die Schale (die auch als Deckel dient) unter den Fleischwolf stellen, um das Mahlgut aufzunehmen.
- 5 **Gefrorene Nahrungsmittel vor dem Zerkleinern vollständig auftauen.** Fleisch in 2,5 cm breite Streifen schneiden.
- 6 Geschwindigkeitsstufe 4 einschalten. Mit dem Stopfer das Mahlgut Stück für Stück sanft nach unten drücken.
Nicht zu hart drücken – Sie könnten damit den Fleischwolf beschädigen.

Wurststopfer

- Ⓚ Grundplatte*
- Ⓛ große Düse* (für dicke Würste)
- Ⓜ feine Düse* (für dünne Würste)

* Wird in der Schubstange aufbewahrt
Wurst Darm erhalten Sie bei Ihrem Metzger. Für die große Düse ist Schweinedarm, für die feine Düse Schafs- oder Lamm Darm am besten geeignet. Sie können die rohen Würste auch ohne Darm in Semmelbrösel oder gewürztem Mehl wenden und dann garen.

Verwenden des Wurststopfers

- 1 Darm vorher mindestens 30 Minuten in kaltem Wasser einweichen.
- 2 Den Riegel **7** lösen und den Deckel **8** der langsamen Antriebswelle abnehmen.
- 3 Den Riegel gezogen halten und den Fleischwolf einschieben. Den Fleischwolf in beide Richtungen drehen, bis er einrastet.
- 4 Die Förderschnecke in das Fleischwolfgehäuse einschieben.
- 5 Die Grundplatte **9** so aufsetzen, daß die Nut auf den Mitnehmer gleitet.

- 6 Wenn Sie Darm verwenden, diesen durch einen Wasserstrahl öffnen. Dann die gewünschte Düse unter den Wasserstrahl halten und den Darm auf die Düse aufchieben.
- 7 Die Düse an den Fleischwolf halten und die Ringmutter ⑩ aufschrauben.
- 8 Die Vorratsschale aufsetzen ⑪.
- 9 Geschwindigkeitsstufe 3 oder 4 einschalten. Mit dem Stopfer das Mahlgut nach unten drücken. **Nicht zu hart drücken** – Sie könnten dadurch den Fleischwolf beschädigen. Den Darm mit der Füllung laufen lassen und darauf achten, daß er nicht überfüllt wird.
- 10 Den Darm einmal verdrehen, um Würstchen zu formen.

Rezept für Schweinswürstchen

100 g trockenes Brot
 600 g mageres Schweinefleisch und Speck, in Streifen geschnitten
 1 Ei, verquirlt
 5 ml (1 Tl) gemischte Kräuter
 Salz und Pfeffer

- 1 Das Brot in Wasser einweichen und ausdrücken.
- 2 Das Schweinefleisch durch den Fleischwolf in eine Schüssel drehen.
- 3 Die übrigen Zutaten zugeben und das Ganze gut durchmischen.
- 4 Zu Würstchen formen (siehe oben).
- 5 Die Würstchen goldbraun braten, grillen oder backen.

Kebbe-Vorsatz

- ⑪ Former*
- ⑫ Konus*

* Wird in der Schubstange aufbewahrt
 Kebbe ist ein traditionelles Gericht im Mittleren Osten: Frittierte Taschen aus Lammfleisch und Bulgur-Weizen mit einer Hackfleischfüllung

Verwenden des Kebbe-Vorsatzes

- 1 Den Riegel ⑫ lösen und den Deckel ⑬ der langsamen Antriebswelle abnehmen.
- 2 Den Riegel gezogen halten und den Fleischwolf einschieben. Den Fleischwolf in beide Richtungen drehen, bis er einrastet.
- 3 Die Förderschnecke in den Fleischwolf einschieben.
- 4 Den Former ⑭ so aufsetzen, daß die Nut über den Mitnehmer gleitet.
- 5 Den Konus ⑮ aufsetzen.
- 6 Die Ringmutter aufschrauben.
- 7 Die Vorratsschale ⑯ aufsetzen.
- 8 Geschwindigkeitsstufe 1 einschalten. Mit dem Stopfer das in Streifen geschnittene Mahlgut Stück für Stück sanft nach unten drücken.

Rezept für gefüllte Kebbe

Teigtasche

500 g Lamm- oder fettfreies Hammelfleisch, in Streifen geschnitten
 500 g Bulgur-Weizen, gewaschen und abgetropft
 1 kleine Zwiebel

- 1 Abwechselnd Fleisch und Weizen durch die feine Lochscheibe des Fleischwolfs drehen, die Zwiebel vor der letzten Portion zugeben.
- 2 Das Ganze durchmischen und noch zwei Mal durch den Fleischwolf drehen.
- 3 Mit dem Kebbe-Vorsatz (siehe oben) durchgeben.

Füllung

400 g Lammfleisch, in Streifen geschnitten
 15 ml (1 El) Öl
 2 mittelgroße Zwiebeln, fein gehackt
 5 – 10 ml (1 – 2 Tl) gemahlene Universalgewürzmischung
 15 ml (1 El) Mehl
 Salz und Pfeffer

- 1 Das Lammfleisch durch die feine Lochscheibe des Fleischwolfs drehen.
- 2 Die Zwiebel goldbraun anbraten. Dann das Lammfleisch zugeben.
- 3 Die übrigen Zutaten zugeben und 1-2 Minuten dünsten.
- 4 Überschüssiges Fett abgießen und die Mischung abkühlen lassen.

Zubereitung

- 1 Die Mischung für die Teigtaschen mit dem Kebbe-Vorsatz durch den Fleischwolf drehen.
- 2 Den Strang in 8 cm lange Stücke schneiden.
- 3 Das hohle Strangstück an einem Ende zusammendrücken, um es zu verschließen. Etwas Füllung – nicht zu viel – hineindrücken, dann das andere Ende auch verschließen.
- 4 In heißem Öl (180°C) etwa 6 Minuten bzw. goldbraun frittieren.

Reinigung und Pflege

- 1 Die Ringmutter von Hand oder mit dem Spanner **6** lösen und den Vorsatz auseinander nehmen. Alle Teile in heißem Seifenwasser spülen, dann abtrocknen. Reinigen in der Geschirrspülmaschine ist nicht zu empfehlen. Kein Natron zum Reinigen verwenden.
- 2 Den Vorsatz wieder zusammenbauen.
- 3 Die Lochscheiben mit Pflanzenöl abwischen und in fettdichtes Papier einwickeln, damit sie sich nicht verfärben oder rosten.
- 4 Wenn Sie den Fleischwolf an der Küchenmaschine lassen, die Auffangschale als Staubschutz auf die Vorratsschale aufsetzen.
- 5 Sie können den Deckel vom Stopfer abziehen und den Wurst- und Kebbe-Vorsatz im Stopfer aufbewahren.

Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni

prima dell'uso

- lavare i componenti dell'apparecchio (vedere sezione "pulizia e cura dell'apparecchio")

tritattutto

- Ⓐ Chiave
- Ⓑ Ghiera filettata
- Ⓒ Crivelli: fine, medio, grossolano
- Ⓓ Lama
- Ⓔ Chiocciola
- Ⓕ Corpo del tritattutto
- Ⓖ Vassoio
- Ⓗ Spingitore
- Ⓘ Coperchio dello spingitore
- Ⓛ Piatto/coperchio

montaggio

- 1 Inserire la chiocciola nel corpo del tritattutto.
- 2 Inserire la lama **1** con la parte tagliente all'esterno. Accertarsi che sia inserita bene altrimenti si rischia di danneggiare il tritattutto.
- 3 Inserire il crivello **2** facendo passare l'intaglio sul perno.
- Utilizzare il crivello fine per la carne cruda, il pesce, le nocciole, oppure per la carne cotta per preparare un timballo con purè di patate oppure per il polpettone.
- Servirsi dei crivelli medio o grossolano per la carne cruda, il pesce, le noci, le verdure, il formaggio duro, la frutta secca (o la scorza) per i dolci e le marmellate.
- 4 Non avvitare troppo la ghiera filettata.

come usare il tritattutto

- 1 Tirare il fermo **3** ed estrarre la protezione **4** dell'uscita a bassa velocità.
- 2 Tenere all'indietro il fermo mentre si inserisce il tritattutto. Girare quest'ultimo in entrambe le direzioni finché non si blocca in posizione.
- 3 Avvitare manualmente la ghiera filettata.

4 Inserire il vassoio **5**. Collocare il piatto/coperchio sotto il tritattutto per raccogliere il cibo.

5 **Scongela completamente i prodotti surgelati prima di tritarli.** Tagliare la carne a listelli larghi 2,5 cm.

6 Inserire la velocità 4. Servendosi dello spingitore, spingere delicatamente il cibo attraverso il tubo, un pezzo alla volta. **Non spingere con forza** poiché si rischia di danneggiare il tritattutto.

insaccatore

- Ⓚ Piatto base*
- Ⓛ Ugello grande* (per salsicce spesse)
- Ⓜ Ugello piccolo* (per salsicce sottili)

* Conservato nello spingitore

Utilizzare budello di maiale quando si usa l'ugello grande e budello di pecora quando si utilizza l'ugello piccolo. Se si preferisce, si possono passare le salsicce nel pangrattato o in farina condita prima di cucinarle anziché utilizzare il budello.

come usare l'insaccatore

- 1 Se si utilizza il budello, lasciarla ammollo in acqua fredda per 30 minuti.
- 2 Tirare il fermo **7** ed estrarre la protezione **8** dell'uscita a bassa velocità.
- 3 Tenere all'indietro il fermo mentre si inserisce il corpo del tritattutto. Girare quest'ultimo in entrambe le direzioni finché non si blocca in posizione.
- 4 Inserire la chiocciola nel corpo del tritattutto.
- 5 Inserire il piatto base **9** facendo passare l'intaglio sopra il perno.
- 6 Se si utilizza il budello, aprirlo con un getto di acqua, quindi collocare l'ugello desiderato sotto l'acqua corrente e tirare il budello sull'ugello.
- 7 Tenere l'ugello sul tritattutto ed

- avvitare la ghiera filettata 10.
- 8 Collocare il vassoio 11.
 - 9 Inserire la velocità 3 o 4. Servendosi dello spingitore, spingere il cibo nel tubo. **Non spingere con forza** poiché si rischia di danneggiare il tritatutto. Togliere con cura il budello dall'ugello mentre si riempie di carne. Non riempire troppo.
 - 10 Attorcigliare il budello per formare le salsicce.

ricetta per le salsicce di maiale

100 g pane secco
 600 g di maiale magro e grasso, tagliato a listelli
 1 uovo sbattuto
 5 ml (1 cucchiaino) di erbe miste sale e pepe

- 1 Lasciare il pane ammollo in acqua, quindi strizzarlo.
- 2 Tritare il maiale in una ciotola.
- 3 Aggiungere gli altri ingredienti e miscelare bene.
- 4 Fare le salsicce (vedi sopra).
- 5 Friggere, grigliare o infornare finché non sono di colore dorato.

attrezzo per kebbe

- Ⓜ Formatrice*
 Ⓞ Cono*

* Conservato nello spingitore

Il kebbe è un piatto tipico del Medio Oriente che comporta involtini di agnello e frumento riempiti di carne tritata e fritti in grasso bollente.

come usare l'attrezzo per kebbe

- 1 Tirare il fermo 12 ed estrarre la protezione 13 dell'uscita a bassa velocità.
- 2 Tenere all'indietro il fermo mentre si inserisce il tritatutto. Girare quest'ultimo in entrambe le direzioni

- finché non si blocca in posizione.
- 3 Inserire la chiocciola nel corpo del tritatutto.
 - 4 Inserire la formatrice 14 facendo passare l'intaglio sopra il perno.
 - 5 Inserire il cono 15.
 - 6 Avvitare la ghiera filettata.
 - 7 Collocare il vassoio 16.
 - 8 Inserire la velocità 1. Servendosi dello spingitore, spingere con cura l'impasto attraverso il tubo. Tagliare a pezzi.

ricetta per un kebbe ripieno

involucro

500 g di agnello o montone magro, tagliato a listelli
 500 g di frumento, lavato e scolato
 1 cipolla piccola

- 1 Utilizzando il crivello fine, tritare lotti alternativi di carne e di frumento, aggiungendo la cipolla prima di tritare l'ultimo lotto.
- 2 Miscelare e successivamente miscelare altre due volte.
- 3 Spingere l'impasto nel tubo utilizzando l'attrezzo per kebbe (vedi sopra).

ripieno

400 g agnello, tagliato a listelli
 15 ml (1 cucchiaio) olio
 2 cipolle medie, affettate finemente
 5-10 ml (1-2 cucchiaini) pimento in polvere
 15 ml (1 cucchiaio) farina sale e pepe

- 1 Tritare l'agnello servendosi del crivello fine.
- 2 Friggere le cipolle finché non sono dorate. Aggiungere l'agnello.
- 3 Aggiungere gli ingredienti rimanenti e cuocere per 1-2 minuti.
- 4 Scolare il grasso superfluo e lasciare che si raffreddi.

per finire

- 1 Spingere l'impasto per l'involucro attraverso il tubo utilizzando l'attrezzo per kebbe.
- 2 Tagliare a pezzi di 8 cm.
- 3 Pizzicare un'estremità del tubo per chiuderla. Spingere una piccola quantità dell'impasto nell'altra estremità, quindi chiuderla.
- 4 Friggere in olio bollente (190°C) per circa 6 minuti o finché non si dora.

pulizia e cura dell'apparecchio

- 1 Allentare la ghiera filettata manualmente o con la chiave e smontare ⑥. Lavare tutti i componenti in acqua calda saponata, ed asciugare. E' sconsigliabile il lavaggio in lavastoviglie. Non utilizzare mai una soluzione a base di soda.
- 2 Rimontare.
- 3 Ungere i crivelli con olio vegetale, ed avvolgerli in carta oleata onde evitare che si scoloriscano o si arrugginiscano.
- 4 Se si lascia il tritatutto montato sull'apparecchio, utilizzare il piatto/coperchio sul vassoio per proteggerlo dalla polvere.
- 5 Si può togliere il coperchio dello spingitore e conservare gli accessori per salsiccia e kebbe all'interno.

Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações

antes da primeira utilização

- Lave as peças, veja a secção “manutenção e limpeza”.

picador

- (a) Chave
- (b) Anel roscado
- (c) Discos de picar: fino, médio e grosso
- (d) Faca de corte
- (e) Espiral
- (f) Corpo do picador
- (g) Tabuleiro
- (h) Empurrador
- (i) Tampa do empurrador
- (l) Prato/tampa

montagem

- 1 Instale a espiral no corpo do picador.
- 2 Instale a faca de corte - com o lado de corte para fora **1**. Certifique-se de que está bem instalada, caso contrário poderá danificar o picador.
- 3 Instale um disco de picar **2**. Coloque a saliência sobre o pino.
- Utilize o disco fino para carne crua, peixe, frutas secas pequenas ou carne cozinhada para empadões de carne.
- Utilize os discos médio e grosso para carne crua, peixe, frutos secos, legumes, queijo duro ou fruta cristalizada ou desidratada para pudins e doce de laranja inglês.
- 4 Instale o anel roscado, apertando-o frouxamente.

utilização do picador

- 1 Puxe o trinco **3** e retire a tampa da tomada de baixa velocidade **4**.
- 2 Mantenha o trinco puxado para trás e introduza o picador. Rode-o em ambos os sentidos até prender na posição devida.
- 3 Aperte o anel roscado manualmente.
- 4 Instale o tabuleiro **5**. Coloque o prato/tampa sob o picador para aparar os alimentos.

- 5 **Descongele completamente os alimentos antes de os picar.** Corte a carne em tiras de 2,5 cm de largura.
- 6 Ligue à velocidade 4. Introduza cuidadosamente os alimentos, um bocado de cada vez, utilizando o empurrador. **Não empurre com força** para não danificar o picador.

funil de enchidos

- (k) Disco base*
- (l) Adaptador grande* (para salsichas grossas)
- (m) Adaptador pequeno* (para salsichas finas)

* Guardado no empurrador

Peça ao seu talhante que lhe arranje tripa para salsichas. Utilize tripa de porco no adaptador grande e tripa de borrego no adaptador pequeno. Alternativamente, em vez de utilizar tripa, role as salsichas em pão ralado ou farinha temperada antes de as cozinhar.

utilização do funil de enchidos

- 1 Se utilizar tripa, ponha-a previamente de molho em água fria por 30 minutos.
- 2 Puxe o trinco **7** e retire a tampa da tomada de baixa velocidade **8**.
- 3 Mantenha o trinco puxado para trás e introduza o corpo do picador. Rode-o em ambos os sentidos até prender na posição devida.
- 4 Instale a espiral dentro do corpo do picador.
- 5 Instale o disco base **9** - coloque a saliência sobre o pino.
- 6 Se utilizar tripa, abra-a com um jacto de água. Seguidamente coloque o adaptador pretendido debaixo de água corrente da torneira e puxe a tripa para cima do adaptador.
- 7 Segure o adaptador junto ao picador e coloque o anel roscado **10**.

- 8 Instale o tabuleiro 11.
- 9 Ligue à velocidade 3 ou 4. Introduza os alimentos com o empurrador.
Não empurre com força para não danificar o picador. Retire a tripa do adaptador quando estiver cheia. Não encha demasiado.
- 10 Torça a tripa para formar as salsichas.

receita para salsichas de porco

- 100g de pão seco
- 600g de carne de porco, magra e gorda, cortada em tiras
- 1 ovo batido
- 1 colher de chá de ervas aromáticas mistas
- sal e pimenta

- 1 Ponha o pão de molho em água e depois aperte-o para o escorrer.
- 2 Pique o porco para dentro de uma tigela.
- 3 Adicione os ingredientes restantes e misture bem.
- 4 Faça salsichas com a mistura (veja acima).
- 5 Frite, grelhe ou coza no forno até ficarem douradas.

aparelho para kebbe

- Ⓝ Enformador*
- Ⓞ Cone*

Kebbe é um prato tradicional do Médio Oriente: travesseiros de borrego e trigo bulgur com um recheio de carne picada, fritos.

* Guardado no empurrador

utilização do aparelho para kebbe

- 1 Puxe o trinco 12 e retire a tampa da tomada de baixa velocidade 13.
- 2 Mantenha o trinco puxado para trás e introduza o picador. Rode-o em ambos os sentidos até prender na posição devida.

- 3 Instale a espiral dentro do corpo do picador.
- 4 Instale o enformador 14 colocando a saliência sobre o pino.
- 5 Instale o cone 15.
- 6 Coloque o anel roscado.
- 7 Instale o tabuleiro 16.
- 8 Ligue à velocidade 1. Introduza cuidadosamente a mistura no aparelho utilizando o empurrador. Corte em segmentos.

receita de kebbe recheado

invólucro exterior

- 500 g de borrego ou carneiro magro em tiras
- 500 g de trigo bulgur, lavado e escorrido
- 1 cebola pequena

- 1 Utilizando o disco fino, pique bocados alternados de carne e trigo, adicionando a cebola antes do último bocado.
- 2 Misture. Depois pique mais duas vezes.
- 3 Passe utilizando o aparelho de kebbe (veja acima).

Recheio

- 400 g de carne de borrego, cortada em tiras
- 15 ml de óleo
- 2 cebolas médias, finamente picadas
- 1 a 2 colheres de chá de pimenta da Jamaica em pó
- 1 colher de sopa de farinha sem fermento
- sal e pimenta

- 1 Pique o borrego com o disco fino.
- 2 Frite as cebolas até estarem bem douradas. Adicione o borrego.
- 3 Adicione os restantes ingredientes e cozinhe por 1 - 2 minutos.
- 4 Escorra qualquer excesso de gordura e deixe arrefecer

Para terminar

- 1 Passe a mistura do invólucro utilizando o aparelho de kebbe.
- 2 Corte em bocados de 8 cm.
- 3 Aperte uma ponta do tubo para o fechar. Introduza algum recheio - não demasiado - para dentro da outra extremidade e depois feche-a.
- 4 Frite-os imersos em óleo quente (190º) por cerca de 6 minutos ou até ficarem dourados.

manutenção e limpeza

- 1 Afrouxe o anel roscado manualmente ou com a chave **6** e desmonte. Lave todas as peças em água quente com detergente e depois seque. Não recomendamos a lavagem na máquina de lavar loiça. Nunca utilize uma solução de bicarbonato de sódio.
- 2 Torne a montar.
- 3 Passe os discos por óleo vegetal e depois embrulhe-os em papel vegetal para impedir descoloração/enferrujamento.
- 4 Se mantiver o picador na máquina, coloque o prato/tampa sobre o tabuleiro para o proteger do pó.
- 5 Poderá tirar a tampa do empurrador e guardar dentro daquela os acessórios para enchidos e kebbe.

Antes de leer, por favor despliegue la portada que muestra las ilustraciones

antes de usarla por primera vez

- Lave las piezas, vea 'cuidado y limpieza'

picadora

- Ⓐ Llave
- Ⓑ Tuerca de cierre
- Ⓒ Pantallas para picar: fina, mediana, gruesa
- Ⓓ Cuchilla
- Ⓔ Mecanismo de desplazamiento
- Ⓕ Cuerpo de la picadora
- Ⓖ Bandeja
- Ⓗ Empujador de alimentos
- Ⓘ Tapa del empujador de alimentos
- Ⓛ Plato/cubierta

montar

- 1 Coloque el mecanismo de desplazamiento dentro del cuerpo de la picadora.
- 2 Ponga la cuchilla, con la parte cortante hacia fuera **1**. Asegúrese de que queda bien encajada, de lo contrario la picadora podría estropearse.
- 3 Coloque una pantalla para picar **2**, de modo que el agujero pase por el cilindro.
 - Utilice la pantalla fina para carne cruda, pescado, frutos secos pequeños o carne cocida para hacer pasteles o rollos de carne picada.
 - Utilice las pantallas mediana o gruesa para carne cruda, pescado, frutos secos, verduras, queso duro o bien para fruta desecada y con piel para pudines y mermelada.
- 4 Encaje la tuerca de cierre sin apretarla.

usar la picadora

- 1 Tire del pestillo **3** y saque la cubierta de la salida de baja velocidad **4**.
- 2 Mantenga el pestillo hacia atrás e introduzca la picadora. Gírela hacia

ambos lados hasta que quede bloqueada en su sitio.

- 3 Apriete manualmente la tuerca de cierre.
- 4 Coloque la bandeja **5**. Ponga el plato/cubierta bajo la picadora para recoger la comida.
- 5 **Descongele completamente la comida congelada antes de picarla.** Corte la carne en tiras de 2,5 cm de ancho.
- 6 Coloque el interruptor a velocidad 4. Con el empujador de alimentos, empuje despacio la comida hacia dentro, trozo a trozo. **No empuje demasiado**, ya que la picadora podría estropearse.

embutidora

- Ⓚ Placa de la base*
- Ⓛ Boquilla grande* (para embutidos gruesos)
- Ⓜ Boquilla pequeña* (para embutidos delgados)

* Guardado en el accesorio de empuje
Utilice tripa de cerdo/puerco en la boquilla grande y tripa de oveja/cordero en la pequeña. En vez de utilizar tripa, puede cubrirlo con pan rallado o harina sazonada antes de cocerlo.

usar la embutidora

- 1 Si utiliza tripa, déjela antes en remojo con agua fría durante 30 minutos.
- 2 Tire del pestillo **7** y retire la cubierta de la salida de baja velocidad **8**.
- 3 Mantenga el pestillo hacia atrás e introduzca el cuerpo de la picadora. Gírela hacia ambos lados hasta que quede bloqueado en su sitio.
- 4 Coloque el mecanismo de desplazamiento dentro del cuerpo de la picadora.
- 5 Coloque la placa de la base **9**, de modo que el agujero pase por el cilindro.

- Si utiliza tripa, ábrala con un chorro de agua. A continuación ponga la boquilla que haya elegido bajo el grifo abierto y tire de la tripa por encima de la boquilla.
- Mantenga la boquilla en la picadora y enrosque la tuerca de cierre 10.
- Coloque la bandeja 11.
- Sitúe el interruptor a velocidad 3 ó 4. Con el empujador, empuje la comida hacia dentro. **No empuje demasiado**, ya que la picadora podría estropearse. Vaya sacando la tripa de la boquilla a medida que se vaya llenando. No la llene demasiado.
- Tuerza la tripa para formar distintos embutidos.

receta de salchicha de cerdo

100 g de pan seco
 600 g de cerdo, magro y graso, cortado en tiras
 1 huevo batido
 5 ml (1 cucharadita) de hierbas variadas
 sal y pimienta

- Remoje el pan en agua y estrújelo.
- Pique el cerdo y colóquelo en un cuenco.
- Añada los ingredientes restantes y mézclelos bien.
- Haga las salchichas (ver arriba).
- Fríalas o bien hágalas a la parrilla o al horno hasta que estén bien doradas.

accesorio para “kebbe”

- ① Moldeador*
- ② Cono*

* Guardado en el accesorio de empuje
 El “kebbe” es un plato tradicional de Oriente Medio que consiste en fardos hechos de trigo “bulgur” y cordero, fritos y rellenos de carne picada.

usar el accesorio para “kebbe”

- Tire del pestillo 12 y saque la cubierta de la salida de baja velocidad 13.
- Mantenga el pestillo hacia atrás e introduzca la picadora. Gírela hacia ambos lados hasta que quede bloqueada en su sitio.
- Coloque el mecanismo de desplazamiento dentro del cuerpo de la picadora.
- Ponga el moldeador 14, de modo que el agujero pase por el cilindro.
- Coloque el cono 15.
- Enrosque la tuerca de cierre.
- Encaje la bandeja 16.
- Sitúe el interruptor a velocidad 1. Con el empujador, empuje la mezcla poco a poco hacia dentro. Córtaela en tiras.

receta de “kebbe” relleno

cobertura exterior

500 g de lechal o cordero desgrasado, cortado en tiras
 500 g de trigo “bulgur”, lavado y escurrido
 1 cebolla pequeña

- Utilizando la pantalla fina, pique alternativamente montoncitos de carne y de trigo, añadiendo la cebolla antes del último montoncito.
- Mézclelo. A continuación, píquelo de nuevo dos veces más.
- Empújelo hacia dentro, utilizando el accesorio para “kebbe” (ver arriba).

relleno

400 g de cordero, cortado en tiras
 15 ml (1 cucharada) de aceite
 2 cebollas medianas, cortadas finas
 5-10 ml (1-2 cucharaditas) de pimienta inglesa molida
 15 ml (1 cucharada) de harina
 sal y pimienta

- Utilizando la pantalla fina, pique el cordero.

- 2 Fría las cebollas hasta que estén bien doradas. Añada el cordero.
- 3 Añada los ingredientes restantes y deje cocer durante 1-2 minutos.
- 4 Escurra la grasa sobrante y deje que se enfríe.

para terminar

- 1 Empuje la mezcla para la cobertura hacia dentro, utilizando el accesorio para "kebbe".
- 2 Córtele en trozos de 8 cm de longitud.
- 3 Apriete un extremo del tubo para sellarlo. Ponga un poco de relleno (no demasiado) dentro del otro extremo y séllelo.
- 4 Fríalo con abundante aceite caliente (190°) durante unos 6 minutos o hasta que esté bien dorado.

cuidado y limpieza

- 1 Afloje la tuerca de cierre manualmente o con la llave **6** y desmonte la picadora. Lave todas las piezas en agua caliente con jabón y séquelas. No recomendamos ponerlas en el lavavajillas. En ningún caso utilice una solución a base de sosa.
- 2 Vuélvala a montar.
- 3 Limpie las pantallas con aceite vegetal, envuélvalas en papel resistente a la grasa para evitar que se descoloreen o se oxiden.
- 4 Si mantiene el cuerpo de la picadora en la máquina, coloque el plato/cubierta en la bandeja para protegerlo del polvo.
- 5 Puede sacar la tapa del empujador y guardar los accesorios para embutidos y "kebbe" dentro.

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud

før første anvendelse

- Vask delene, se 'pasning og rengøring'.

kødhakker

- Ⓐ Nøgle
- Ⓑ Ringmøtrik
- Ⓒ Hulskiver: fin, medium, grov
- Ⓓ 4-bladet kniv
- Ⓔ Snegl
- Ⓕ Kødhakkerhus
- Ⓖ Bakke
- Ⓗ Stoppepind
- Ⓘ Stoppepindslåg
- Ⓚ Skål/dæksel

samling

- 1 Anbring sneglen inde i kødhakkerhuset.
- 2 Sæt den 4-bladede kniv i - skærene skal vende udad **1**. Sørg for at kniven sidder korrekt - da kødhakkeren ellers kan blive beskadiget.
- 3 Sæt hulskiven **2** på. Anbring hakket over stiften.
 - Den fine hulskive benyttes til at hakke rådt kød, fisk, små nødder eller kogt kød til skinkesalat o.lign.
 - Den medium og grove hulskive anvendes til at hakke rådt kød, fisk, nødder, grøntsager, hård ost eller appelsin- og citronskal til kager eller orangemarmelade.
- 4 Sæt ringmøtrikken på, men stram den ikke for meget.

sådan anvendes kødhakkeren

- 1 Træk i låsegrebet **3** og fjern dækslet på det langsomme hastighedsudtag **4**.
- 2 Hold låsegrebet tilbage og sæt kødhakkeren i. Drej det i begge retninger, til det er låst fast.
- 3 Stram ringmøtrikken med hånden.
- 4 Sæt bakken på **5**. Skålen/dækslet stilles under kødhakkerens åbning til

at opsamle det hakkede kød.

- 5 **Dybfrosne madvarer skal optøs grundigt, inden de hakkes.** Skær kødet i 2,5 cm brede strimler.
- 6 Sæt maskinen på hastighed 4. Stop ved hjælp af stoppepinden forsigtigt kødet gennem maskinen, ét stykke ad gangen. **Tryk ikke for hårdt** – det kan beskadige kødhakkeren.

pølserør

- Ⓚ Bundplade*
- Ⓛ Stor dyse* (til tykke pølser)
- Ⓜ Lille dyse* (til tynde pølser)

* Opbevares i nedstopperen

Brug svinetarm på den store dyse og lamme/fåretarm på den lille. Eller pølserne kan i stedet laves uden skind og rulles i raps eller mel tilsat salt og peber, inden de steges eller koges.

sådan anvendes pølserøret

- 1 Hvis der anvendes tarme, skal de først udblødes i koldt vand 30 minutter.
- 2 Træk i låsegrebet **7** og fjern dækslet på det langsomme hastighedsudtag **8**.
- 3 Hold låsegrebet tilbage og sæt kødhakkerhuset i. Drej det i begge retninger, til det er låst fast.
- 4 Anbring sneglen inde i kødhakkerhuset.
- 5 Sæt bundpladen **9** på - anbring hakket over stiften.
- 6 Hvis der anvendes tarme, skal de åbnes med en vandstrøm. Hold så den valgte dyse under en løbende vandhane og træk tarmen på dysen.
- 7 Hold dysen på kødhakkeren og skru ringmøtrikken på **10**.
- 8 Sæt bakken **11** på.
- 9 Indstil på hastighed 3 eller 4. Stop kødet igennem med stoppepinden. **Tryk ikke for hårdt** – det kan

beskadige kødhakkeren.
Efterhånden som tarmen fyldes,
trækkes den af dysen. Fyld ikke for
meget i.

10 Drej den lange pølse i passende
længder.

opskrift på svinekødspølser

100 g tørt franskbrød
600 g svinekød, magert og fedt,
skåret i strimler
1 æg, pisket
5 ml (1 tsk.) blandede krydderurter
salt og peber

- 1 Udblød franskbrødet i vand. Tryk den
overskydende væde ud.
- 2 Hak svinekødet ned i en skål.
- 3 Tilsæt de øvrige ingredienser og ælt
godt.
- 4 Farsen er nu parat til at lave pølser
(se ovenfor)
- 5 Steges, grilles eller ovnsteges, til de
er gyldenbrune.

kebbe-tilbehør

- ① Hulske*
- ② Konus*

* Opbevares i nedstopperen

Kebbe er en traditional ret fra
Mellemøsten: friturestegte
lammekøds- og bulgurhvedepakker
fyldt med fars.

sådan anvendes kebbe-tilbehøret

- 1 Træk i låsegrebet ⑫ og fjern
dækslet på det langsomme
hastighedsudtag ⑬.
- 2 Hold låsegrebet tilbage og sæt
kødhakkeren i. Drej det i begge
retninger, til det er låst fast.
- 3 Anbring sneglen inde i
kødhakkerhuset.
- 4 Sæt hulsken ⑭ på - anbring
hakked over stiften.

- 5 Sæt konussen ⑮ på.
- 6 Skru ringmøtrikken på.
- 7 Sæt bakken ⑯ på.
- 8 Indstil på hastighed 1. Stop forsigtigt
blandingen igennem med
stoppepinden. Skær i passende
stykker.

opskrift på fyldt kebbe

kebbe

500 g lamme- eller fårekød (uden
fedt), skåret i strimler
500 g bulgurhvede, skyllet og
afdryppet
1 lille løg

- 1 Hak kød og hvede skiftevis igennem
kødhakkeren med den fine hulske.
Tilsæt løget før den sidste portion.
- 2 Ælt. Hak så to gange til.
- 3 Pres igennem kebbe-tilbehøret (se
ovenfor).

Fyld

400 g lammekød, skåret i strimler
15 ml (1spsk.) olie
2 mellemstore løg, finthakkede
5-10 ml (1-2 tsk.) stødt allehånde
15 ml (1spsk.) hvedemel
salt og peber

- 1 Hak lammekødet igennem med den
fine hulske.
- 2 Steg løgene, til de er gyldenbrune.
Tilsæt lammekødet.
- 3 Tilsæt de øvrige ingredienser og steg
i 1-2 minutter.
- 4 Hæld evt. overskydende fedt væk og
lad fyldet afkøle.

Færdiggørelse

- 1 Pres kebbedejen igennem kebbe-
tilbehøret.
- 2 Skær i 8 cm stykker.
- 3 Tryk den ene ende af
kebbecylinderen sammen for at
lukke den. Kom lidt fyld - ikke for
meget - ind i den ende og luk.
- 4 Frituresteges i varm olie (190°) ca. 6
minutter, eller til de er gyldenbrune.

pasning og rengøring

- 1 Ringmøtrikken løsnes med hånden eller med nøglen **6**, og maskinen skilles ad. Vask alle delene i varmt sæbevand og tør. Vi anbefaler, at delene ikke vaskes i opvaskemaskine. Brug aldrig en sodaopløsning.
- 2 Gensamling
- 3 Tør hulskiverne med vegetabilsk olie og pak dem ind i smørrebrødspapir for at forebygge misfarvning/rust.
- 4 Hvis kødhakkeren opbevares på maskinen, kan skålen/dækslet sættes på bakken som støvdæksel.
- 5 Man kan trække låget af stoppepinden og opbevare pølserøret og kebbe-tilbehøret indeni.

Vik ut främre omslaget innan du börjar läsa, så att du kan följa med på bilderna.

Innan du använder maskinen första gången

- Diska delarna, se "skötsel och rengöring"

kvarn

- Ⓐ Skruvnyckel
- Ⓑ Ringmutter
- Ⓒ Hackskivor: fin, medelgrov, grov
- Ⓓ Skärkors
- Ⓔ Matarskruv
- Ⓕ Kvarnkropp
- Ⓖ Bricka
- Ⓗ Stöt
- Ⓘ Stötlock
- Ⓚ Behållare/lock

montering

- 1 Sätt i matarskruven i kvarnkroppen.
- 2 Montera skärkorset med skärsidan utåt **1**. Se till att det sitter ordentligt, annars kan kvarntillsatsen skadas.
- 3 Sätt på en hackskiva **2**. Sätt jacket över stiftet.
- Använd den fina skivan för rått kött, fisk, små nötter eller kokt kött för köttspaj eller köttfärslimpa.
- Använd den medelgrova eller grova skivan för rått kött, fisk, nötter, grönsaker, hård ost eller för citrusfruktskal och torkad frukt till puddingar och marmelad.
- 4 Skruva på ringmuttern löst.

användning av kvarntillsatsen

- 1 Dra i låsspärren **3** och ta bort locket över lågväxelsuttaget **4**.
- 2 Håll tillbaka låsspärren och sätt i kvarntillsatsen. Vrid åt båda hållen tills den kommit på plats.
- 3 Dra åt ringmuttern med handkraft.
- 4 Montera brickan **5**. Sätt behållaren/locket under kvarntillsatsen för att ta emot det hackade.
- 5 **Tina frysta livsmedel ordentligt innan du hackar**

dem. Köttet ska vara skuret i 2,5 cm breda strimlor.

- 6 Ställ in hastighet 4. Använd stöten för att försiktigt mata genom det som ska hackas, en bit i taget.

Tryck inte hårt – då kan kvarntillsatsen skadas.

korvtillsats

- Ⓚ Basplatta*
- Ⓘ Stort korvhorn* (för tjocka korvar)
- Ⓜ Litet korvhorn* (för smala korvar)

* Förvaras i stöten

Använd korvskinn från gris på det stora korvhornet och från får/lamm på det lilla. Som alternativ till korvskinn kan du rulla korvarna i brödsbulor eller kryddat mjöl innan du steker eller grillar dem.

användning av korvtillsatsen

- 1 Lägg först korvskinet, om sådant används, i kallt vatten i 30 minuter.
- 2 Dra i låsspärren **7** och ta bort locket över lågväxelsuttaget **8**.
- 3 Håll tillbaka låsspärren och sätt i kvarnkroppen. Vrid åt båda hållen tills den kommit på plats.
- 4 Sätt i matarskruven i kvarnkroppen.
- 5 Montera basplattan **9** – sätt jacket över stiftet.
- 6 Öppna korvskinet, om sådant används, med en vattenstråle under kranen. Sätt sedan ett horn av önskad storlek under kranen och dra på korvskinet på hornet.
- 7 Håll hornet mot kvarntillsatsen och skruva på ringmuttern **10**.
- 8 Montera brickan **11**.
- 9 Ställ in hastighet 3 eller 4. Använd stöten för att mata genom korvfillningen. Tryck inte hårt – då kan tillsatsen skadas. Hjälpskinnet över hornet vartefter som det fylls. Fyll inte för mycket.
- 10 Vrid ihop korvskinet till korvar.

recept för korvar av griskött

100 g torra brödsmlor
600 g griskött, magert och fett,
skuret i strimlor
1 ägg (vispat)
5 ml (1 tsk) blandade örtekryddor
salt och peppar

- 1 Lägg brödsmlorna i blöt i vatten och vrid sedan ur dem.
- 2 Hacka grisköttet i kvarnen och ner i en skål.
- 3 Tillsätt resten av ingredienserna och blanda väl.
- 4 Gör till korvar (se ovan).
- 5 Stek, grilla eller grädda dem tills de är guldbruna.

kebbetillsats

① Formare*

② Kon*

* Förvaras i stöten

Kebbe, som är en traditionell rätt från Mellanöstern, är frityrstekta paket av lamm och bulgur fyllda med lammfärs.

användning av kebbetillsatsen

- 1 Dra i låsspärren 12 och ta bort locket över lågväxelsuttaget 13.
- 2 Håll tillbaka låsspärren och sätt i kvarntillsatsen. Vrid åt båda hållen tills den kommit på plats.
- 3 Sätt i matarskruven i kvarnkroppen.
- 4 Montera formaren 14 – sätt jacket över stiftet.
- 5 Montera konen 15.
- 6 Skruva på ringmuttern.
- 7 Montera brickan 16.
- 8 Ställ in hastighet 1. Använd stöten för att försiktigt mata genom blandningen. Skär strängen i bitar.

recept för fylld kebbe

ytterhöljet

500 g lammkött eller fettfritt fårkött
skuret i bitar
500 g bulgur, tvättat och avrunnet
1 liten lök

- 1 Använd den fina hackskivan och hacka ömsom kött ömsom bulgur. Sluta med löken.
- 2 Blanda. Hacka det sedan ytterligare två gånger i kvarntillsatsen.
- 3 Montera kebbetillsatsen och kör genom blandningen (se ovan).

fillning

400 g lammkött skuret i strimlor
15 ml (1 msk) olja
2 medelstora lökar, finhackade
5-10 ml (1-2 tsk) malen kryddpeppar
15 ml vetemjöl
salt och peppar

- 1 Hacka lammköttet i kvarnen med den fina hackskivan.
- 2 Stek löken tills den är guldbrun. Blanda i lammköttet.
- 3 Tillsätt resten av ingredienserna och stek i 1-2 minuter.
- 4 Häll bort fettet och låt blandningen svalna.

ifyllning och fritering

- 1 Montera kebbetillsatsen och kör genom blandningen för ytterhöljet.
- 2 Skär strängen till 8 cm långa bitar.
- 3 Knip ihop ena änden av röret till en botten. Stoppa i litet fyllning – inte för mycket – i andra änden och knip ihop den också.
- 4 Friter i varm olja (190°) i ca 6 minuter eller tills de är guldbruna.

skötsel och rengöring

- 1 Lossa ringmuttern manuellt eller med skruvnyckeln 6 och plocka isär maskinen. Diska alla delarna i varmt vatten med diskmedel och torka dem. Vi rekommenderar inte maskindisk. Använd aldrig sodalösning.

- 2 Montera ihop kvarntillsatsen igen.
- 3 Torka av hackskivorna med vegetabilisk olja och svep in dem i smörpapper så att de inte missfärgas eller rostar.
- 4 Om du förvarar kvarntillsatsen på köksmaskinen bör du ha behållaren/locket på som skydd mot damm.
- 5 Du kan också ta bort locket från stöten och förvara korv- och kebbetillsatserna inuti den.

Før du leser dette, Brett ut framsiden som viser illustrasjonene

Før kvernen tas i bruk:

- Vask delene, se "stell og rengjøring".

Kjøttkvern

- (a) Stillbar skrunøkkel
- (b) Ringmutter
- (c) Hullskiver: fin, middels, grov
- (d) Kniv
- (e) Kvernskrue
- (f) Kvernhus
- (g) Matingsbord
- (h) Stapper
- (i) Stapperlokk
- (l) Skål/deksel

Montering

- 1 Sett skruen inn i kvernhuset.
- 2 Sett i kniven - skjæresiden skal vende utover **1**.
- 3 Sett på en hullskive **2**. Sett hakket over pinnen.
- Bruk den fine hullskiven for rått kjøtt, fisk, små nøtter, eller kokt kjøtt til pai eller kjøttpudding.
- Bruk den middels eller grove hullskiven til rått kjøtt, fisk, nøtter, grønnsaker, hard ost, eller skall av sitrufrukt eller tørket frukt til puddinger og marmelade.
- 4 Skru ringmutteren løst på.

Bruk av kjøttkvern

- 1 Dra ut låsen **3** og ta bort dekselet på uttaket for lav hastighet **4**.
- 2 Hold låsen tilbake og sett inn kvernen. Drei den til begge sider til den låses på plass.
- 3 Skru til ringmutteren for hånd.
- 4 Sett på matingsbordet **5**. Skålen/dekselet settes under kvernen for å samle opp maten.
- 5 **Frossen mat må tines grundig før den kvernes/males.** Skjær kjøttet i 2,5 cm brede strimler.
- 6 Skru på hastighet 4. Bruk stapperen til å dytte maten forsiktig gjennom, en bit av gangen. **Ikke dytt hardt** - det kan skade kjøttkvernen.

Pølsehorn

- (k) Bunnplate*
- (l) Stor tut* (til tykke pølser)
- (m) Liten tut* (til tynne pølser)

* Oppbevares i stapperen.

Bruk pøseskinn av gris på den store tuten, og pøseskinn av sau/lam på den lille tuten. Eller, istedet for å bruke skinn, kan du rulle dem i brødsmler eller mel tilsatt krydder før du steker dem.

Bruk av pølsehornet

- 1 Hvis du bruker skinn, så legg det først i bløt i 30 minutter.
- 2 Dra ut låsen **7** og ta bort dekselet på uttaket for lav hastighet **8**.
- 3 Hold låsen tilbake, og sett inn kvernhuset. Drei den til begge sider til den låses på plass.
- 4 Sett kvernskrue inn i kvernhuset.
- 5 Sett på bunnplaten **9** - sett hakket over pinnen.
- 6 Hvis du bruker skinn, så åpne det opp med en stråle vann.
- 7 Hold tuten på kvernen og skru ringmutteren på **10**.
- 8 Sett på matingsbordet **11**.
- 9 Skru på hastighet 3 eller 4. Bruk stapperen til å dytte maten igjennom. **Ikke dytt hardt** - det kan skade kjøttkvernen. Løft skinnet av tuten etterhvert som det fylles. Ikke overfyll.
- 10 Vri skinnet for å forme en pølse.

Oppskrift på medisterpølser

- 100 g tørt brød
- 600 g svinekjøtt, magert eller fett, skåret i strimler
- 1 vispet egg
- 5 ml blandet urtekrydder, salt og pepper

- 1 Legg brødet i bløt i vann, og press så ut vannet.
- 2 Mal svinekjøttet over i en bolle.

- Tilsett de andre ingrediensene og bland alt godt sammen.
- Lag pølses av deigen (se ovenfor).
- Stek, grill eller ovnsstek til de er gyllenbrune.

Kebbemaker

- Ⓜ former*
- Ⓞ kjeglespiss*

* Oppbevares i stapperen.

Kebbe er en tradisjonell rett i fra Midtøsten: "pakker" av friterstekt lam og bulgurhvetete med kjøttdeigfyll.

Bruk av kebbemaker

- Trekk ut låsen **12** og ta bort dekselet på uttaket for lav hastighet **13**.
- Hold låsen tilbake, og sett inn kvernhuset. Drei det til begge sider til den låses på plass.
- Sett skruen inn i kvernhuset.
- Sett inn formen **14** - sett hakket over pinnen.
- Sett på kjeglespissen **15**.
- Skru ringmutteren på.
- Sett på matingsbordet **16**.
- Skru på hastighet 1. Bruk stapperen til å dytte maten forsiktig igjennom. Skjær av i passe lengder.

Oppskrift på fylt kebbe

"Omslag"

500 g kjøtt av lam eller sau, uten fett, skåret i strimler
500 g bulgurhvetete, vasket og avsilt
1 liten løk

- Bruk den fine hullskiven og mal porsjoner av kjøtt og hvete vekselvis. Sett til løk før den siste porsjonen.
- Bland massen. Mal så massen to ganger til.
- Dytt massen gjennom kvernen og kebbemakeren (se ovenfor).

Fyll

400 g lam, skåret i strimler
15 ml (1 ss) olje
2 finhakke middels store løk
5-10 ml (1-2 ts) malt allehånde
15 ml (1 ss) hvetemel
salt og pepper

- Bruk den fine hullskiven og kvern lammekjøttet.
- Stek løken til den er gyllen. Sett til lammet.
- Tilsett resten av ingrediensene og la det hele koke i 1-2 minutter.
- Hell av evt. overflødig fett og la massen avkjøle seg.

Til slutt

- Bruk kebbemakeren og dytt massen til "omslaget" gjennom.
- Skjær i 8 cm lange stykker.
- Knip sammen den ene enden av "røret" så det blir tett. Ha i litt fyll - ikke for mye - i den andre enden, og knip den også sammen så den blir tett.
- Friterstek i varm olje (190°) i ca. 6 minutter eller til kebbene er gyllenbrune.

Stell og rengjøring

- Løsne ringmutteren for hånd eller med skrunøkkel **6** og ta delene fra hverandre. Vask alle delene i varmt såpevann og tørk dem. Vi anbefaler ikke å vaske delene i oppvaskmaskin. Bruk aldri soda i vannet.
- Monter kvernen igjen.
- Tørk over med vegetabilsk olje, og pakk den deretter inn i smørpapir for å hindre at den blir misfarget eller ruster.
- Hvis du lar kjøttkvernen stå på maskinen, bør du legge skålen/dekselet over matingsbrettet som støvbeskytter.
- Du kan ta lokket av stapperen og oppbevare pølsehornet og kebbemakeren inni den.

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi

ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Pese osat: katso kohdasta 'perushuolto'.

lihamylly

- Ⓐ Kiinnitysrenkaan avain
- Ⓑ Kiinnitysrengas
- Ⓒ Reikälevyt: hieno, puolikarkea, karkea
- Ⓓ Terä
- Ⓔ Syöttöruuvi
- Ⓕ Lihamylyn runko
- Ⓖ Syöttölautanen
- Ⓗ Syöttöpainin
- Ⓘ Syöttöpainimen kansi
- Ⓛ Astia/kansi

lihamyllyn kokoaminen

- 1 Aseta syöttöruuvi lihamyllyn rungon sisään.
- 2 Aseta terä paikalleen niin, että leikkaava puoli on päällimmäisenä **1**. Varmista, että terä on kunnolla paikallaan, sillä muuten laite saattaa vaurioitua.
- 3 Aseta reikälevy paikalleen **2**. Reikälevyssä olevan kolon tulee olla rungossa olevan tapin kohdalla.
- Käytä hienoon jauhatukseen tarkoitettua reikälevyä ra'alle lihalle, kalalle, pienille pähkinöille tai kypsennetylle lihalle (esim. lihapasteijoiden tai murekkeen valmistus).
- Käytä puolikarkeaan tai karkeaan jauhatukseen tarkoitettua reikälevyä ra'alle lihalle, kalalle, pähkinöille, vihanneksille, kovalle juustolle tai kuivatuille hedelmille tai hedelmän kuorille (esim. jälkiruokien ja marmeladin valmistus).
- 4 Aseta kiinnitysrenkas löyhästi paikalleen.

lihamyllyn käyttö

- 1 Vedä pidikkeestä **3** ja irrota ulostuloaukon suojus **4**.

- 2 Vedä pidikettä taaksepäin ja työnnä lihamylly paikalleen. Käännä sitä kumpaankin suuntaan, kunnes se lukkiutuu paikalleen.
- 3 Kiristä kiinnitysrengas käsin.
- 4 Aseta syöttölautanen **5** paikalleen. Laita astia/kansi lihamyllyn alle niin, että jauhettu ruoka putoaa siihen.
- 5 **Jäiset tuotteet tulee sulattaa ennen käyttöä.** Leikkaa liha 2,5 cm:n suikaleksi.
- 6 Käytä nopeutta 4. Ohjaa syöttöpainimella ruoka lihamyllyn pala kerrallaan. **Älä työnnä liian voimakkaasti**, ettei laite vaurioitu.

makkaran valmistuslaite

- Ⓚ Pohjalevy*
- Ⓛ Iso suutin* (paksujen makkaroiden valmistukseen)
- Ⓜ Pieni suutin* (ohuiden makkaroiden valmistukseen)

* Säilytetään syöttöpainimessa

Osta suolta makkaran valmistusta varten lihakauppiaaltasi. Käytä sian suolta ison suuttimen kanssa ja lampaan suolta pienen suuttimen kanssa. Voit myös suolen sijasta kieritellä makkarat korppujauhoissa tai maustetussa vehnäjäuhoseoksessa ennen niiden kypsentämistä.

makkaran valmistuslaitteen käyttö

- 1 Käytettäessä suolta liota sitä ensin kylmässä vedessä 30 minuuttia.
- 2 Vedä pidikkeestä **7** ja irrota ulostuloaukon suojus **8**.
- 3 Vedä pidikettä taaksepäin ja työnnä lihamyllyn runko paikalleen. Käännä sitä kumpaankin suuntaan, kunnes se lukkiutuu paikalleen.
- 4 Aseta syöttöruuvi rungon sisään.
- 5 Aseta pohjalevy paikalleen **9**. Pohjalevyssä olevan kolon tulee olla

- rungossa olevan tapin kohdalla.
- Käytettäessä luonnonsuolta avaa suoli vesisuihkun avulla. Laita sitten käytettävä suutin juoksevan veden alle ja vedä suoli suuttimen päälle.
 - Aseta suutin lihamyllyyn ja kiristä se kiinnitysrenkaalla 10.
 - Aseta syöttölautanen paikalleen 11.
 - Käytä nopeutta 3 tai 4. Ohjaa syöttöpainimella ruoka lihamyllyyn.
- Älä työnnä liian voimakkaasti,** ettei laite vaurioitu. Irrota suolta suuttimesta samalla kun se täyttyy. Älä täytä liikaa.
- 10 Kierrä suolta säännöllisin välein makkaroiden muodostamiseksi.

sianlihamakkarat

- 100 g kuivaa leipää
- 600 g suikaloitua porsaankylkeä
- 1 vatkattu muna
- 1 tl yrttisekoitusta
- suolaa ja pippuria

- Liota leipää vedessä ja purista sitten liika vesi pois.
- Jauha sianliha kulhoon.
- Lisää muut aineet ja sekoita hyvin.
- Valmista seoksesta makkaroitaa (katso yllä olevat käyttöohjeet).
- Paista pannulla, uunissa tai grillissä kunnes kullanuskeita.

kebben valmistuslaite

Ⓜ Muotti*

Ⓚ Kartio*

* Säilytetään syöttöpainimessa

Kebbe on upporasvassa paistettu lampaanlihasta ja bulgur vehnästä valmistettu käärö, jossa on täytteenä jauhelihaa. Se on perinteinen Lähi-Idän alueen ruoka.

kebben valmistuslaitteen käyttö

- Vedä pidikkeestä 12 ja irrota ulostuloaukon suojus 13.
- Vedä pidikettä taaksepäin ja työnnä

- lihamylly paikalleen. Käännä sitä kumpaankin suuntaan, kunnes se lukkiutuu paikalleen.
- Aseta syöttöruuvi lihamyllyn rungon sisään.
- Aseta muotti paikalleen 14. Muotissa olevan kolon tulee olla rungossa olevan tapin kohdalla.
- Aseta kartio paikalleen 15.
- Laita kiinnitysrenkas ja kiristä se.
- Aseta syöttölautanen paikalleen 16.
- Käytä nopeutta 1. Ohjaa syöttöpainimella ruoka varovasti lihamyllyyn. Leikkaa kebbet pitkittäissuunnassa.

täytetyt kebbet

ulkokuori

- 500 g suikaloitua vähärasvaista lampaanlihaa
- 500 g huuhdeltua ja valutettua bulgur vehnää
- 1 pieni sipuli

- Jauha hienolla jauhatuksella liha ja vehnä vuorottaisissa erissä. Lisää sipuli ennen viimeistä erää.
- Sekoita ja syötä seos lihamyllyn läpi vielä kaksi kertaa.
- Syötä seos kebben valmistuslaitteen läpi (katso yllä olevat käyttöohjeet).

täyte

- 400 g suikaloitua lampaanlihaa
- 1 rkl öljyä
- 2 hienonnettua keskikokoista sipulia
- 1-2 tl jauhettua maustepippuria
- 1 rkl vehnäjauhoja
- suolaa ja pippuria

- Jauha lampaanliha hienolla jauhatuksella.
- Kuullota sipulit kullanuskeiksi. Lisää lampaanliha.
- Lisää muut aineet ja kypsennä 1-2 minuuttia.
- Valuta ylimääräinen rasva. Anna jäähtyä.

viimeistely

- 1 Syötä kuorta varten valmistettu seos kebben valmistuslaitteen läpi.
- 2 Leikkaa 8 cm:n pituisiksi paloiksi.
- 3 Sulje putki puristamalla sen toisesta päästä. Laita täytettä toisesta päästä ja sulje. Älä täytä liikaa.
- 4 Keitä kuumassa öljyssä (190°C) noin 6 minuuttia tai kunnes kullanuskeita.

perushuolto

- 1 Irrota kiinnitysrenkas käsin tai kiinnitysrenkaan avaimen **6** avulla. Pese kaikki osat kuumassa astianpesuaineliuoksessa ja kuivaa ne sitten. Astianpesukoneen käyttöä ei suositella. Älä koskaan käytä soodaliuosta.
- 2 Kokoa laite uudelleen.
- 3 Pyyhi reikälevyt kasviöljyllä. Kääri ne sitten voipaperiin, jotta ne eivät ruostuisi tai värjäytyisi.
- 4 Jos lihamyllyä säilytetään laitteessa, aseta astia/kansi syöttölautasen päälle pölysuojaksi.
- 5 Syöttöpainimen kansi irtoaa, jolloin makkaran ja kebben valmistuslaitteen osat voidaan säilyttää sen sisällä.

Okumaya başlamadan önce ön kapağı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız

ilk kullanımdan önce

- Aygıtın parçalarını kullanmadan önce iyice yıkayınız ve bununla ilgili olarak 'bakım ve temizlik' kısmına bakınız.

kıyma makinesi

- Ⓐ Somun anahtarı
- Ⓑ Halka somun
- Ⓒ Kıyma diskleri: kalın, ince ve çok ince kıyım diskleri
- Ⓓ Kesici bıçak
- Ⓔ Sarmal çark
- Ⓕ Gövde
- Ⓖ Yiyecek haznesi
- Ⓗ Yiyecek itici
- Ⓘ Yiyecek itici kapağı
- Ⓛ Yiyecek haznesi kapağı

kıyma makinesinin parçalarının takılması

- 1 Sarmal çarkı kıyma makinesinin gövdesine yerleştiriniz.
- 2 Kesici bıçağı kesici yüzü dışarıya doğru gelecek biçimde yerine takınız ❶. Yerine düzgün olarak takılmayan ve oturtulmayan bıçak kıyma makinesini zedeleyebilir.
- 3 İstedığınız kıyma diskini seçiniz ve yerine takınız ❷. Diskteki girintiye milin üzerine gelecek biçimde yerine yerleştiriniz.
- Çok ince kıyım diskini balık, küçük kuru yemişler, pişmiş et ya da et dilimlerini kıymak için kullanınız.
- İnce ve kalın kıyım disklerini pişmemiş et, balık, kuru yemişler, sebzeler, katı peynir, kabuğu soyulmuş ya da reçel ve marmelat yapmak için kurutulmuş meyveleri kıymak için kullanınız.
- 4 Halka somunu çok sıkı olmayacak biçimde yerine takınız.

kıyma makinesinin kullanımı

- 1 Sürgüyü ❸ çekiniz ve alçak hız

çıkış plakasını ❹ yerinden çıkarınız.

- 2 Sürgüyü geriye doğru tutarak kıyma makinesinin gövdesini yerine takınız. Gövde iyice yerine oturuncaya kadar sağa ve sola doğru çeviriniz.
- 3 Halka somunu elle sıkıştırınız.
- 4 Yiyecek haznesini ❺ yerine takınız. Yiyecek haznesinin kapağını kıyılmış yiyecekleri koymak için kıyma makinesinin altına koyunuz.
- 5 **Donmuş yiyecekler kıyılmadan önce mutlaka tamamen çözülmelidir.** Et parçalarını yaklaşık 2,5cm uzunluğunda kesiniz.
- 6 Aygıtı 4. hıza ayarlayınız. Yiyecek iticiyi kullanarak yiyecekleri itiniz. **Yiyecek iticiyi hızla bastırmayınız ve zorlamayınız.** Aksi takdirde kıyma makinesine zarar verebilirsiniz.

sosis uyarlacı

- Ⓚ Yatak plakası*
- Ⓛ Büyük huni* (kalın sosisler için)
- Ⓜ Küçük huni* (ince sosisler için)

* Yiyecek iticinin içinde bulunur

Sosis yapmak için ne tür sosis derisi kullanacağınızı kasabınıza sorunuz. Büyük huniyi domuz derisi, küçük huniyi ise koyun ya da kuzu derisi için kullanınız. Deri kullanmak istemezseniz, pişirmeden önce yiyeceği ekmek kırıntılarında ya da çeşnilendirilmiş unda yuvarlayınız.

sosis uyarlacının kullanımı

- 1 Deri kullanmak isterseniz, deriyi 30 dakika soğuk suya yatırınız.
- 2 Sürgüyü ❷ çekiniz ve alçak hız çıkış plakasını ❸ yerinden çıkarınız.
- 3 Sürgüyü geriye doğru tutarak kıyma makinesinin gövdesini yerine

takınız. Gövde iyice yerine oturuncaya kadar sağa ve sola doğru çeviriniz.

- 4 Sarmal çarkı kıyma makinesinin gövdesine takınız.
- 5 Yatak plakasını 9 yerine takınız. Plakadaki girintiyi milin üzerine gelecek biçimde yerine yerleştiriniz.
- 6 Deri kullanıyorsanız, deriyi su püskürterek açınız. Daha sonra seçtiğiniz huniyi musluğun altında tutunuz ve deriyi huniye doğru çekiniz.
- 7 Huniyi kıyma makinesine takınız ve halka somunu 10 sıkıştırınız.
- 8 Yiyecek haznesini 11 yerine takınız.
- 9 Aygıtı 3. ya da 4. hıza ayarlayınız. Yiyecek iticiyi kullanarak yiyeceği itiniz. **Yiyecek iticiyi hızla bastırmayınız ve zorlamayınız.** Aksi takdirde aygıtta zarar verebilirsiniz. Huni dolarken deriyi hafif sallayınız. Deriye gereğinden fazla sosis doldurmayınız.
- 10 Sosis biçimini alması için deriyi bükünüz.

domuz sosisi tarifi

100gr kuru ekmek
600gr domuz eti, küçük parçalara kesiniz
1 tane çırpılmış yumurta
5ml (1 çay kaşığı) karışık baharat tuz ve biber

- 1 Ekmeği suya yatırdıktan sonra elinizle sıkınız.
- 2 Domuzu kıyma makinesinde kıyınız ve bir çanağa koyunuz.
- 3 İçerikleri kattıktan sonra iyice karıştırınız.
- 4 Yukarıdaki yönergeleri izleyerek sosisleri yapınız.
- 5 Hafif sarımsak renk alana kadar kızartınız, ızgaraya koyunuz ya da pişiriniz.

kebbe uyarlacı

- 11 Biçimlendirici*
- 12 Koni*

* Yiyecek iticinin içinde bulunur

Kebbe, bol yağda kızartılmış kuzu eti ve bulgurla kıyma et içerikli geleneksel bir ortadoğu yemeğidir.

kebbe uyarlacının kullanımı

- 1 Sürgüyü 12 çekiniz ve alçak hız çıkış plakasını 13 yerinden çıkarınız.
- 2 Sürgüyü geriye doğru tutarak kıyma makinesinin gövdesini yerine takınız. Gövde iyice yerine oturuncaya kadar sağa ve sola doğru çeviriniz.
- 3 Sarmal çarkı kıyma makinesinin gövdesine takınız.
- 4 Biçimlendiriciyi 14 yerine takınız. Plakadaki girintiyi milin üzerine gelecek biçimde yerine yerleştiriniz.
- 5 Koniyi 15 yerine takınız.
- 6 Halka somunu sıkıştırınız.
- 7 Yiyecek haznesini 16 yerine takınız.
- 8 Aygıtı 1. hıza ayarlayınız. Yiyecek iticiyi kullanarak yiyeceği yavaşça itiniz. Daha sonra yiyeceği boylamasına kesiniz.

kebbe dolması tarifi

kebbe dolması kabuğu içeriği

500gr kuzu eti ya da yağsız koyun eti, eti boylamasına kesiniz
500gr yıkanmış ve süzölmüş bulgur
1 tane küçük soğan

- 1 Çok ince kıyım diskini kullanarak eti ve bulguru kıyma makinesinde değişik partiler halinde kıyınız. Son partiden önce soğan ilave ediniz.
- 2 Daha sonra bunları karıştırınız ve iki kez daha kıyınız.

- 3 Kebbe uyarlacını kullanarak daha önce önerildiği gibi yiyecek iticiyle itiniz.

İçerikleri

400gr kuzu eti, boylamasına kesiniz
15ml (1 çay kaşığı) yağ
2 tane orta büyüklükte ince doğranmış soğan
5-10ml (1-2 çay kaşığı) öğütülmüş baharat
15ml (1 çay kaşığı) saf un tuz ve biber

- 1 Çok ince kıyım diskini kullanarak kuzu etini kıyma makinesinde kıyınız.
- 2 Soğunları hafif sarımtırak renk alıncaya kadar kızartınız ve eti ilave ediniz.
- 3 Diğer içerikleri de kattıktan sonra 1-2 dakika pişiriniz.
- 4 Fazla yağın süzünüz ve soğumasını bekleyiniz.

Kebbe dolması

- 1 Kebbe uyarlacını kullanarak kebbe dolması kabuğu içeriğini itiniz.
- 2 8cm.lik uzunluklarda kesiniz
- 3 Bir tarafından tutarak, çok fazla olmamak kaydıyla içini doldurunuz ve uçlarını kapatınız.
- 4 190°C'de kızgın yağda 6 dakika kadar ya da sarımtırak renk alıncaya kadar kızartınız.

isterseniz, aygıtı yiyecek haznesinin kapağı ile tozlanmaması için kapalı tutunuz.

- 5 Yiyecek iticinin kapağını çıkarabilirsiniz ve sosis ve kebbe uyarlacının parçalarını içinde saklayabilirsiniz.

bakım ve temizlik

- 1 Elinizle ya da bir somun anahtarıyla **6** halka somunu gevşeterek yerinden çıkarınız. Tüm parçaları sıcak sabunlu suda yıkadıktan sonra kurulayınız. Aygıtın parçalarını bulaşık makinesinde yıkamayınız. Ayrıca, hiçbir biçimde sodalı eriyiklerle yıkamayınız.
- 2 Aygıtın parçalarını takınız.
- 3 Kıyma disklerini bitkisel bir yağla siliniz ve arkasından renginin solmaması ya da paslanmaması için yağlı bir kağıda sarınız.
- 4 Kıyma parçasını aygıtta tutmak

Před čtením rozložte přední stránku s ilustrací

Před prvním použitím

- Omyjte jednotlivé díly, jak je uvedeno v sekci, Údržba a čištění.

Mlýnek na maso

- (a) klíč na matici
- (b) kruhová matice
- (c) mlecí vložky: jemná, střední, hrubá
- (d) nůž
- (e) šnek
- (f) těleso mlýnku
- (g) miska
- (h) přítlačný válec
- (i) víčko přítlačného válce
- (l) kryt misky

Sestavení

- 1 Šnek zasuněte do tělesa mlýnku.
- 2 Nasadte nůž - řeznou stranou ven **1**. Zajistěte, aby náležitě dosedl - jinak by mohlo dojít k poškození mlýnku.
- 3 Přiložte mlecí vložku **2**. Nasadte ji výřezem na výstupek.
- Jemnou mlecí vložku použijte na syrové maso, ryby, malé ořechy nebo na vařené maso k přípravě pirohů či sekané.
- Střední a hrubou mlecí vložku používejte na syrové maso, ryby, ořechy, zeleninu, tvrdé sýry nebo na loupané či sušené ovoce k přípravě pudinků nebo marmelád.
- 4 Volně nasadte kruhovou matici.

Použití mlýnku

- 1 Povyťáhněte uzávěr **3** a odstraňte kryt výstupu pomalé rychlosti **4**.
- 2 Podržte uzávěr povytažený a vsuňte mlýnek. Pootáčejte jím, dokud nedosedne na správné místo.
- 3 Ručně utáhněte kruhovou matici.
- 4 Nasadte misku **5**. Kryt misky umístěte pod mlýnek, aby zachycoval mleté potraviny.

- 5 Zmražené potraviny před mletím **důkladně rozmrazte**. Maso nařežte na proužky o šířce 2,5 cm (1").
- 6 Nastavte rychlost na hodnotu 4. Přítlačným válečkem vyvíjejte rovnoměrný tlak na potraviny, které se melou. **Neuplatňujte sílu** - mohlo by dojít k poškození mlýnku.

Plnič klobás

- (k) základní deska*
- (l) velká hubice* (k plnění silných klobás)
- (m) malá hubice* (k plnění tenkých klobás)

* Uloženo ve výsuvném mechanismu.

Vepřová střívka používejte k plnění velkou hubicí a ovčí či jehněčí střívka k plnění malou hubicí. Pokud nepoužíváte střívate, klobásu před vařením obalte ve strouhance nebo v ochucené mouce.

Použití plniče klobás

- 1 Pokud používáte střívka, nejprve je po dobu 30 minut máčejte ve studené vodě.
- 2 Povyťáhněte uzávěr **7** a odstraňte kryt výstupu pomalé rychlosti **8**.
- 3 Podržte uzávěr povytažený a vsuňte mlýnek. Pootáčejte jím, dokud nedosedne na správné místo.
- 4 Do tělesa mlýnku vložte šnek.
- 5 Přiložte základovou desku **9**. Nasadte ji výřezem na výstupek.
- 6 Používáte-li střívko, rozevřete je proudem vody. Zvolenou hubicí umístěte po kohout a přetáhněte přes ni střívko.
- 7 Přiložte hubici k mlýnku a připevněte kruhovou maticí **10**.
- 8 Nasadte misku **11**.
- 9 Nastavte rychlost na hodnotu 3 nebo 4. Přítlačným válečkem

posouvejte potraviny. **Neuplatňujte sílu** - mohlo by dojít k poškození mlýnku. Po naplnění střívko sejměte s hubice. Nepřepĺňujte je. 10 Upravte střívko do tvaru klobásy.

Recept na vepřovou klobásu

100 g suchého chleba
600 g libového a tučného vepřového masa nařezaného na proužky
1 vejce
5 ml (1 čajová lžička) koření
sůl a pepř

- 1 Chléb namočte do vody a potom jej vymačkejte.
- 2 Umlené vepřové maso uložte do mísy.
- 3 Přidejte ostatní ingredience a dobře promíchejte.
- 4 Výše uvedeným způsobem připravte klobásy.
- 5 Smažte je, grilujte nebo pečte do dosažení zlatavě hnědé barvy.

Tvarovač ‚kebbe‘

- Ⓜ tvarovací nástavec*
- Ⓞ kužel*

* Uloženo ve výsuvném mechanismu. ‚Kebbe‘ je tradiční pokrm Středního Východu: Smažené kousky jehněčího masa s předvařenou, sušenou pšenicí a náplní z mletého masa.

Použití tvarovače ‚kebbe‘

- 1 Povytněte uzávěr 12 a odstraňte kryt výstupu pomalé rychlosti 13.
- 2 Podržte uzávěr povytažený a vsuňte mlýnek. Pootáčejte jím, dokud nedosedne na správné místo.
- 3 Šnek zasuněte do tělesa mlýnku.
- 4 Přiložte tvarovací nástavec 14 -

- nasadte jej výřezem na výstupek.
- 5 Nasadte kužel 15.
- 6 Zašroubujte kruhovou matici.
- 7 Nasadte misku 16.
- 8 Nastavte rychlost na hodnotu 1. Pomocí přítlačného válečku jemně posouvejte surovinu. Je nařezaná na proužky.

Recept na plněné ‚kebbe‘

Obalovací směs

500 g na proužky nakrájeného jehněčího nebo skopového masa zbaveného tuku
500 g předvařené, sušené pšenice, která se propláchně vodou a osuší
1 malá cibule

- 1 Použijte jemnou mlecí vložku a střídavě melte dávky masa a pšenice. K poslední dávce přidejte cibuli.
- 2 Promíchejte a ještě dvakrát umelte.
- 3 Protlačte s použitím tvarovače ‚kebbe‘ (viz výše).

Náplň

400 g jehněčího masa nakrájeného na proužky
15 ml (1 polévková lžice) oleje
2 jemně nakrájené cibule
5-10 ml (1-2 čajové lžičky) nového koření
15 ml (1 polévková lžice) hladké mouky
sůl a pepř

- 1 S použitím jemné mlecí vložky umelte jehněčí maso.
- 2 Dozlatova usmažte cibuli. Přidejte jehněčí.
- 3 Přidejte zbytek ingrediencí a po dobu 1 až 2 minut poduste.
- 4 Odstraňte přebytečný tuk a nechejte zchladnout.

Dokončení

- 1 Obalovací směs protlačte přes tvarovací nástavec.
- 2 Vzniklou trubičku nařežte na kousky o délce 8 cm.

- 3 Stisknutím utěsníte jeden konec trubičky, abyste ji mohli naplnit. Naplňte ji - ne moc - a potom utěsníte druhý konec.
- 4 Smažte v horkém oleji (190 °C) po dobu přibližně 6 minut nebo dozlatova.

Údržba a čištění

- 1 Ručně nebo pomocí klíče uvolněte kruhovou matici 6 a přístroj rozeberte. Všechny díly omyjte horkou mýdlovou vodou a potom osušte. Nedoporučujeme použití myčky na nádobí. K mytí v žádném případě nepoužívejte roztok sody.
- 2 Přístroj znovu sestavte.
- 3 Mlecí vložky potřete rostlinným olejem a potom je zabalte do papíru nepropouštějícího mastnotu, čímž zabráníte jejich korozi a ztrátě barvy.
- 4 Pokud uchováváte mlýnek umístěný na motoru, přikryjte misku krytem, který poslouží jako ochrana před prachem.
- 5 Můžete sejmout víko přítlačného válečku a umístit do něj hubice na přípravu uzenek a tvarovač ‚kebbe‘.

Az használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók - olvasás közben hajtja ki ezt az oldalt

Az első használat előtt

- Mosogassa el az alkatrészeket (lásd A készülék tisztítása c. részt).

húsdaráló

- Ⓐ Csavarkulcs
- Ⓑ Szorító gyűrű
- Ⓒ Daráló lemezek: finom, közepes, durva
- Ⓓ Vágókés
- Ⓔ Csigá
- Ⓕ Daráló egység
- Ⓖ Töltőgarat
- Ⓗ Tömőrúd
- Ⓘ Tömőrúd fedele
- Ⓛ Edény/fedél

összeszerelés

- 1 Illessze a csigát a daráló egységbe.
- 2 A vágókést tolja rá a csiga külső végén levő tengelycsonkra úgy, hogy az élei kifelé nézzenek **1**. Ellenőrizze, hogy a vágókés megfelelően illeszkedik-e a tengelycsonkra, mert a rosszul behelyezett kés károsíthatja a húsdarálót.
- 3 Illessze a daráló lemezt a készülékre, úgy hogy a daráló belső felületén kiképzett horony a lemezen levő vájatba illeszkedjék **2**.
- A finom daráló lemezt főtt és nyers húsok, nyers halak, illetve kisebb diófélék darálásához használja.
- A közepes és durva daráló lemezeket nyers húsok és halak, valamint diófélék, zöldségek, kemény sajtok, illetve citrom- és narancshéj vagy szárított gyümölcsök (pl. narancslekvárhoz, desszertekhez) darálásához használja.
- 4 Csavarja fel a szorító gyűrűt, de még ne húzza meg.

a húsdaráló használata

- 1 Húzza meg a kioldó gombot **3**, és vegye le a kis fordulatszámú meghajtó csomagtető fedelét **4**.
- 2 A kioldó gombot tartsa kihúzva, és közben csúsztassa a daráló egységet a készülékbe. Óvatosan fordítsa jobbra-balra addig, amíg megfelelően illeszkedik.
- 3 Húzza meg a szorító gyűrűt (csak kézzel).
- 4 Tegye fel a töltőgaratot **5**, és helyezze az edényt a daráló alá.
- 5 **A fagyasztott ételeket darálás előtt teljesen fel kell olvasztani.** Vágja a húst 1,5-2 cm szélességű csíkokra.
- 6 Kapcsolja a készüléket 4-es sebességfokozatra. Helyezzen egy húscsíkot vagy más ételdarabot a töltőgaratba, és a tömőrúddal nyomja a darálóba. Egyszerre mindig csak egy ételdarabot daráljon. **A tömőrúdat ne nyomja erősen, mert ezzel károsíthatja a darálót.**

kolbásztöltő

- Ⓚ Alaplemez*
- Ⓛ Nagy méretű töltőnyak* (vastag kolbászhoz)
- Ⓜ Kis méretű töltőnyak* (vékony kolbászhoz)

* A tolórészben tárolva

A kolbásztöltéshez szükséges tisztított belet a helyi hentesnél vásárolhatja meg. A nagyobb töltőnyakhoz használjon sertésbelet, a kisebb töltőnyakkal juhbélbe töltse a kolbásztöltéket. Szükség esetén bél nélkül is készíthet kolbászt: a töltőnyakon kipréselt kolbásztöltéket sütés előtt forgassa meg zsemlemorzsában vagy fűszerezett lisztben.

a kolbásztöltő használata

- 1 Ha tisztított belet használ, töltés előtt 30 percig áztassa hideg vízben.
- 2 Húzza meg a kioldó gombot **7**, és vegye le a kis fordulatszámú meghajtó csonk fedelét **8**.
- 3 A kioldó gombot tartsa kihúzva, és közben csúsztassa a daráló egységet a készülékbe. Óvatosan fordítsa jobbra-balra addig, amíg megfelelően illeszkedik.
- 4 Illessze a csigát a daráló egységbe.
- 5 Illessze az alaplemezt a készülékre, úgy hogy a daráló belső felületén kiképzett horony a lemezen levő vajatba illeszkedjék **9**.
- 6 Ha tisztított belet használ, a belet vízszaggárral szét kell nyitni. Helyezze a kiválasztott töltőnyakát a konyhai vízcsap alá úgy, hogy a víz a töltőnyakon folyjon keresztül, és közben az egész belet húzza rá a töltőnyakra.
- 7 A töltőnyakát - az előzőleg ráhúzott bélel együtt - illessze az alaplemezre, majd csavarja rá a szorító gyűrűt **10**.
- 8 Tegye fel a töltőgaratot **11**.
- 9 Kapcsolja a készüléket 3-as vagy 4-es sebességfokozatra. Tegye a kolbásztöltelékét a töltőgaratba, és a tömőrúddal nyomja a darálóba. **A tömőrúdat ne nyomja erősen, mert ezzel károsíthatja a darálót.** Töltés közben lassan húzza le a belet a töltőnyakról. Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a kolbászt.
- 10 Ha az egész bél megtelt töltelékkel, csavarással formázza meg a kívánt méretű kolbászokat.

sertéskolbász recept

hozzávalók

- 100 g száraz kenyér
- 600 g csíkokra vágott sertéshús (sovány és zsíros hús keveréke)

- 1 egész tojás
- 1 kávéskanál fűszerkeverék
- só és bors ízlés szerint

- 1 A száraz kenyeret áztassuk be vízbe, majd nyomjuk ki belőle a fölösleges nedvességet.
- 2 Daráljuk le a sertéshúst.
- 3 Adjuk hozzá a kenyeret, a tojást és a fűszereket, és keverjük jól össze.
- 4 Az így elkészített töltelékből készítsünk kolbászokat (lásd feljebb).
- 5 Az elkészült kolbászt olajban, grillsütőben vagy közönséges sütőben süssük addig, amíg aranyárga lesz.

kebbe készítő

- ① Formázó lemez*
- ② Kúpos lemez*

* A tolorészben tárolva

A kebbe hagyományos közel-keleti étel: darált hússal töltött, bárányhúsból és szárított (bulgur) búzából készült tészta, olajban kisütve.

a kebbe készítő használata

- 1 Húzza meg a kioldó gombot **12**, és vegye le a kis fordulatszámú meghajtó csonk fedelét **13**.
- 2 A kioldó gombot tartsa kihúzva, és közben csúsztassa a daráló egységet a készülékbe. Óvatosan fordítsa jobbra-balra addig, amíg megfelelően illeszkedik.
- 3 Illessze a csigát a daráló egységbe.
- 4 Illessze a formázó lemezt a készülékre, úgy hogy a daráló belső felületén kiképzett horony a lemezen levő vajatba illeszkedjék **14**.
- 5 Helyezze rá a kúpos lemezt **15**.
- 6 Csavarja fel a szorító gyűrűt.
- 7 Tegye fel a töltőgaratot **16**.
- 8 Kapcsolja a készüléket 1-es

sebességfokozatra. Tegye az összetevőket a töltőgaratba, és a tömőrúddal óvatosan nyomja a darálóba, majd az elkészült tészta-tömlőt vágja a kívánt méretű darabokra.

töltött kebbe recept

A tészta hozzávalói

500 g csíkokra vágott bárány- vagy zsírimentes birkahús
500 g mosott és megszáritott bulgur búza
1 kis fej hagyma

- 1 A finom daráló lemezzel a bárányhúst, illetve a bulgur búzát kis adagokban, felváltva daráljuk le. Az utolsó adag előtt a hagymát is tegyük a darálóba.
- 2 Az így elkészült masszát jól keverjük össze, és még további két alkalommal daráljuk le.
- 3 Az így kapott masszát tegyük a kebbe készítőbe (lásd feljebb).

A töltelék hozzávalói

400 g csíkokra vágott birkahús
1 evőkanál olaj
2 közepes fej, apróra vágott hagyma
1-2 kávéskanál vegyes fűszerkeverék
1 evőkanál sima liszt
só és bors ízlés szerint

- 1 A finom daráló lemezzel daráljuk le a birkahúst.
- 2 A hagymát az olajon pirítsuk aranysárgára, és adjuk hozzá a húst.
- 3 Keverjük bele a többi hozzávalót, és főzzük további 1-2 percig.
- 4 Szűrjük le a felesleges olajat, és hagyjuk kihűlni.

Elkészítése

- 1 A tészta már elkészített masszáját tegyük a kebbe készítőbe, és készítsük el a tészta-tömlőt.
- 2 Vágjuk 8 cm-es darabokra.

- 3 A tészta darabok egyik végét nyomjuk össze, a másik végénél pedig óvatosan töltjük bele a tölteléket. Hagyjunk elegendő helyet ahhoz, hogy ezt a véget is összenyomhassuk.
- 4 Az elkészült kebbe darabokat 190°C-ra melegített olajban süssük kb. 6 percig, vagy amíg aranysárgák lesznek.

a készülék tisztítása

- 1 Kézzel vagy a csavarkulccsal **6** lazítsa meg a szorító gyűrűt, és szedje szét a készüléket. Az alkatrészeket meleg, mosogatószeres vízben mossa el, majd alaposan szárítsa meg. Mosogatógép használata nem ajánlott, és a tisztításhoz ne használjon erősen lúgos szereket sem (pl. trisó).
- 2 Szerelje ismét össze a készüléket.
- 3 A daráló lemezeket növényi olajba mártott ruhával törölje át, majd csomagolja őket zsírpapírba, hogy megakadályozza az elszíneződést és a rozsdásodást.
- 4 Ha a daráló egységet a gépen tárolja, mindig tegye fel a töltőgarat fedelét.
- 5 A kolbásztöltő és kebbe készítő tartozékokat a tömőrúd belsejében tárolhatja (ehhez vegye le a tömőrúd fedelét).

Przed czytaniem prosimy rozłożyć pierwszą stronę, zawierającą ilustracje

Przed użyciem po raz pierwszy

- Umyj wszystkie części (patrz punkt "Pielęgnacja i czyszczenie").

Młynek

- (a) Klucz
- (b) Nakrętka pierścieniowa
- (c) Sitka: drobne, średnie, grube
- (d) Nóż
- (e) Śruba podająca
- (f) Korpus młynka
- (g) Stolik
- (h) Popychacz
- (i) Wieczko popychacza
- (j) Taca/Pokrywa

jak zmontować młynek

- 1 Włóż śrubę podającą do korpusu.
- 2 Załóż nóż: powierzchnią tnącą na zewnątrz ❶. Upewnij się, że nóż jest dobrze osadzony, w przeciwnym razie młynek może ulec uszkodzeniu.
- 3 Załóż sitko ❷, umiejscawiając występ w wycięciu sitka.
- Używaj drobnego sitka do surowego mięsa, ryby, drobnych orzechów względnie do mięsa gotowanego na kulebiaki lub pieczeń rzymską.
- Używaj sitka średniego i grubego do surowego mięsa, ryby, orzechów, warzyw, serów twardych, jak również do skórki pomarańczowej i suszonych owoców na keksy i marmoladę.
- 4 Luźno dokręć nakrętkę pierścieniową.

jak używać młynka

- 1 Pociągnij za zaczep ❸ i zdejmij pokrywę końcówki niskiej prędkości ❹.
- 2 Trzymaj zaczep odciągnięty i załóż młynek. Obracaj młynkiem w obie strony, aż się zatrzaśnie na miejscu.
- 3 Dociągnij w rękę nakrętkę

pierścieniową.

- 4 Załóż stolik ❺. Połóż tacę/pokrywę pod młynkiem aby odbierać przemiał.
- 5 **Przed mieleniem surowiec musi być dokładnie rozmrożony.** Pokraj mięso w paski szerokości 2,5 cm.
- 6 Przełącz na prędkość 4. Przy pomocy popychacza delikatnie podawaj mięso na młynek, po jednym kawałku na raz. **Nie wpychaj siłą** - możesz przez to uszkodzić młynek.

Końcówka do kielbas

- (k) Płytką oporową*
- (l) Końcówka szeroka* (do kielbas grubych)
- (m) Końcówka wąska* (do cienkich kielbas)

* Przechowywany w popychaczu

Na końcówce szerokiej używaj flaka wieprzowego, na wąskiej - flaka baraniego/jagnięcego. Można również, zamiast używać flaka, przed smażeniem obtoczyć wyciśnięte mięso w tartej bułce lub przyprawionej mące.

jak używać końcówki do kielbas

- 1 Jeśli używasz flaka, namocz go najpierw na 30 minut w zimnej wodzie.
- 2 Odciągnij zaczep ❷ i zdejmij pokrywę końcówki niskiej prędkości ❸.
- 3 Trzymaj zaczep odciągnięty i załóż młynek. Obracaj młynkiem w obie strony, aż się zatrzaśnie na miejscu.
- 4 Włóż śrubę podającą do korpusu młynka.
- 5 Załóż płytkę oporową ❹ umiejscawiając występ w wycięciu.
- 6 Gdy używasz flaka, otwórz go pod strumieniem wody z kranu. Następnie trzymaj odpowiednią

końcówkę pod bieżącą wodą i naciągaj na nią flak.

- 7 Trzymaj końcówkę na wylocie młynka i dociągnij na nią nakrętkę pierścieniową 10.
- 8 Załóż stolik 11.
- 9 Przełącz na prędkość 3 lub 4. Przy pomocy popychacza podawaj nadzienie na młynek. **Nie wpychaj siłą** - możesz przez to uszkodzić młynek. Zsuwaj flak z końcówki w miarę napełniania. Nie napełniaj zbyt twardo.
- 10 Skręcaj napełniony flak, formując pojedyncze kielbaski.

przepis na kielbaski wieprzowe

100 g czerstwego chleba
600 g wieprzowiny, chudej i tłustej, pokrajanej w paski
1 jajko, rozbełtane
5 ml (1 łyżeczka) przypraw ziołowych
sól i pieprz

- 1 Namocz chleb w wodzie i odcisnij.
- 2 Przełóż zmieloną wieprzowinę do miski.
- 3 Dodaj pozostałe składniki i dobrze wymieszaj.
- 4 Zrób kielbaski (patrz wyżej).
- 5 Usmaż, piecz na ruszcie lub w prodiżu aż będą złotobrązowe.

końcówka do kebbe (rurek z mięsa)

- ① Mandryl*
- ② Stożek zewnętrzny*

* Przechowywany w popychaczu

Kebbe jest tradycyjną potrawą na Bliskim Wschodzie: rurki z baraniny i kuskus'u nadziewane mielonym mięsem i smażone głęboko w tłuszczu.

jak używać końcówki do kebbe

- 1 Odciągnij zaczep 12 i zdejmij pokrywę końcówki niskiej prędkości 13.
- 2 Trzymaj zaczep odciągnięty i załóż młynek. Obracaj młynkiem w obie strony, aż się zatrzaśnie na miejscu.
- 3 Włóż śrubę podającą do korpusu młynka.
- 4 Załóż mandryl 14 umiejscawiając występ w wycięciu.
- 5 Załóż stożek zewnętrzny 15.
- 6 Załóż i dociągnij nakrętkę pierścieniową.
- 7 Załóż tackę 16.
- 8 Przełącz na prędkość 1. Przy pomocy popychacza lekko podawaj mieszaninę na młynek. Kraj wypraszkę na odpowiednie odcinki.

przepis na kebbe nadziewane

rurka zewnętrzna

500 g mięsa jagnięcego lub baraniny bez tłuszczu, pokrajanej w paski
500 g kuskus'u, umytego i obsączonego
1 mała cebula

- 1 Używając drobnego sitka miel na zmianę mięso i kuskus, dodając cebulę przed ostatnią porcją.
- 2 Wymieszaj; następnie przemiel jeszcze dwukrotnie.
- 3 Uformuj rurki kebbe używając przystawki do kebbe (patrz wyżej).

nadzienie

400 g mięsa jagnięcego, pokrajanego w paski
15 ml (1 łyżka stołowa) oliwy
2 średnie cebule, drobno poszatkowane
5-10 ml (1-2 łyżeczki) mielonego ziela angielskiego
15 ml (1 łyżka stołowa) mąki
sól i pieprz

- 1 Zmiel mięso używając drobnego sitka.
- 2 Usmaż cebulę na złotobrazowy kolor. Dodaj mięso jagnięce.
- 3 Dodaj pozostałe składniki i smaź przez dalsze 1-2 minuty.
- 4 Odsącz nadmiar tłuszczu i pozostaw do ostygnięcia.

postępowanie

- 1 Przepuść mieszaninę na rurki przez młynek, stosując końcówkę do kebbe.
- 2 Pokraj na odcinki długości 8 cm.
- 3 Ściśnij jeden koniec rurki, aby go zamknąć. Nałóż nadzienia w drugi koniec - nie za dużo - i zamknij drugi koniec.
- 4 Smaż w głębokim, gorącym tłuszczu (190°) przez ok. 6 minut, lub aż będą złotobrazowe.

pielęgnacja i czyszczenie

- 1 Złóż nakretkę pierścieniową w rękę lub kluczem ⑥ i rozbierz młynek. Umyj wszystkie części w gorącej wodzie mydlanej i osusz. Mycie w zmywarce nie jest zalecane. Nigdy nie stosuj roztworu sody.
- 2 Złóż młynek z powrotem.
- 3 Przetrzyj sitka olejem roślinnym i zawiń w papier pergaminowy, aby się nie odbarwiały i nie rdzewiały.
- 4 Jeśli przechowujesz młynek na robocie/malakserze, załóż tacę/pokrywę na stolik, aby służyła jako pokrowiec.
- 5 Można zdjąć pokrywę z popychacza i przechowywać końcówki do kiełbas i kebbe wewnątrz.

См. иллюстрации на передней странице

Перед первым использованием

- Промойте детали, см. «Уход и очистка»

Мясорубка

- а) Гаечный ключ
- б) Кольцевая гайка
- с) Решетки мясорубки: для мелкой, средней и крупной рубки
- д) Нож
- е) Шнек
- ф) Корпус мясорубки
- г) Лоток
- h) Толкатель
- и) Крышка толкателя
- l) Миска/крышка

Сборка

- 1 Вставьте шнек в корпус мясорубки.
- 2 Установите нож - режущей кромкой наружу **1**. Проверьте, что нож установлен правильно - иначе вы можете повредить свою мясорубку.
- 3 Установите решетку мясорубки **2**. Выступ должен войти в паз.
- Решетку для мелкой рубки следует использовать для рубки сырого мяса, рыбы, мелких орехов и вареного мяса для пастушьей запеканки или мясного хлеба.
- Решетку для средней и грубой рубки следует использовать для рубки сырого мяса, рыбы, орехов, овощей, твердого сыра, а также очищенных от кожуры или сушеных фруктов для приготовления пудингов и мармелада.
- 4 Установите кольцевую гайку (не затягивайте).

Как пользоваться мясорубкой

1. Оттяните назад фиксатор **3** и

снимите крышку отверстия привода малой скорости **4**.

- 2 Удерживая фиксатор в оттянутом положении, вставьте насадку-измельчитель. Покрутите ее в обоих направлениях, чтобы она зафиксировалась на месте.
- 3 Заверните рукой кольцевую гайку.
- 4 Установите лоток **5**. Подставьте под мясорубку миску/крышку, чтобы собирать в нее порубленные продукты.
- 5 **Замороженные продукты перед рубкой должны быть полностью разморожены.** Нарезьте мясо полосками шириной 2,5 см.
- 6 Установите скорость 4. Пользуясь толкателем, осторожно подавайте мясо по одному куску. **Не проталкивайте мясо с большим усилием** - вы можете повредить мясорубку.

Насадка для набивки колбас

- к) Основание*
- l) Большая воронка* (для толстых колбас)
- m) Малая воронка* (для тонких колбас)

* Хранится в выталкивателе

Используйте свиную оболочку для большой воронки и овечью оболочку для маленькой воронки. Или, если вы не используете оболочку, перед приготовлением колбасы обваляйте ее в панировочных сухарях или в муке со специями.

Как пользоваться насадкой для набивки колбас

- 1 Если вы используете оболочку, то сначала отмочите ее в холодной воде в течение 30 минут.

- 2 Оттяните назад фиксатор 7 и снимите крышку отверстия привода малой скорости 8.
- 3 Удерживая фиксатор в оттянутом положении, вставьте корпус насадки-измельчителя. Покрутите его в обоих направлениях, чтобы он зафиксировался на месте.
- 4 Вставьте в корпус мясорубки шнек.
- 5 Установите основание 9 - выступ должен войти в паз.
- 6 Если вы используете оболочку для набивки колбас, откройте ее с помощью струи воды. Затем установите нужную воронку под струю воды и натяните на воронку оболочку.
- 7 Установите воронку на мясорубку и заверните кольцевую гайку 10.
- 8 Установите лоток 11.
- 9 Установите скорость 3 или 4. Пользуясь толкателем, осторожно подавайте продукты. **Не проталкивайте продукты с большим усилием** - вы можете повредить мясорубку. После наполнения оболочки снимите ее с воронки. Не набивайте в оболочку слишком много фарша.
- 10 Скрутите оболочку, чтобы получить колбасу.

Рецепт приготовления свиной колбасы

100 г сухого хлеба
 600 г свинины, нежирной и жирной, нарезанной полосками
 1 яйцо, взбитое
 5 мл (1 чайная ложка) кухонных трав
 соль и перец

- 1 Замочите хлеб в воде, а затем отожмите.
- 2 Пропустите мясо через мясорубку в чашу.
- 3 Добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте.
- 4 Сделайте колбасы (см. выше).

- 5 Обжарьте на сковороде*, гриле или в духовке до золотисто-коричневого цвета.

Насадка для приготовления «кебе»

- Ⓟ Формовочная деталь*
- Ⓞ Конус*

* Хранится в выталкивателе

«Кебе» это национальное блюдо, которое готовят на Среднем Востоке, оно представляет из себя обжаренную во фритюре оболочку из молодой баранины и вареной, высушенной пшеничной крупы с начинкой из мясного фарша.

Как пользоваться насадкой для приготовления «кебе»

- 1 Оттяните назад фиксатор 12 и снимите крышку отверстия привода малой скорости 13.
- 2 Удерживая фиксатор в оттянутом положении, вставьте насадку-измельчитель. Покрутите ее в обоих направлениях, чтобы она зафиксировалась на месте.
- 3 Вставьте в корпус мясорубки шнек.
- 4 Установите формовочную деталь 14 - выступ должен войти в паз.
- 5 Установите конус 15.
- 6 Наверните кольцевую гайку.
- 7 Установите лоток 16.
- 8 Установите скорость 1. Пользуясь толкателем, осторожно протолкните смесь. Разделите на порции.

Рецепт приготовления фаршированного «кебе»

Внешняя оболочка

500 г молодой или нежирной баранины, порезанной на полоски 500 г и вареной и высушенной пшеничной крупы, промытой и отжатой

1 маленькая луковичка

- 1 Используя решетку для мелкой рубки, порубите в мясорубке попеременно отдельными порциями мясо и крупу, добавив лук перед последней порцией.
- 2 Перемешайте, а затем порубите еще два раза.
- 3 Протолкните через насадку для приготовления «кебе» (см. выше).

Фарш

400 г молодой баранины, порезанной на полоски

15 мл (1 столовая ложка) масла

2 средних луковички, мелко порубленных

5-10 мл (1-2 чайных ложки)

молотого душистого перца

15 мл (1 столовая ложка)

пшеничной муки

соль и перец

- 1 Используя решетку для мелкой рубки, порубите молодую баранину.
- 2 Поджарьте лук до золотисто-коричневого цвета. Добавьте молодую баранину.
- 3 Добавьте остальные ингредиенты и варите в течение 1-2 минут.
- 4 Дайте стечь лишнему жиру и остыть.

Как приготовить «кебе»

- 1 Пропустите смесь для оболочки через насадку для приготовления «кебе»
- 2 Порежьте на куски длиной 8 см.
- 3 Сожмите один конец трубки, чтобы запечатать ее. Заложите

фарш (не слишком много) с другого конца трубки и запечатайте этот конец.

- 4 Обжарьте во фритюрнице с горячим (190°C) маслом в течение 6 минут или до золотисто-коричневого цвета.

Уход и очистка

- 1 Отверните кольцевую гайку рукой или гаечным ключом **6** и снимите ее. Вымойте все детали горячей мыльной водой, а затем высушите. Не рекомендуется мыть детали в посудомоечной машине. Никогда не пользуйтесь раствором соды.
- 2 Соберите мясорубку.
- 3 Протрите решетку растительным маслом, а затем оберните ее жиронепроницаемой бумагой, чтобы предотвратить обесцвечивание/ржавление.
- 4 Если вы храните насадку-измельчитель на блоке электродвигателя, используйте миску/крышку в качестве пылезащитной крышки, надев ее на лоток.
- 5 Вы можете снять с толкателя крышку и использовать его как футляр для хранения насадок для набивки колбас и приготовления «кебе».

Πριν από την ανάγνωση, παρακαλώ ξεδιπλώστε την μπροστινή σελίδα όπου παρέχεται η εικονογράφηση

πριν από την πρώτη χρήση

- Πλύνετε τα μέρη της συσκευής. Βλέπε ενότητα 'φροντίδα και καθαρισμός'

κρεατομηχανή

- Ⓐ Κλειδί αφαίρεσης σφιγκτήρα
- Ⓑ Σφιγκτήρας
- Ⓒ Πλέγματα τεμαχισμού: κόψιμο ψιλό, κανονικό, χονδρό
- Ⓓ Κοπτήρας
- Ⓔ Έλικας
- Ⓕ Σώμα κρεατομηχανής
- Ⓖ Δίσκος
- Ⓗ Ωστήρας
- Ⓘ Καπάκι ωστήρα
- Ⓚ Πιάτο/κάλυμμα

για να

συναρμολογήσετε

- 1 Προσαρμόστε τον έλικα στο εσωτερικό του σώματος της μηχανής.
- 2 Προσαρμόστε τον κοπτήρα - η κοφτερή πλευρά να είναι προς τα έξω ❶. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά - διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε φθορά στην κρεατομηχανή σας.
- 3 Προσαρμόστε ένα πλέγμα τεμαχισμού ❷ Τοποθετήστε την εγκοπή πάνω στην περόνη.
 - Χρησιμοποιείτε το πλέγμα τεμαχισμού για ψιλό κόψιμο για ωμό κρέας, ψάρι, μικρούς ξηρούς καρπούς ή μαγειρεμένο κρέας ή για ρολό κρέας.
 - Χρησιμοποιείτε τα πλέγματα για κανονικό και χονδρό κόψιμο για ωμό κρέας, ψάρι, ξηρούς καρπούς, λαχανικά, σκληρό τυρί ή φλούδες ή αποξηραμένα φρούτα για πουτίγκες και μαρμελάδα.
- 4 Προσαρμόστε χαλαρά τον σφιγκτήρα.

για να χρησιμοποιήσετε την κρεατομηχανή

- 1 Τραβήξτε την ασφάλεια ❸ και αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής ❹.
- 2 Κρατήστε την ασφάλεια τραβηγμένη και εισάγετε την κρεατομηχανή. Στρέψτε την δεξιά και αριστερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 3 Σφίξτε τον σφιγκτήρα με το χέρι.
- 4 Προσαρμόστε τον δίσκο ❺. Τοποθετήστε το πιάτο/κάλυμμα κάτω από την κρεατομηχανή για να συλλέγετε τα τρόφιμα.
- 5 **Να ξεπαγώνετε τελείως κατεψυγμένα τρόφιμα πριν τα φιλοκόψετε.** Κόψτε το κρέας σε λωρίδες πάχους 2,5εκ.
- 6 Γυρίστε στην ταχύτητα 4. Χρησιμοποιώντας τον ωστήρα, σπρώξτε ελαφρά τα τρόφιμα να περάσουν από μέσα, ένα κομμάτι κάθε φορά. **Μην σπρώχνετε δυνατά** - μπορεί να προκαλέσετε φθορά στην κρεατομηχανή σας.

παρασκευαστής λουκάνικων

- Ⓚ Έλασμα βάσης*
- Ⓘ Μεγάλο επιστόμιο* (για χοντρά λουκάνικα)
- Ⓜ Μικρό επιστόμιο* (για λεπτά λουκάνικα)

* Αποθηκεύεται μέσα στον ωστήρα

Ζητήστε από τον κρεοπώλη σας έντερα για λουκάνικα.

Χρησιμοποιείτε έντερο γουρουνιού/χοίρου στο μεγάλο επιστόμιο και έντερο προβάτου/αρνιού στο μικρό επιστόμιο. Εναλλακτικά, αντί να χρησιμοποιείτε έντερα, ρολάρετε τη γέμιση σε τριμμένη φρυγανιά ή αλεύρι με καρυκεύματα πριν τη μαγειρέψετε.

για να χρησιμοποιήσετε τον παρασκευαστή λουκάνικων

- 1 Εάν χρησιμοποιείτε έντερα, μουσκέψτε τα πρώτα σε κρύο νερό για 30 λεπτά.
- 2 Τραβήξτε την ασφάλεια 7, και αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής 8.
- 3 Κρατήστε την ασφάλεια τραβηγμένη και εισάγετε το σώμα της κρεατομηχανής. Στρέψτε το αριστερά και δεξιά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- 4 Προσαρμόστε τον έλικα στο εσωτερικό του σώματος της κρεατομηχανής.
- 5 Προσαρμόστε το έλασμα βάσης 9 - τοποθετήστε την εγκοπή πάνω στην περόνη.
- 6 Εάν χρησιμοποιείτε έντερα, ανοίξτε τα με νερό που πέφτει με πίεση. Έπειτα τοποθετήστε το επιστόμιο που έχετε επιλέξει κάτω από τρεχούμενο νερό και τραβήξτε το έντερο πάνω στο επιστόμιο.
- 7 Κρατήστε το επιστόμιο επάνω στην κρεατομηχανή και βιδώστε τον σφιγκτήρα 10.
- 8 Προσαρμόστε τον δίσκο 11.
- 9 Γυρίστε στην ταχύτητα 3 ή 4. Χρησιμοποιώντας τον ωστήρα, σπρώξτε τα τρόφιμα να περάσουν από μέσα. **Μην σπρώχνετε δυνατά** - μπορεί να προκαλέσετε φθορά στην κρεατομηχανή σας. Απελευθερώστε σιγά σιγά το έντερο από το επιστόμιο καθώς γεμίζει. Μην παραγεμίζετε.
- 10 Στρίψτε τα έντερα για να σχηματίσετε λουκάνικα.

συνταγή για χοιρινό λουκάνικο

100γρ ξερό ψωμί
600γρ χοιρινό, άπαχο και με λίπος

κομμένο σε λωρίδες
1 αυγό, χτυπημένο
5νμ ανάμικτα αρωματικά βότανα
αλάτι και πιπέρι

- 1 Μουσκέψτε το ψωμί σε νερό, έπειτα στίψτε το.
- 2 Ψιλοκόψτε το χοιρινό μέσα σε ένα μπολ.
- 3 Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά και αναμίξτε καλά.
- 4 Φτιάξτε λουκάνικα (βλέπε παραπάνω).
- 5 Τηγανίστε τα, ψήστε τα στη σχάρα ή στο φούρνο μέχρι να ροδίσουν.

εξάρτημα για κέμπτε (kebbe)

- 11 Καλούπι*
- 12 Κώνος*

* Αποθηκεύεται μέσα στον ωστήρα

Το κέμπτε είναι παραδοσιακό πιάτο της Μέσης Ανατολής: κομμάτια από αρνί και πλιγούρι τηγανισμένα σε μεγάλη ποσότητα καυτού λαδιού και γεμισμένα με ψιλοκομμένο κρέας.

για να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα για κέμπτε

- 1 Τραβήξτε την ασφάλεια 12, και αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής 13.
- 2 Κρατήστε την ασφάλεια τραβηγμένη και εισάγετε την κρεατομηχανή. Στρέψτε την δεξιά και αριστερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 3 Προσαρμόστε τον έλικα στο εσωτερικό του σώματος της κρεατομηχανής.
- 4 Προσαρμόστε το καλούπι 14 - τοποθετήστε την εγκοπή πάνω στην περόνη.
- 5 Προσαρμόστε τον κώνο 15.
- 6 Βιδώστε τον σφιγκτήρα.
- 7 Προσαρμόστε τον δίσκο 16.
- 8 Γυρίστε στην ταχύτητα 1. Χρησιμοποιώντας τον ωστήρα,

σπρώξτε ελαφρά το μίγμα να περάσει από μέσα. Κόψτε στο μήκος που επιθυμείτε.

συνταγή για γεμιστά κέμπτε

εξωτερικό περίβλημα

500γρ αρνίσιο κρέας ή άπαχο κρέας προβάτου, κομμένο σε λωρίδες

500γρ πλιγούρι, πλυμένο και στραγγισμένο

1 μικρό κρεμμύδι

- 1 Χρησιμοποιώντας το πλέγμα τεμαχισμού για φιλό κόψιμο, φιλοκόψτε διαδοχικά μερίδες από κρέας και πλιγούρι, προσθέτοντας το κρεμμύδι πριν την τελευταία μερίδα.
- 2 Αναμίξτε. Έπειτα φιλοκόψτε άλλες δύο φορές.
- 3 Σπρώξτε να περάσει το μίγμα από μέσα, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα για κέμπτε (βλέπε παραπάνω).

Γέμιση

400γρ αρνίσιο κρέας, κομμένο σε λωρίδες

15ml (1 κουταλιά της σούπας) λάδι

2 μέτρια κρεμμύδια, φιλοκομμένα
5-10ml (1-2 κουταλάκια) τριμμένο μπαχάρι

15ml (1 κουταλιά της σούπας) απλό αλεύρι

αλάτι και πιπέρι

- 1 Χρησιμοποιώντας το πλέγμα τεμαχισμού για φιλό κόψιμο, φιλοκόψτε το αρνίσιο κρέας.
- 2 Τηγανίστε τα κρεμμύδια μέχρι να ροδίσουν. Προσθέστε το αρνίσιο κρέας.
- 3 Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά και μαγειρέψτε για 1-2 λεπτά.
- 4 Στραγγίστε τυχόν λίπος που περισσεύει και αφήστε το μίγμα να κρυώσει.

Για το τελείωμα

- 1 Σπρώξτε το μίγμα για το περίβλημα να περάσει από μέσα,

χρησιμοποιώντας το εξάρτημα για κέμπτε.

- 2 Κόψτε σε κομμάτια μήκους 8εκ.
- 3 Πιέστε τη μία άκρη του περιβλήματος για να το κλείσετε. Περάστε λίγη γέμιση - όχι πάρα πολύ - μέσα από την άλλη άκρη, έπειτα κλείστε.
- 4 Τηγανίστε σε μεγάλη ποσότητα καυτού (190°) λαδιού για περίπου 6 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν.

φροντίδα και καθαρισμός

- 1 Χαλαρώστε τον σφιγκτήρα με το χέρι ή με το κλειδί αφαίρεσης σφιγκτήρα **6** και αποσυναρμολογήστε. Πλύνετε όλα τα μέρη σε καυτό νερό με σαπούνι, έπειτα στεγνώστε. Δε συνιστούμε πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σόδα.
- 2 Επανασυναρμολογήστε.
- 3 Περάστε τα πλέγματα τεμαχισμού με φυτικό λάδι, έπειτα τυλίξτε τα με λαδόχαρτο για να μην αποχρωματιστούν/σκουριάσουν.
- 4 Εάν αφήνετε την κρεατομηχανή επάνω στη συσκευή, τοποθετήστε το πιάτο/κάλυμμα πάνω στον δίσκο ως κάλυμμα για τη σκόνη.
- 5 Μπορείτε να τραβήξετε και να αφαιρέσετε το καπάκι από τον ωστήρα και να αποθηκεύσετε τα εξαρτήματα για τα λουκάνικα και τα κέμπτε στο εσωτερικό του.

جهاز عمل الكبة

٤ تخلص من الدهن الزائد ودع المواد تبرد.

الاعداد النهائي

- ١ ادفع مزيج الغلاف خلال الجهاز ، مستعملا جهاز عمل الكبة.
- ٢ اقطع الى قطع بطول ٨ سم (٣ بوصة).
- ٣ اقرص احد طرفي الانبوب لغلقة.
- ادفع بعض الحشو - ليس اكثر من اللازم - في الطرف الاخر ثم اغلقه.
- ٤ اقلي عميقا بزيت ساخن (١٩٠ درجة) لحوالي ٦ دقائق او حتى يصبح اللون بني ذهبي.

العناية والتنظيف

- ١ ارخ الصمولة الحلقية يدويا او باستعمال المفتاح ⑥ وفكك . اغسل جميع الاجزاء بمحلول ماء وصابون ساخن ثم جففها . نحن لا نوصي بالغسل في غسالة صحون . ابدا لا تستعمل محلول الصودا .
- ٢ اعد التركيب .
- ٣ امسح الشبكات بزيت نباتي ، ثم غلفها بورق مشمع لمنع تغير لونها ، تصدئها .
- ٤ عند الاحتفاظ بالمفرمة على المكنة ، ضع الصحن . الغطاء على الصينية بمثابة غطاء لمنع الغبار .
- ٥ يمكنك سحب الغطاء من الدافعة وخرن ملحقات السجق والكبة في الداخل .

① قالب *

② مخروط *

* مخزون في الدافعة

الكبة اكلة تقليدية في الشرق الاوسط وهي عبارة عن: اقراص من لحم حمل وبرغل قمح محشية بلحم مفروم ومقلية عميقا .

لاستعمال جهاز عمل الكبة

- ١ اسحب الماسكة ⑫ وازل غطاء منفذ السرعة المنخفضة ⑮ .
- ٢ امسك الماسكة وادخل المفرمة . ابرمها نحو الجهتين حتى تثبت في مكانها .
- ٣ ثبت اللولب داخل جسم المفرمة .
- ٤ ثبت القالب ⑭ - ضع التلم فوق المسمار .
- ٥ ثبت المخروط ⑮ .
- ٦ ابرم الصمولة الحلقية .
- ٧ ثبت الصينية ⑯ .
- ٨ ضع المفتاح على السرعة ١ . مستعملا الدافعة ، ادفع المزيج بلطف خلال الجهاز . اقطع الى الاطوال المرغوبة .

طريقة عمل الكبة المحشية

الغلاف الخارجي

- ٥٠٠ جم (١ باوند و ٢ اونصة) لحم حمل اوضان ، مقطع الى شرائح .
- ٥٠٠ جم (١ باوند و ٢ اونصة) يرغل قمح ، مغسول ومصفى .
- ١ بصلة صغيرة
- ١ باستعمال الشبكة الناعمة تفرم دفعات متناوبة من اللحم والقمح ويضاف البصل قبل الدفعة الاخيرة .
- ٢ امزج ثم افرم لمرتين اضافيتين .
- ٣ ادفع خلال الجهاز مستعملا جهاز عمل الكبة (انظر اعلاه)

الحشو

- ٤٠٠ جم (١٠ اونصة) لحم حمل ، مقطع الى شرائح .
- ١٥ مل (١ ملعقة طعام) زيت .
- ٢ بصلة متوسطة ، مفرومة ناعما .
- ٥-١٠ مل (١-٢ ملعقة طعام) فلفل حلو مطحون .
- ١٥ مل (١ ملعقة طعام) طحين عادي .
- ملح وفلفل
- ١ افرم اللحم مستعملا الشبكة الناعمة .
- ٢ اقلي البصل حتى يصبح بني ذهبي . اصف اللحم .
- ٣ اصف المواد الاخرى واطبخ لمدة ١-٢ دقيقة

قبل القراءة، الرجاء فتح صفحة الغلاف التي تحتوي على الرسم التوضيحي

جهاز حشو السجق

(K) صفيحة القاعدة *

(L) فوهة كبيرة* (للسجق السميك)

(M) فوهة صغيرة* (للسجق الرقيق)

* مخزون في الدافعة

احصل من القصاب على جلد للسجق. استعمل جلد خنزير على الفوهة الكبيرة وجلد خروف. حمل على الفوهة الصغيرة. او،بدلا من استعمال الجلد، دحرجه على كسر خبز او طحين متبل قبل الطبخ.

لاستعمال جهاز حشو السجق

- 1 اذا استعملت الجلد انقعه بالماء اولا لمدة ٣٠ دقيقة.
- 2 اسحب الماسكة 7 وازل غطاء منفذ السرعة المنخفضة 8 .
- 3 امسك الماسكة وادخل المفرمة. ابرمها نحو الجهتين حتى تثبت في مكانها .
- 4 ثبت اللولب داخل جسم المفرمة.
- 5 ثبت صفيحة القاعدة 9 - ضع التلم فوق المسمار.
- 6 اذا استعملت الجلد، افتحه بتيار من الماء. ثم ضع الفوهة المنتقاة تحت تيار ماء جار واسحب الجلد على الفوهة.
- 7 امسك الفوهة على المفرمة وابرم الصمولة 10 .
- 8 ثبت الصينية 11 .
- 9 ضع المفتاح على السرعة ٣ او ٤. مستعملا الدافعة ، ادفع الطعام بلطف خلال الجهاز. لا تدفع بشدة - فقد تلحق الضرر بالمفرمة. حرر الجلد من الفوهة اثناء تعبئته. لا تفرط بالتعبئة.
- 10 ابرم الجلد لتكوين السجق.

طريقة عمل سجق الخنزير

- ١٠٠ جم (٤ اونصة) خبز جاف
٦٠٠ جم (١,٥ باوند) لحم هبر وشحم مقطع شرائح
١ بيضة مخفوقة
٥ مل (١ ملعقة شاي) اعشاب ممزوجة ملح وفلفل
١ انقع الخبز في الماء ثم اعصره.
٢ افرم اللحم وضعه بوعاء.
٣ اصف بقية المواد وامزجها جيدا.
٤ اعمل السجق (انظر اعلاه).
٥ اقلي او اشوي او اطبخ بفرن حتى تصبح بلون بني ذهبي.

قبل الاستعمال للمرة الاولى

• اغسل الاجزاء، انظر "العناية والتنظيف"

المفرمة

- (a) مفتاح ربط
(b) صمولة حلقيية
(c) شبكة المفرمة: ناعمة، متوسطة، خشنة
(d) السكين
(e) اللولب
(f) جسم المفرمة
(g) صينية
(h) الدافعة
(i) غطاء الدافعة
(j) صحن. غطاء

التركيب

- 1 ضع اللولب داخل جسم المفرمة.
- 2 ركب السكين - الجهة القاطعة نحو الخارج 1 . تأكد من انها مجلسة بشكل صحيح - وبخلافه فقد تلحق الضرر بالمفرمة.
- 3 ركب شبكة المفرمة 2 . ضع التلم فوق المسمار. استعمل الشبكة الناعمة لفرم اللحم النيئ، السمك: المكسرات الصغيرة او اللحم المطبوخ لعمل فطائر الراعي او اقراص اللحم.
- استعمل الشبكة المتوسطة والخشنة لفرم اللحم النيئ، الاسماك، المكسرات، الخضار، الجبن الصلب او الفاكهة المقشرة او المجففة لاعداد البودينغ والمربى.
- 4 ثبت الصمولة الحلقيية بشكل خفيف.

لاستعمال المفرمة

- 1 ضع الماسكة 3 وازل غطاء منفذ السرعة البطيئة 4 .
- 2 امسك الماسكة وادخل المفرمة. ابرمها نحو الجهتين حتى تثبت في مكانها .
- 3 احكم شد الصمولة الحلقيية يدويا .
- 4 ركب الصينية 5 . ضع الصحن ،الغطاء تحت المفرمة لتلقي الطعام.
- 5 تذوّب الاغذية المجمدة تماما قبل الفرغ. اقطع اللحم الى شرائح بعرض ٥, ٢ سم (١ بوصة).
- 6 ضع المفتاح على السرعة ٤. مستعملا الدافعة، ادفع الطعام بلطف خلال المفرمة، قطعة قطعة. لا تدفع بشدة - فقد تلحق الضرر بالمفرمة.



Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
www.kenwood.co.uk

9744/2